# OnePlus Nord Buds 3 Pro

User Guide

EN

## Touch control area

The earphones are touch-controlled. After wearing them, touch the indication area to trigger the corresponding operations.

Status indicator

Function button

Charging port

## Replacing ear caps

The proper size of ear caps is crucial to the noise reduction experience, sound quality, and wearing comfort. Please try on ear caps of different sizes before wearing the earphones to ensure that your left and right ears may need different sizes of ear caps.

- Please use the ear caps with the earphone fit detection function. For details, see the instructions for the function. When replacing the ear caps, please keep the tuning hole unobstructed.
- M size ear caps have been pre-installed on the earphones.

## Pairing connection

**Connection to OnePlus phone**
For OnePlus 8 and later models, please enable Bluetooth on your phone, open the earphone charging box and get it close to the phone, and then follow the on-screen instructions.

**Connection to other devices**
Please put the earphones into the box and open the lid. Press and hold the function button for 2 seconds until the white indicator flashes, then enter the Bluetooth settings and select "OnePlus Nord Buds 3 Pro".

**Restoring factory settings**
Put the earphones into the box and open the lid. Press and hold the function button for 15 seconds until the red indicator flashes to restore the earphones to factory settings.

## Earphone function settings and upgrades

**OnePlus phone users**
For OnePlus phone users models, please update the "Wireless Earphones" App (ColorOS 11 or later) or "OnePlus Buds" App (HydrogenOS 11) to the latest version in the app store. Then you can customize the earphone function in [Settings - Bluetooth], use the earphone features, and upgrade the earphone software version.

**Other Android (and iOS) phone users**
Please download and install the [HeyMelody] App. Customize the earphone function in the App, use the earphone features, and upgrade the earphone software version to have a better experience.

HeyMelody
↑ Please download HeyMelody from Google Play Store or App Store.

## Touch Function

| Earphone function | Left earphone | Right earphone |
|---|---|---|
| *Play/Pause | ● | ● |
| Answer/ Hang up calls | ●● | ●● |
| Next track | ●● | ●● |
| Previous track | ●●● | ●●● |
| Noise reduction/ transparent mode switching | 1s | 1s |

Tap · Double-tap · Triple-tap · Press and hold for 1 second

*Functions marked with an asterisk are disabled by default, and you will need to enable them in the App settings if necessary.

## Charging

Put the earphones into the charging box and close the lid to charge them. When the earphones are in the charging box, the indicator shows the battery level of the earphones.
When the earphones are not in the charging box, the indicator shows the battery level of the charging box.

**Indicator color**
Green light indicates a high battery level, yellow light a medium battery level, and red light a low battery level.

**Charging the charging box**
Charge the charging box with a USB-C charging cable.
Charging: The yellow light is always on.
Charging done: The green light is always on.

BG

## Зона за управление с докосване

Слушалките се управляват чрез докосване. След като ги поставите, докоснете зоната за индикация, за да задействате съответните операции.

Индикатор за състояние

Функционален бутон

Порт за зареждане

## Поднагласяне на адаптери за уши

Правилният размер на адаптерите за уши е от решаващо значение за намаляването на шума, качеството на звука и комфорта при носенето. Моля, опитайте слушалки с различни размери, преди да изберете правилния набор. Моля, имайте предвид, че лявото и дясното ухо ви може да се нуждаят от различни размери адаптери за уши.

- Моля, използвайте адаптерите за уши с функцията за откриване на приемането на слушалките. За подробности вижте инструкциите за функцията. Когато сменяте адаптерите за уши, моля, запазете отвора за настройка незапушен.
- Моля, използвайте адаптерите за уши с функцията за откриване на приемането на слушалките.

## Сдвояване и свързване

**Свързване с телефон OnePlus**
За OnePlus 8 и по-късни модели, моля, активирайте Bluetooth на телефона, отворете кутията за зареждане на слушалки и я доближете до телефона, след както следвайте инструкциите на екрана.

**Свързване с други устройства**
Поставете слушалките в кутията и отворете капака. Натиснете и задържете функционалния бутон за 2 секунди, докато бялият индикатор започне да мига, след както влезте в настройките на Bluetooth и изберете „OnePlus Nord Buds 3 Pro".

**Възстановяване на фабричните настройки**
Поставете слушалките в кутията и отворете капака. Натиснете и задържете функционалния бутон за 15 секунди, докато червеният индикатор започне да мига, за да възстановите фабричните настройки на слушалките.

## Настройки на функциите на слушалките и надстройки

**Потребители на телефони OnePlus**
За моделите OnePlus 8 и по-късни, моля, актуализирайте приложението „Wireless Earphones" (ColorOS 11 или по-ранна версия) или приложението „OnePlus Buds" (HydrogenOS 11) до най-новата версия от магазина за приложения. След това можете да персонализирате функцията на слушалките в [Настройки - Bluetooth], да използвате функциите на слушалките и да актуализирате версията на софтуера на слушалките.

HeyMelody
↑ Изтеглете HeyMelody от Google Play Store или App Store.

**Други потребители на телефони с Android (и iOS)**
Моля, изтеглете и инсталирайте приложението [HeyMelody]. Персонализирайте функцията на слушалките в приложението, използвайте функциите на слушалките и надградете версията на софтуера на слушалките, за да получите по-добро изживяване.

## Функция докосване

| Функция за слушалки | Лява слушалка | Дясна слушалка |
|---|---|---|
| *Възпроизвеждане/пауза | ● | ● |
| Приемане/прекъсване на повиквания | ●● | ●● |
| Следваща песен | ●● | ●● |
| Предишна песен | ●●● | ●●● |
| Намаляване на шума/ прозрачен режим на режима | 1s | 1s |

Докосване · Двойно докосване · Тройно докосване · Натиснете и задържете за 1 секунда

*Функциите, отбелязани със звездичка, са деактивирани по подразбиране и при необходимост трябва да се активират в настройките на приложението.

## Зареждане

Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака, за да ги зарядите. Когато слушалките са в кутията за зареждане, индикаторът показва нивото на батерията на слушалките.
Когато слушалките са извадени от кутията за зареждане, индикаторът показва нивото на батерията на калъфа за зареждане.

**Цвят на индикатора**
Зеленото светление указва високо ниво на батерията, жълтото светление указва средно ниво на батерията, червеното светление указва ниско ниво на батерията.

**Зареждане на кутията за зареждане**
Зареждане: Кутията за зареждане се зарежда със USB-C.
Зареждане: Жълтото светление свети постоянно.
Зареждането е завършено: Зеленото светление свети постоянно.

FR

## Zone de contrôle tactile

Les écouteurs ont une commande tactile. Touchez la zone indiquée pour déclencher les fonctions correspondantes, lorsque vous portez les écouteurs.

Voyant de statut

Bouton de fonction

Port de chargement

## Remplacement des embouts auriculaires

Le choix de la bonne taille des embouts auriculaires est crucial pour d'assurer la réduction du bruit, la qualité du son et le confort du port. Veuillez essayer les embouts auriculaires de différentes tailles et de différentes formes avant de porter les écouteurs, afin de choisir ceux qui conviennent le mieux à votre oreille droite et à votre oreille gauche.

- Veuillez utiliser les embouts auriculaires avec la fonction de détection d'ajustement des écouteurs. Veuillez consulter les instructions concernant les fonctions pour obtenir de plus amples informations. Veuillez garder le trou de réglage dégagé lors du remplacement des embouts auriculaires.
- Des embouts auriculaires de taille M ont déjà préinstallés sur les écouteurs.

## Connexion pour l'appareiment

**Connexion à un téléphone OnePlus**
Pour les modèles OnePlus 8 ainsi que pour les versions ultérieures, veuillez activer Bluetooth sur votre téléphone, ouvrez le boîtier de chargement des écouteurs et approchez-le du téléphone, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Connexion à d'autres appareils**
Veuillez mettre les écouteurs dans le boîtier et ouvrir le couvercle. Appuyez et maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc clignote, puis allez dans les paramètres Bluetooth et sélectionnez « OnePlus Nord Buds 3 Pro ».

**Restaurer les paramètres d'usine**
Veuillez mettre les écouteurs dans le boîtier et ouvrir le couvercle. Appuyez et maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote, pour restaurer les paramètres d'usine des écouteurs.

## Paramètres et mises à niveau des fonctions des écouteurs

**Utilisateurs de téléphone OnePlus**
Pour les modèles OnePlus 8 ainsi que pour les versions ultérieures, veuillez mettre à jour l'application « Wireless Earphones » (ColorOS 11 ou version ultérieure) ou l'application « OnePlus Buds » (HydrogenOS 11) vers la dernière version dans l'App Store. Vous pouvez ensuite personnaliser la fonction des écouteurs dans [Paramètres - Bluetooth], utiliser les fonctionnalités des écouteurs et mettre à niveau la version du logiciel des écouteurs.

HeyMelody
↑ Veuillez télécharger HeyMelody (sur Google Play Store.

**Autres utilisateurs de téléphones Android (et iOS)**
Veuillez télécharger et installer l'application [HeyMelody]. Personnalisez la fonction des écouteurs dans l'application, utilisez les fonctionnalités des écouteurs et mettez à niveau la version du logiciel des écouteurs afin de profiter d'une meilleure expérience lors de l'utilisation des écouteurs.

## Fonction tactile

| Fonction des écouteurs | Écouteur gauche | Écouteur droit |
|---|---|---|
| *Écouter/Pause | ● | ● |
| Répondre/ raccrocher à des appels | ●● | ●● |
| Piste suivante | ●● | ●● |
| Piste précédente | ●●● | ●●● |
| Réduction du bruit/ mode commutation sans interruption | 1s | 1s |

Appuyer · Appuyer deux fois · Appuyer trois fois · Appuyer et maintenir enfoncé pendant 1 seconde

*La fonction marquée d'un astérisque sont désactivées par défaut et vous devrez les activer dans les paramètres de l'application si nécessaire.

## Rechargement en cours

Veuillez mettre les écouteurs dans le boîtier et fermer le couvercle pour qu'ils se rechargent. Le voyant indique le niveau de la batterie des écouteurs lorsque les écouteurs sont à l'intérieur du boîtier de rechargement. Lorsque les écouteurs ne sont pas à l'intérieur du boîtier, le voyant indique le niveau de la batterie du boîtier de rechargement.

**Couleur du voyant :**
Le voyant vert indique un niveau de batterie élevé, le voyant jaune : indique un niveau de batterie moyen, et le voyant rouge indique un niveau de batterie faible.

**Rechargement du boîtier de rechargement :**
Chargez le boîtier de rechargement avec un câble de rechargement USB-C.
Rechargement en cours : Le voyant jaune est toujours allumé.
Chargement effectué : Le voyant vert est toujours allumé.

DE

## Touch-Bedienungsbereich

Die Ohrhörer werden mittels Berührung bedient. Berühre nach dem Tragen den Anzeigebereich, um die entsprechenden Vorgänge auszulösen.

Statusanzeige

Funktionstaste

Ladeanschluss

## Ersetzen der Ohrkapseln

Die richtige Größe der Ohrkapseln ist entscheidend für die Lärmminderung, die Klangqualität und den Tragekomfort. Probieren Sie Ohrkapseln in verschiedenen Größen und treffe die richtige Wahl. Bitte beachten Sie, dass den linkes und rechtes Ohr möglicherweise unterschiedlich große Ohrkapseln benötigen.

- Verwende die Ohrkapseln mit der Funktion zum Erkennen des Ohrhörersitzes.Einzelheiten finden du in den Anweisungen für diese Funktion. Wenn du die Ohrkapseln wieder einsetzt, musst du darauf achten, dass die Einstellöffnung nicht verdeckt wird.
- An den Ohrhörern sind Ohrkapseln der Größe M vorinstalliert.

## Koppeln

**Verbindung mit dem OnePlus Telefon herstellen**
Bei OnePlus 8 und neueren Modellen aktivieren bitte Bluetooth auf deinem Telefon, öffne die Ladebox für die Ohrhörer und bringe sie in die Nähe des Telefons. Befolge dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Verbindung mit anderen Geräten**
Setze die Ohrhörer in die Ladebox und öffne den Deckel. Halte die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße Anzeige blinkt, rufe dann die Bluetooth-Einstellungen auf und wähle „OnePlus Nord Buds 3 Pro".

**Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**
Setze die Ohrhörer in die Ladebox und schließen den Deckel. Um die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, musst du die Funktionstaste 15 Sekunden lang gedrückt halten, bis die rote Anzeige blinkt.

## Einstellungen und Erweiterungen der Ohrhörerfunktionen

**Benutzer von OnePlus Telefonen**
Für OnePlus Telefone und neuere Geräte die App „Wireless Earphones" (ColorOS 11 oder später) oder die App „OnePlus Buds" (HydrogenOS 11) auf die neueste Version im App Store. Dann kannst du die Ohrhörerfunktion unter [Einstellungen - Bluetooth] anpassen, die Ohrhörerfunktionen nutzen und die Softwareversion des Ohrhörers aktualisieren.

HeyMelody
↑ Bitte lade die „HeyMelody" App herunter. Du kannst sie über den App Store herunterladen

**Benutzer von anderen Android Telefonen (und iOS-Telefonen)**
Bitte lade die App „HeyMelody" herunter und installiere sie. Passe die Ohrhörerfunktion in der App an deine Wünsche an, benutze die Kopfhörerfunktionen und aktualisiere die Softwareversion der Ohrhörer, um ein besseres Erlebnis zu genießen.

## Touch-Funktion

| Ohrhörerfunktion | Linker Ohrhörer | Rechter Ohrhörer |
|---|---|---|
| *Wiedergabe/Pause | ● | ● |
| Anrufe annehmen/ auflegen | ●● | ●● |
| Nächster Titel | ●● | ●● |
| Vorherger Titel | ●●● | ●●● |
| Umschaltung zwischen Rauschunterdrückung und Transparenzmodus | 1s | 1s |

Tap · Doppelt Antippen · Dreifach Tippen · Drücken und 1 Sekunde lang halten

*Mit einem Stern(*) gekennzeichnete Funktionen sind standardmäßig deaktiviert und müssen bei Bedarf in den App-Einstellungen aktiviert werden.

## Aufladen

Lege die Ohrhörer in die Ladebox und schließen den Deckel, damit sie aufgeladen werden. Wenn sich die Ohrhörer in der Ladebox befinden, zeigt die Anzeige den Ladestand der Ohrhörer an.
Wenn sich die Ohrhörer nicht in der Ladebox sind, zeigt die Anzeige den Ladestand der Ladebox an.

**Anzeigefarben**
Grün hohes Ladestand, gelb mittlerer Ladestand, rot niedriger Ladestand.

**Laden der Ladebox**
Lade die Ladebox über ein USB-C-Ladekabel auf.
Laden: Das gelbe Licht ist immer an.
Ladevorgang beendet: Das grüne Licht ist immer an.

IT

## Area di controllo tramite tocco

Gli auricolari sono controllati dal tocco. Dopo averli indossati, tocca l'area di indicazione per attivare le operazioni corrispondenti.

Indicatore di stato

Pulsante di funzione

Porta di ricarica

## Sostituzione degli auricolari

La taglia corretta degli auricolari è fondamentale per la riduzione del rumore, la qualità del suono e il comfort di utilizzo. Prima di indossare le cuffie, si consiglia di provare delle taglie diverse per ciascun lato, in modo da scegliere la taglia più adatta per l'orecchio destro e quello sinistro.

- Si prega di utilizzare gli auricolari con la funzione di rilevamento per l'adattamento delle cuffie. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della funzione. Quando si sostituiscono gli auricolari, si prega di non ostruire il foro di messa a punto.
- Gli auricolari di taglia M sono stati preinstallati sulle cuffie.

## Connessione di abbinamento

**Connessione al telefono OnePlus**
Per OnePlus 8 e modelli successivi, attivare il Bluetooth sul telefono, aprire la custodia di ricarica delle cuffie avvicinarla al telefono, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

**Connessione ad altri dispositivi**
Inserire le cuffie nella custodia e aprire il coperchio. Tenere premuto il pulsante di funzione per 2 secondi finché l'indicatore bianco non lampeggia, quindi accedere alle impostazioni Bluetooth e selezionare "OnePlus Nord Buds 3 Pro".

**Ripristino delle impostazioni di fabbrica**
Inserire le cuffie nella custodia e aprire il coperchio. Tenere premuto il pulsante di funzione per 15 secondi finché l'indicatore rosso non lampeggia per ripristinare le impostazioni di fabbrica delle cuffie.

## Impostazioni e aggiornamenti delle funzioni delle cuffie

**Utenti di telefoni OnePlus**
Per i modelli OnePlus 8 e successivi, aggiornare l'app "Cuffie wireless" (ColorOS 11 o versione successiva) o l'app "OnePlus Buds" (HydrogenOS 11) alla versione più recente dal negozio di app. Successivamente, puoi personalizzare la funzione delle cuffie in [Impostazioni - Bluetooth], utilizzare le funzioni dell'auricolare e aggiornare la versione del software delle cuffie.

HeyMelody
↑ Scarica HeyMelody dal Google Play Store o App Store.

**Altri utenti di telefoni Android (e iOS)**
Scarica e installa l'app [HeyMelody]. Personalizza la funzione cuffie nell'app, utilizzare le caratteristiche delle cuffie e aggiornare la versione del software delle cuffie per avere un'esperienza migliore.

## Funzione tocco

| Funzione cuffie | Cuffia sinistra | Cuffia destra |
|---|---|---|
| *Play/Pause | ● | ● |
| Rispondere/riagganciare le chiamate | ●● | ●● |
| Traccia successiva | ●● | ●● |
| Traccia precedente | ●●● | ●●● |
| Riduzione del rumore/ commutazione della modalità trasparente | 1s | 1s |

Tocco · Tocco doppio · Tocco triplo · Tenere premuto per 1 secondo

*Le funzioni contrassegnate da un asterisco sono disattivate per impostazione predefinita, se necessario, è necessario attivarle nelle impostazioni dell'app.

## Ricarica

Inserire le cuffie nella scatola di ricarica e chiudere il coperchio per caricarle. Quando le cuffie sono nella scatola di ricarica, l'indicatore mostra il livello della batteria delle cuffie.
Quando le cuffie non sono inserite nella scatola di ricarica, l'indicatore mostra il livello della batteria della scatola di ricarica.

**Colore dell'indicatore**
Il verde indica un livello di batteria alto, la luce gialla un livello di batteria medio e la luce rossa un livello di batteria basso.

**Ricarica della scatola di ricarica:**
Ricaricare la scatola di ricarica con un cavo di ricarica USB-C.
Ricarica: La luce gialla è sempre accesa.
Ricarica effettuata: La luce verde è sempre accesa.

HR

## Područje upravljanja dodirom

Slušalicama se upravlja dodirom. Nakon stavljanja, dotaknite područje oznake za pokretanje odgovarajućih radnji.

Indikator statusa

Funkcijski gumb

Priključak za punjenje

## Zamjena nastavaka za uši

Odgovarajuća veličina nastavka za uši ključna je za skusavo smanjenje buke, kvalitetu zvuka i udobnost nošenja. Isprobajte nastavke za uši različite veličine i usklađenog oblika, kako biste pronašli najbolje za svoje desno i lijevo uho. Imajte na umu da i lijevo i desno uho mogu biti potrebne različite veličine nastavaka za uši.

- Upotrebljavajte nastavke za uši s funkcijom otkrivanja pristoja s slušalica.Za pojedinosti pogledajte upute za funkciju. Pri zamjeni nastavaka za uši neka otvor za prilagođavanje bude slobodan.
- Na slušalice su unaprijed postavljeni nastavci za uši veličine M.

## Veza za uparivanje

**Povezivanje s telefonom OnePlus**
Za modele OnePlus 8 i novije omogućite Bluetooth na svojem telefonu, otvorite kutiju za punjenje slušalica i približite je telefonu, a zatim slijedite upute na zaslonu.

**Povezivanje s drugim uređajima**
Stavite slušalice u kutiju i otvorite poklopac. Pritisnite i držite funkcijski gumb dvije sekunde dok bijeli indikator ne zatreperi, zatim uđite u postavke za Bluetooth i odaberite „Slušalice OnePlus Nord Buds 3 Pro".

**Vraćanje tvorničkih postavki**
Stavite slušalice u kutiju i otvorite poklopac. Pritisnite i držite funkcijski gumb 15 sekundi dok crveni indikator ne počne treperiti kako biste vratili slušalice na tvorničke postavke.

## Postavke i nadogradnje funkcija slušalica

**Korisnici telefona OnePlus**
Za modele OnePlus 8 i novije ažurirajte aplikaciju „Bežične slušalice" (ColorOS 11 ili noviji) ili aplikaciju „Slušalice OnePlus" (HydrogenOS 11) na najnoviju verziju u trgovini aplikacija. Nakon toga možete prilagoditi funkciju slušalica u [Postavke - Bluetooth], upotrebljavati značajke slušalica i nadograditi verziju softvera slušalica.

**Ostali korisnici telefona sa sustavom Android (i iOS)**
Preuzmite i instalirajte aplikaciju [HeyMelody]. Prilagodite funkciju slušalica u aplikaciji, upotrebljavajte značajke slušalica i nadogradite verziju softvera slušalica za bolje iskustvo.

HeyMelody
↑ Preuzmite aplikaciju HeyMelody s Google Play ili App Store

## Dodirnite Funkcija

| Funkcija slušalica | Ljeva slušalica | Desna slušalica |
|---|---|---|
| *Pokretanje/ pauziranje reprodukcije | ● | ● |
| Odgovori na poziv / prekini poziv | ●● | ●● |
| Sljedeći audiozapis | ●● | ●● |
| Prethodni audiozapis | ●●● | ●●● |
| Prebacivanje načina rada smanjenja buke / transparentnog načina rada | 1s | 1s |

Dodir · Dvostruki dodir · Trostruki dodir · Pritisnite i držite jednu sekundu

*Funkcije označene zvjezdicom onemogućene su prema zadanim postavkama i za pristup istih tih morat ćete uključiti u postavkama aplikacije.

## Punjenje

Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac kako biste ih napunili. Kada su slušalice u kutiji za punjenje, indikator pokazuje razinu napunjenosti baterije slušalica.
Kada slušalice nisu u kutiji za punjenje, indikator pokazuje razinu napunjenosti baterije u kutiji za punjenje.

**Boja indikatora**
Zelena svjetlina označava visoku razinu napunjenosti baterije, žuto svjetlo srednju razinu napunjenosti baterije, a crveno svjetlo nisku razinu napunjenosti baterije.

**Punjenje kutije za punjenje**
Punite kutiju za punjenje s pomoću USB-C kabla za punjenje.
Punjenje: Žuto svjetlo uvijek je upaljeno.
Punjenje završeno: Zeleno svjetlo uvijek je upaljeno.

HU

## Érintésvezérlő terület

Az érintésvezérlő fülhallgatók. Az érintés utáni jelzőterületre koppintva indítsa el a megfelelő műveleteket.

Állapotjelző

Funkciógomb

Töltőport

## Fülhallgató-párnák cserélése

A megfelelő méretű fülhallgató-párnák kiválasztása kulcsfontosságú a zajcsökkentés, a hangminőség és a viselési kényelem szempontjából. Próbálja ki a fülhallgató-párnák eltérő méretű párosításait, hogy megtalálja a bal és a jobb fülére egyaránt megfelelő méretű párnákat.

- Az érzékelő funkcióval rendelkező fülhallgató-párnák használatakor ügyelje a megfelelő illeszkedés biztosítására. A funkcióra vonatkozó utasításokat olvasa el. A fülhallgató-párnák cserélésekor ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílás szabad maradjon.
- A fülhallgatókon az M méretű párnák vannak előre felszerelve.

## Párosítás

**Csatlakozás OnePlus telefonhoz**
Az OnePlus 8 és az azt követő modellek esetén kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonon, nyissa ki a fülhallgató-tartó dobozát, majd vigye a telefonhoz, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**Csatlakozás egyéb eszközökhöz**
Helyezze a fülhallgatókat a tokba, majd nyissa ki a fedelet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 2 másodpercig, amíg a fehér jelzőfény villogni kezd, majd lépjen be a Bluetooth beállításaiba, és válassza ki a „OnePlus Nord Buds 3 Pro" lehetőséget.

**Gyári beállítások visszaállítása**
Helyezze a fülhallgatókat a tokba, majd nyissa ki a fedelet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 15 másodpercig, amíg a piros jelzőfény villogni kezd, a fülhallgatók visszaállítása a gyári beállításokra.

## Fülhallgató-funkciók és -frissítések

**OnePlus telefonok felhasználói**
Az OnePlus 8 és az azt követő modellek esetén az „Wireless Earphones" (ColorOS 11 vagy korábbi verzió) vagy az „OnePlus Buds" (HydrogenOS 11) legfeljebb a legfrissebb szoftververzióra van szükség az App Store-ban. Ezt az alkalmazást a [Beállítások - Bluetooth] menüben testreszabhatja a fülhallgató funkcióit, és a fülhallgató szoftverét is frissítheti.

**Egyéb Android (és iOS) telefonok felhasználói**
Töltse le és telepítse az [HeyMelody] alkalmazást. Az alkalmazásban testreszabhatja a fülhallgató funkcióit, és a szoftverfrissítéseket is telepítheti a jobb élmény érdekében.

HeyMelody
↑ Töltse le a HeyMelody szolgáltatást a Google Play Store-ból vagy az App Store-ból.

## Érintés funkció

| Fülhallgató funkció | Bal fülhallgató | Jobb fülhallgató |
|---|---|---|
| *Lejátszás/szünet | ● | ● |
| Válaszolás/bontás | ●● | ●● |
| Következő dal | ●● | ●● |
| Előző dal | ●●● | ●●● |
| Zajszűrés/átlátszó mód váltása | 1s | 1s |

Érintés · Kétszer érintés · Háromszor érintés · Tartsa lenyomva legalább egy másodpercig

*Az egyszer megjelölt funkciók alapértelmezés szerint le vannak tiltva, szükséges esetben az alkalmazás beállításaiban engedélyezhetők.

## Töltés

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, majd zárja le a fedelet a feltöltéshez. Amikor a fülhallgatók a töltőtokban vannak, az indikátor a fülhallgatók akkumulátorszintjét mutatja.
Amikor a fülhallgatók nincsenek a töltőtokban, az indikátor a töltőtok akkumulátorszintjét mutatja.

**Jelzőfény színe**
Zöld fény jelzi a magas szintet, sárga fény a közepes szintet, piros fény az alacsony szintet.

**Töltőtok feltöltése**
Töltse fel a töltőtokot egy USB-C kábel segítségével.
Töltés: A sárga fény folyamatosan ég.
Feltöltve: A zöld fény folyamatosan ég.

IL

## אוזן במרחק נגיעה

אזורית מגעים לא רגישה ומגיבה לנגיעה. אחרי שאפתם את האוזניות, אפשר לגעת בנגיעה בנגיעה בנגיעה