

HONOR Magic V3 ^{5G}

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Seznamte se

Běžně používaná gesta	1
Změnit způsob navigace	3
Migrace dat ze starého do nového zařízení	5
Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky	5
Připojení k mobilní síti	7
Připojení k síti Wi-Fi	13
Další informace o domovské obrazovce	15
Přečtěte si o běžných ikonách	19
Zobrazení a zákaz oznámení	21
Nastavení hlasitosti	21
Zapnutí/vypnutí a restart	23
Nabíjení telefonu	24

Promyšlené návrhy YOYO

Magická kapsle	27
Magic Portal	27

HONOR Connect

Chytrá spolupráce	30
MagicRing	31
Propojené aplikace	33
Propojené volání	35
Propojená oznámení	36
Propojený vstup	37
Propojený fotoaparát	39
Sdílení sítě	40
Použití služby ve více zařízeních	41
Sdílení obrazovky	42
Sdílení sluchátek	44
Spolupráce telefonu a tabletu	44
Snadná projekce	46
HONOR Tisk	51
HONOR Share	52
Přihlášení k HONOR ID	54

Tvorba videí

Základy fotografování	56
Fotografování	60
Natáčení videí	73
Úprava obrázků	80

Úprava videí	82
Zobrazení obrázků a videí	87
Užijte si chytrý život	
Magický text	95
AI Soukromý hovor	96
Inteligentní ovladač	97
Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím	98
Kvalita zvuku a efekty	98
Tipy	
Chytré snímání	99
Vertikální interakce	105
Zapnutí často používaných funkcí aplikace	106
Snímek a záznam obrazovky	106
Zpracování úloh ve více oknech současně	110
Aplikace	
Aplikace	118
Kontakty	119
Telefon	120
Kalendář	125
Hodiny	129
Poznámkový blok	130
HONOR Dokumenty	136
Diktafon	140
E-mail	141
Kalkulačka	142
Svítilna	142
Kompas	143
Zrcátko	143
Zdvojení aplikace	144
System Manager	144
Device Clone	147
Tipy	147
Nastavení	
Wi-Fi	149
Bluetooth	150
Mobilní síť	151
Další připojení	158
Domovská obrazovka a tapeta	163
Displej a jas	170
Zvuky	175
Oznámení	177

	Obsah
Biometrie a heslo	179
Aplikace	182
Baterie	183
Úložiště	185
Bezpečnost	185
Soukromí	190
Skládací telefony	193
Usnadnění	194
Nastavení více uživatelů	198
Systém a aktualizace	199
O telefonu	204






Seznamte se

Běžně používaná gesta

Základní gesta a zkratky

Navigační gesta pro celou obrazovku

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Gesta**.




	Návrat na předchozí obrazovku Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
	Návrat na domovskou obrazovku Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
	Přístup na obrazovku více úloh Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a prst podržte.
	Ukončení úlohy Na obrazovce více úloh potáhněte prstem nahoru na kartě úlohy.
	Přepínání aplikací <ul style="list-style-type: none">• Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky. Než začnete tuto funkci používat, přejděte do nabídky Pohyb po systému a klepněte na Nastavení. Ujistěte se, že funkce Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje je zapnutá.• Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky a opište oblouk.



Gesta kloubem

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Snímek obrazovky/Globální oblíbené, Zaznamenat obrazovku**.





	<p>Pořízení snímku obrazovky Pro pořízení snímku obrazovky zaklepejte kloubem prstu dvakrát na obrazovku.</p>
	<p>Nasnímání obrazovky Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.</p>
	<p>Pořízení snímku části obrazovky Pokud chcete pořídít snímek části obrazovky, zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar.</p>
	<p>Záznam obrazovky Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.</p>

Další gesta

	<p>Otevření režimu úpravy domovské obrazovky Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě.</p>
	<p>Otevření panelu rychlého přístupu na zamčené obrazovce Klepněte na obrazovku, když je zamčená, a potáhněte jedním prstem ze spodní části směrem nahoru.</p>
	<p>Otevření Řídicího centra Potáhněte prstem z horního pravého okraje obrazovky směrem dolů.</p>

	<p>Otevření Centra oznámení a hledání Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky uprostřed nebo vlevo.</p>
	<p>Přístup k obrazovce globálního hledání Potáhněte prstem ze středu obrazovky směrem dolů.</p>

Funkce tlačítek na telefonu

	<p>Vypnutí/restart Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se v telefonu nezobrazí nabídka s možnostmi Vypnout a Restartovat, a klepněte na příslušnou možnost.</p>
	<p>Zvýšení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.</p>
	<p>Snížení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.</p>
	<p>Snímek obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko zapnutí/vypnutí.</p>


Změnit způsob navigace

Změna režimu pohybu po systému

Používání navigace pomocí gest

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**.

Můžete provést následující:




- Návrat do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Návrat na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úkolům najednou: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a pozastavte pohyb.
- Zavření úkolu: Na rozhraní pro více úkolů potáhněte prstem nahoru na kartě úkolů. Potažením prstem směrem dolů na kartě úkol zamknete, zamčené úkoly se nevy mazávají po sériích klepnutím na možnost  v rozhraní pro více úkolů.
- Rychlé přepínání aplikací: Potažením prstem přes spodní část obrazovky do oblouku přepněte mezi aplikacemi. Nebo přejděte do **Nastavení**, zapněte přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** a poté potáhněte prstem po spodní části obrazovky.

Můžete přejít také do nabídky **Nastavení** a zapnout možnost **Zobrazit navigační panel**, která umožňuje pomoc s ovládáním gesty přes navigační panel.


Použití navigace třemi tlačítky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zvolte možnost **Navigace třemi tlačítky**.

Poté můžete provést následující akce:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí nabídku nebo ukončíte aktuálně spuštěnou aplikaci. Toto tlačítko můžete použít také k zavření klávesnice obrazovky.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  přejdete na obrazovku nedávných úloh.

Klepnutím na **Nastavení** můžete konfigurovat další nastavení.

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.
- Klepnutím na  (je-li k dispozici ve zvolené kombinaci tlačítek) lze otevřít oznamovací panel.

Vylepšená citlivost gest na okrajích

Zapněte funkci **Vylepšená citlivost gest na okrajích** při použití pouzdra, abyste rozšířili oblasti citlivé na gesta po stranách a nahoře a zvýšili citlivost na gesta.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému**, vyberte **Gesta**, klepněte na **Nastavení** > **Vylepšená citlivost gest na okrajích** a zapněte **Vylepšená citlivost gest na okrajích**.

Použití navigační tlačítka pro ovládání zařízení

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** > **Další** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:


- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Migrace dat ze starého do nového zařízení

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1** V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2** Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3** Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4** Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spusťte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamčená obrazovka

Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky zamkne.

Obrazovku můžete také zamknout ručně následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko napájení, nebo
- stažením dvou prstů vstupte do rozhraní úprav na domovské obrazovce, klepněte na **Karty**, potáhněte prstem po obrazovce nahoru, dokud se nedostanete na konec seznamu karet, klepněte na **Klasické widgety** a klepněte na **Zámek obrazovky** pro uzamčení obrazovky.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

Obrazovku můžete aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a zapněte možnost **Probuzení zvednutím** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**

Probuzení obrazovky

Obrazovku můžete probudit následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko napájení, nebo
- Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Probudit obrazovku** a zapněte **Probuzení zvednutím**.

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Použití funkce Odemknutí pomocí otisku prstu

Jakmile bude obrazovka zapnutá, zobrazí se na obrazovce ikona otisku prstu. Klepněte na ikonu prstem, který je v zařízení zaznamenaný, a tím obrazovku odemknete.

Odemykání zařízení pomocí otisku prstu

K odemčení svého zařízení přitiskněte prst na čidlo otisku prstů.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Spouštění aplikací ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete spouštět běžné aplikace, jako je Fotoaparát, Kalkulačka a Časovač.

- Rozsviňte obrazovku, klepněte na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu a podržte ji a potažením prstem nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Rozsviňte obrazovku, přejetím prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete panel rychlého ovládání a klepnutím na ikonu spusťte aplikaci. Patří sem položky **Svítilna, Kalkulačka, Časovač** atd.

Připojení k mobilní síti

Připojení k mobilním datům

1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.

2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:


- Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
- Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Zapnutí 5G

5G, nazývaná také 5G síť nebo 5G mobilní systémy, je pátou generací mobilní technologie. Ve srovnání se 4G nabízí 5G vyšší rychlost přenosu dat a kratší prodlevy.

Potvrďte, zda jsou vaše karta SIM a mobilní síť 5G vašeho operátora navzájem kompatibilní. V případě potřeby také kontaktujte svého poskytovatele, aby zapnul službu 5G na naší kartě SIM.

-  Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Signál a funkce 5G mohou být ovlivněny rušením v důsledku pokrytí (geografická poloha) nebo rušením frekvence.

Pokud jsou do vašeho telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data > Další** a zapněte **Duální SIM 5G**.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasilání zpráv a přístup k internetu.


Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2** Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

eSIM

Embedded-SIM (eSIM) je virtuální karta SIM, kterou lze použít místo fyzické karty SIM. Karta eSIM funguje stejným způsobem jako fyzická karta SIM, ale nezabírá místo a může být spojena s více čísly karet. Můžete volně přepínat mezi jednotlivými operátory a zvolit si tak to nejlepší řešení.

- Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
- Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Žádost o kartu eSIM

Pokud chcete zažádat o kartu eSIM, kontaktujte svého operátora.

Při žádosti o kartu eSIM musíte uvést informace o embedded-SIM ID (EID). Tyto informace se týkají toho, zda vaše zařízení má integrovanou chytrou čipovou sadu eSIM. Pro zobrazení těchto informací přejděte do nabídky **Nastavení > O telefonu > Zobrazit EID**. Pokud se informace o EID nezobrazí, značí to, že tato funkce není na vašem zařízení podporována.

- Můžete zažádat o více karet eSIM, jejich maximální počet je určen kapacitou eSIM čipové sady vašeho zařízení. Pokud počet karet eSIM, o které žádáte, přesáhl limit, uvidíte na vašem zařízení výzvu uvádějící, že nemůžete přidat další karty eSIM.
- V danou chvíli je možné používat pouze jednu kartu eSIM.

Přidání karty eSIM

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM**.

- Pokud máte zařízení se dvěma kartami SIM a fyzická karta SIM je již vložena do slotu karty SIM 2, po přidání karty eSIM budete vyzváni k vypnutí karty SIM 2. Vložení nebo odebrání karty SIM 2 nijak neovlivní služby eSIM.

2 Klepněte na možnost vedle SIM 2. Pro přidání karty eSIM proveďte některý z následujících kroků:

- Naskenujte QR kód: Po podání žádosti o číslo karty eSIM vám operátor poskytne QR kód. Po naskenování QR kódu si vaše zařízení stáhne a nainstaluje konfigurační soubor a ve výchozím nastavení zapne novou kartu eSIM.
- Naskenujte obrázek: Pokud nemůžete použít fotoaparát pro naskenování QR kódu poskytnutého operátorem (například když žádáte o kartu eSIM prostřednictvím aplikace svého operátora), uložte QR kód poskytnutý operátorem jako obrázek. Při skenování QR kódu klepněte na možnost **Vybrat z Galerie** a vyberte uložený obrázek QR kódu. Vaše zařízení automaticky rozpozná QR kód a stáhne a nainstaluje konfigurační soubor.
- Zadejte aktivační kód: Klepněte na možnost **Zadat ručně** a potom podle pokynů na obrazovce zadejte aktivační kód od operátora.

Zapnutí karty eSIM


Pokud chcete kartu eSIM opět použít, zapněte ji.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Dle výzvy kartu eSIM zapněte.

Vypnutí karty eSIM

Pokud nechcete kartu eSIM používat nebo chcete přepnout na jinou kartu eSIM, můžete ji snadno vypnout.

Po vypnutí nemůžete kartu eSIM používat pro komunikaci s ostatními. Nepozastavuje ani neukončuje se tím však váš měsíční paušál. Po vypnutí karty eSIM zůstanou informace o kartě eSIM stále v seznamu karet eSIM a můžete ji znovu zapnout.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Podle pokynů vypněte kartu eSIM.

Pokud chcete přepnout kartu SIM 2 na fyzickou kartu, klepněte na možnost **Fyzická karta SIM**. Vaše zařízení automaticky vypne kartu eSIM.

 Některé karty eSIM nelze po zapnutí vypnout. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Pojmenování karty eSIM


Svým kartám eSIM můžete dát různá jména, například „Pracovní“ nebo „Osobní“.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2, poté podle pokynů na obrazovce upravte název karty eSIM.

Odstranění karty eSIM

Kartu eSIM, kterou již nepoužíváte, můžete odstranit. Odstraněnou kartu eSIM nelze obnovit a nebude se zobrazovat v seznamu karet eSIM.


Před odstraněním kartu eSIM vypněte.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Chcete-li kartu eSIM odstranit, postupujte podle pokynů na obrazovce.

-  • Odstranění karty eSIM neznamená, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu eSIM. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby spojené s kartou eSIM.
- Některé karty eSIM nelze neodstranit. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Obnovení karty eSIM do továrního nastavení


- Pokud při obnově svého zařízení do továrního nastavení vyberete možnost **Resetovat, ale zachovat karty eSIM**, kartu eSIM budete moci použít i po opětovném zapnutí zařízení.
- Pokud vyberete možnost **Resetovat**, budou informace o kartě eSIM odstraněny a kartu eSIM již nebude možné používat. To neznamená, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby karty eSIM.

 Informace o kartě eSIM jsou vaše osobní údaje a měli byste být ohledně nich opatrní.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení stě prostřednictvím osobního hotspotu


 Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokových**. Zařízení můžete ze seznamu také odebírat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1** Přejděte do **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2** Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3** Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.


Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1** Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2** Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.


Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.


Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.


Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1** V rozhraní **Přenesená data tento měsíc** „Správa přenesených dat“ můžete zobrazit pořadí využití dat každé aplikace.
- 2** Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových dat, dat na pozadí atd.

-  Některé aplikace (například ty generované funkcí Zdvojení aplikace) nemohou v části „Správa přenesených dat“ omezit přístup k internetu. Přejděte prosím na **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data**, abyste omezili její přístup k internetu.


Zobrazení a nastavení přístupu k internetu pro aplikace

V rozhraní „Správa přenesených dat“ klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí položky **Datové přenosy** a nastavte, aby se aplikace s vysokou spotřebou dat (jako je Video Player), používaly pouze v rámci Wi-Fi.

-  V rozhraní „Správa přenesených dat“ nemůžete omezit přístup k internetu pro některé aplikace (jako jsou ty, které generuje Zdvojení aplikace). Přejděte prosím na **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data**, abyste omezili její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1 Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2 Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3 Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Připojení k síti Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Přístup k síti Wi-Fi

- i** Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
 - V části **DOSTUPNÉ SÍTĚ** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.


Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3 Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
- i** Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.

- i** Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.
- 4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
 - 5 Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté přejděte do **Soubory > Procházet > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Další informace o domovské obrazovce

Prozkoumání domovské obrazovky

Na domovské obrazovce můžete:

- Zkontrolujte stav telefonu nebo zobrazte oznámení na stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Přejetím doleva a doprava můžete zobrazit aplikace, karty na obrazovce a widgety.

Na domovské obrazovce můžete stisknout dva prsty a přejít do **Nastavení domovské obrazovky** a změnit styl rozvržení.

Řídicí centrum

V **Řídicím centru** můžete používat funkce zástupců nebo provádět rychlá nastavení / telefonu.

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Tažením prstem dolů z horního středu nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení. Tažením prstem doleva nebo doprava na prázdné ploše můžete mezi centry přepínat.

Používání přepínačů zástupců

Klepnutím na přepínač zástupců zapnete nebo vypnete jeho funkci. Klepnutím a podržením přepínače zástupce rychle přejděte na stránku nastavení funkce (pokud stránka nastavení existuje). Například klepnutím a podržením zástupce **Wi-Fi** můžete přímo otevřít stránku s nastavením „**Nastavení > Wi-Fi**“.


Stažením spodní ikony panelu přepínačů zástupců směrem dolů zobrazíte další přepínače zástupců.

Používání chytrých doporučených přepínačů zástupců


Na základě chytrých možností funkce **Návrhy YOYO** může váš /telefon chytře vyhodnocovat četnost používání a scénáře přepínačů zástupců. Ve správný čas vám aktivně doporučí běžně používané funkce zástupců, které můžete potřebovat, což vám může ušetřit čas.

Se zvyšující se dobou používání se doporučení stávají stále přesnějšími.

Přizpůsobení Řídicího centra

- **Přizpůsobení funkcí Panel AI návrhů a Panel přepínačů:** Klepněte na  > **Upravit přepínač zkratek**, klepněte na ikonu přepínače zkratek a podržte ji, a přetažením seřadte, přidejte nebo skryjte položky, a potom klepněte na **Hotovo**.

• Skrytí nebo zobrazení stránky propojení zařízení v rámci funkce HONOR Connect:

klepněte na možnost  > **Skrýt MagicRing** (nebo **Zobrazit MagicRing**) a zavřete nebo zobrazte vstup na stránku propojených zařízení v rámci funkce **HONOR Connect**.

Karty služeb


Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

V dolní části aplikací, které podporují karty služeb, se ve výchozím nastavení nachází indikační pruh (přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit panel karet**).

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejížděním prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se rozbálí (když klepnete jinam, zase se zabalí) a klepnutím na  v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Úprava karet služeb

Pomocí Poznámkového bloku jako příkladu můžete upravit karty následujícím způsobem: Dlouze stiskněte kartu Poznámkový blok a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit kartu a vyberte kategorii Poznámkového bloku.

Hromádka karet na ploše

Přetažením karty na jinou kartu stejné velikosti vytvoříte hromádku. Tato funkce podporuje uložení až 10 karet na sebe. Přetáhněte kartu do sady karet obsahující karty stejné velikosti. Karty na hromádce se automaticky rozbalují a můžete nastavit pořadí jejich ukládání. Také můžete:

- Výměna karet: Přejetím prstem nahoru nebo dolů po kartách na hromádce zobrazíte všechny karty.
- Zobrazení karet: Klepnutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalení karet: Všechny karty můžete rozbalit dlouhým posunutím nahoru nebo dolů.
- Odebrání karet: Stisknutím a podržením karty a jejím výběrem ji odeberete.
- Odebrání sady karet: Stisknutím a podržením naskládaných karet a výběrem odeberete sadu karet.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat tuto kartu**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Přepnutí na velkou složku

Stiskněte a podržte malou složku a klepněte na **Zvětšit**.

 Pokud je ve složce více než 9 aplikací, v pravém dolním rohu se zobrazí ikona „více aplikací“.


Zapnutí aplikace ve velké složce

Klepněte na ikonu aplikace ve velké složce pro zapnutí aplikace.

Klepnutím na „další aplikace“ v pravém dolním rohu velké složky rozbalíte velkou složku a zobrazíte nebo otevřete další aplikace.

Více operací pro velkou složku

Přejmenování velkých složek: Pro přejmenování velké složky složku dlouze podržte.

Přidání nebo odebrání aplikací: Otevřete velkou složku, klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání nebo odebrání aplikací.

Přepnutí na malou složku

Dlouze stiskněte velkou složku a klepněte na **Zmenšit** pro přepnutí na malou složku.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.

Zapnutí Návrhy aplikací

Návrhy aplikací karta je ve výchozím nastavení předem instalovaná na domovské obrazovce.

Přejděte na **Nastavení > Asistent > AI návrhy > Návrhy aplikací** a ujistěte se, že přepínače aplikací podporujících **Návrhy aplikací** jsou zapnuté.

Přidání aplikace Návrhy aplikací na domovskou obrazovku

Můžete si vybrat větší kartu aplikace **Návrhy aplikací** pro přesnější doporučení a lepší zážitek.

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **AI návrhy**. Potažením doleva vyberte styl karty **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a poté klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**. Pokud na domovské obrazovce není místo, služba **Karty** bude přidána na jinou obrazovku.




Zakázání návrhů dané aplikace

Přejděte na kartu **AI návrhy** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**, dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na **Nemám zájem > OK**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.

Přizpůsobte si domovskou obrazovku

Přizpůsobte si domovskou obrazovku svým potřebám a preferencím. Díky přizpůsobeným zkratkám pro aplikace a jednotlivým funkcím aplikací je přístup k široké škále služeb vzdálený pouhým klepnutím. Ať už jde o kancelářské nástroje, streamování videa, platební aplikace nebo fitness rutiny, každý scénář je snadno dosažitelný. Můžete si také upravit velikost svých složek podle svých představ a vyjádřit svůj styl.

Rozbalení Rychlého přístupu k atomickým službám


- 1 Dlouze stiskněte ikonu požadované aplikace a poté ji uvolněte, abyste vstoupili do režimu úprav .
 - 2 Přetažením libovolného rohu  rozbalíte rychlý přístup k atomickým službám, jako je skenování nebo zobrazování platebních kódů.
 - 3 Klepnutím na požadované služby k nim získáte okamžitý přístup.
-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Upozorňujeme, že některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


Úprava Rychlého přístupu k atomickým službám

Po rozbalení dlouze stiskněte kartu a poté klepněte na **Upravit zkratky**, abyste získali přístup k následujícím operacím:

- Dlouhým stisknutím rychlého přístupu v seznamu **Zobrazení** upravte jeho pořadí.
- Přetažením rychlého přístupu ze seznamu **Skrýt** do seznamu **Zobrazit** nebo naopak změníte jeho viditelnost.

Přizpůsobte velikost ikon složek

Dlouhým stisknutím ikony složky přejděte do režimu úprav  a poté přetažením libovolného rohu ikony změňte její velikost a tvar podle svých preferencí.

-  Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Pokud kolem cílové složky není žádné prázdné místo, nebudete ji moci zvětšit.

Dok

- 1 Otevřete **Nastavení**, vyhledejte **Globální hlavní panel** a zapněte jej.
- 2 Na tabletu nebo rozloženém telefonu potáhněte prstem odspodu nahoru a krátce podržte, dokud se nezobrazí dok. Dok umožňuje rychlé spouštění aplikací, přístup k rozdělené obrazovce a používání plovoucích oken.

Spouštění aplikací z doku

V doku se zobrazují všechny aplikace včetně připnutých aplikací a naposledy použitých aplikací.

Klepnutím na ikonu aplikace v doku získáte přístup k aplikaci.

Přístup k rozdělené obrazovce z doku

Stiskněte a podržte ikonu aplikace v doku a přetáhněte ji na jeden z dlouhých okrajů, čímž přejdete na rozdělenou obrazovku.

Přístup k plovoucím oknům z doku

Stiskněte a podržte ikonu aplikace v doku a přetáhněte ji do středu obrazovky, abyste vstoupili do režimu plovoucích oken.
















Přečtěte si o běžných ikonách

Význam běžných ikon oznámení a stavu

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se nemusejí zobrazovat ve vašem telefonu. Sledujte reálné zobrazení telefonu.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Připojeno k síti HSPA		Připojeno k síti HSPA+
	Plný signál		Roaming
	Spořič dat je aktivovaný		Žádná karta SIM
	Hotspot je aktivovaný		Připojeno k hotspotu
	Připojeno k Wi-Fi síti		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi sítím

	Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+		Připojeno k síti Wi-Fi 6
	Baterie vybitá		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi 6 sítím
	Nabíjení		Odpojeno od hotspotu
	Supernabíjení		Slabá baterie
	Rychlé bezdrátové nabíjení		Rychlé nabíjení
	Úsporný režim je zapnutý		Bezdrátové nabíjení SuperCharge
	Funkce Bluetooth je aktivovaná		Bezdrátové nabíjení
	Připojeno k zařízení Bluetooth		V telefonu je zapnutá funkce Digitální rovnováha
	Další informace		Baterie zařízení Bluetooth
	Služby určování polohy jsou aktivovány		Připojeno k síti VPN
	Připojena sluchátka		Režim Komfortní čtení je zapnutý
	Probíhající hovor		Nelze se připojit k hlasovému kanálu a přijímat hovory nebo volat.
	Zmeškaný hovor		Hovory VoLTE HD je zapnuty
	Ztlumení		Nové zprávy
	NFC je zapnuto		Režim vibrací
	Probíhá synchronizace dat		Režim Nerušit je zapnutý
	Režim výkonu je zapnutý		Synchronizace dat se nezdařila
	Příjem připomenutí Kalendáře		Příjetí nového e-mailu
	Budík zapnutý		Blokované hovory nebo zprávy





Zobrazení a zákaz oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.


Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.
- Klepnutím na  můžete vymazat všechna oznámení.
-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva

a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**
- **Vypnout oznámení**
- **Další nastavení**
-  Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
 - Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Nastavení stylu zobrazení oznamovacího panelu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a nastavte styl zobrazení oznamovacího panelu v oblasti **Zamčená obrazovka**.




Nastavení hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

- 1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu **Zvuk** telefon přehrává všechny zvuky.

V **Tichém** režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu **Vibrace** je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Snížování hlasitosti pohledem na obrazovku

Při příchozím hovoru z telefonu můžete upravit hlasitost hovoru pohledem na obrazovku.

Před použitím této funkce přejděte na **Nastavení > Asistent > Chytré snímání** a ujistěte se, že je zapnuta možnost **Pohledem snížíte hlasitost vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro textové zprávy, oznámení a příchozí hovory a přizpůsobit si vibrace.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na možnost **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.
- 2** Můžete provést kteroukoli z následujících operací:
 - **Nastavení vyzvánění**
Vyberte systémové vyzvánění nebo klepnutím na položku **Hudba na zařízení** vyberte jako tón zprávy lokální skladbu.
U telefonu s duální kartou SIM vyberte kartu SIM 1 a SIM 2 a jejich vyzvánění nastavte zvlášť.
 - **Nastavení režimu vibrací**
Klepněte na položku **Vibrace** a vyberte požadovaný režim vibrací.
Pokud zvolíte režim **Synchronizováno (výchozí)**, vibrace se synchronizují s vyzváněním.
Pokud zvolíte jakýkoli jiný režim vibrací, budou vibrace na vyzvánění nezávislé.

Systemová haptika

System využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systemová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí/vypnutí a restart

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a na několik 5 sekund podržte tlačítko napájení, klepněte na možnost **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil. Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart telefonu

Pokud váš telefon nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení telefonu

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení




- Telefon nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Telefon automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, telefon automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a omezí nabíjení. Odpojte telefon od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie zřetelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti HONOR a nechte baterii vyměnit.
- Telefon ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.
- Telefon se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě telefon přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.
- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Pokud telefon po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Pokračujte v nabíjení déle než 30 minut.

Použití nabíječky dodané se zařízením

- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nabíjení pomocí bezdrátové nabíječky

Bezdrátová nabíječka se skládá z nabíjecí hlavy, datového kabelu a nabíjecí stanice. Pro zajištění bezpečného nabíjení si nabíjecí stanici zakupte přes oficiální prodejní kanál HONOR a použijte standardní nabíjecí hlavu a datový kabel. Chcete-li používat bezdrátové nabíjení SuperCharge, zakupte si nabíjecí sadu, která SuperCharge podporuje.

- 1 Pomocí datového kabelu připojte nabíjecí hlavu k nabíjecí stanici a zapojte hlavu do elektrické zásuvky.
- 2 Položte nabíjecí stanici na stůl a telefon do jejího středu displejem nahoru.
- 3 Počkejte několik sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“ telefonu, což znamená, že nabíjení začalo.
 - Pokud používáte hlavu SuperCharge a stanici SuperCharge, bude k napájení vašeho telefonu použit režim SuperCharge. Ikona  znamená, že je použito bezdrátové nabíjení SuperCharge.
 - Pokud je nabíjecí hlavou vysokonapěťová hlava QuickCharge, nabíjecí stanice použije režim QuickCharge. V tomto případě uvidíte ikonu .
 - Pokud se použije standardní nabíjecí hlava, bude se zařízení nabíjet standardní rychlostí. Odpovídající ikona vypadá takto: .





Kontrolka stanice	Indikace
Jedno bliknutí	Stanice je připojena ke zdroji napájení.
Svítilí trvale	Nabíjení
Bliká	Došlo k chybě nabíjení.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

- 1 Připojte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na telefonu zobrazí dialogové okno **Použit USB pro**, klepněte na **Nabíjení**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídící centrum, klepněte na **Nastavení** a vyberte **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce telefonu.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % kapacity baterie.
	Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie. Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabitá.

Použití bezdrátového reverzního nabíjení

Bezdrátové reverzní nabíjení podporují zařízení, která podporují standard bezdrátového nabíjení, jako jsou telefony, hodinky a náramky.

Před použitím bezdrátového reverzního nabíjení se ujistěte, že je úroveň nabití baterie vašeho zařízení vyšší než 20 %.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie** a zapněte možnost **Bezdrátové reverzní nabíjení**.
- 2** Zapněte nabíjené zařízení a umístěte jej do středu zadní části zařízení. Mezi zařízení a nabíjené zařízení neumísťujte žádné kovové předměty.
- 3** Pokud se zařízení nezačne nabíjet do 5 sekund, upravte jeho polohu a zkuste to znovu.
- 4** Pokud bude nabíjené zařízení během nabíjení mimo zařízení déle než 2 minuty, funkce **Bezdrátové reverzní nabíjení** se automaticky vypne.

Promyšlené návrhy YOYO

Magická kapsle

Magická kapsle

Magická kapsle se nachází v horní části obrazovky, zobrazuje se ve formě „kapsle“ a představuje probíhající úkoly, což usnadňuje zobrazení stavu v reálném čase, provádění rychlých operací nebo rychlý přechod do aplikací.

Kapsle se může smrštít do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět rozbalit do kapsle. Magická kapsle se může rozbalit do větší formy a zobrazovat dynamická upozornění. Čas zobrazení, doba trvání a způsoby interakce Magické kapsle se mohou lišit v závislosti na konkrétních úkolech.

Magickou kapsli podporují pouze některé přednastavené funkce.

Spuštění Magické kapsle

Magickou kapsli můžete spustit různými akcemi (například spouštění úkolů v reálném čase a dokončení konkrétních operací). Příklad:

- Začněte nahrávat v aplikaci **Diktafon** a vraťte se na domovskou obrazovku.
- Začněte měřit čas v aplikaci **Hodiny** a vraťte se na domovskou obrazovku.
- ...

Zobrazení stavu a provádění rychlých operací prostřednictvím Magické kapsle


Kapsle se po určité době zobrazení smrští do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět roztáhne do kapsle. Aktuální stav úkolu můžete pomocí Magické kapsle sledovat:

Klepnutím na Magickou kapsli nebo „malou kuličku“ ji rozbalíte a zkontrolujete podrobný stav nebo provedete rychlé operace.

Rychlý přístup k aplikacím prostřednictvím Magické kapsle

Pomocí Magické kapsle můžete rychle spouštět aplikace:


Když je Magická kapsle rozbalená, klepněte kamkoli na rozbalenou oblast.

 Tato funkce se nevztahuje na aplikace, kde Magická kapsle nefunguje na pozadí.

Magic Portal

Magic Portal

Stisknutím a podržením obsahu na obrazovce a jemným tažením směrem k dlouhým okrajům obrazovky získáte přímý přístup k rychlým službám nebo aplikacím. Zjednodušte si práci a ušetřete čas.

-  Doba trvání stisknutí a podržení se může u jednotlivých aplikací nebo rozhraní lišit. V některých scénářích lze délku vhodně prodloužit (asi o 1–3 sekundy), dokud se obsah nepřetáhne.
- Pokud obsah nelze přetáhnout stisknutím a podržením, zkuste pořídit snímek obrazovky, extrahovat obsah a poté spustit Magic Portal.
- Snímky obrazovky a přetahování jsou v některých aplikacích nebo rozhraních omezeny, a Magic Portal proto není podporován. Postupujte podle konkrétní situace.

Otevření aplikace Magic Portal

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Asistent** > **Magic Portal** a zapněte přepínač **Magic Portal**.

Spuštění aplikace Magic Portal stisknutím a podržením textu

Vyberte text na obrazovce, poté stisknutím a jeho přetažením doleva nebo doprava spustíte Magic Portal a zvednutím prstu přímo otevřete požadovanou službu.

Spuštění aplikace Magic Portal stisknutím a podržením obrázků nebo videí

Stisknutím a podržením obrázku nebo videa na obrazovce a jeho přetažením na levou nebo pravou stranu spustíte Magic Portal a zvednutím prstu přímo otevřete požadovanou službu.

Spuštění aplikace Magic Portal stisknutím a podržením souborů

Stiskněte a podržte soubor, přetažením na levou nebo pravou stranu obrazovky spustíte Magic Portal a zvednutím prstu přímo otevřete požadovanou službu. Příklad:

- Stiskněte a podržte zápis z jednání v seznamu souborů a přetažením ho přepošlete kolegům.
- ...

Spuštění aplikace Magic Portal prostřednictvím snímků obrazovky

V rozhraních, kde obsah nelze vybrat ani přetáhnout, lze Magic Portal spustit některým z následujících způsobů:

- Přetažení obsahu na celou obrazovku: Po úspěšném pořízení snímku obrazovky stiskněte, podržte a přetáhněte miniaturu snímku obrazovky.
- Přetažení vlastního obsahu: Po úspěšném pořízení snímku obrazovky klepněte na miniaturu snímku a upravte ji. Po dokončení stiskněte, podržte a přetáhněte snímek obrazovky.

Přizpůsobení aplikace Magic Portal

Přejděte na **Nastavení > Asistent > Magic Portal** a klepnutím na **Vlastní služby** přidejte **Doporučení** na postranní seznam. Při otevření aplikace Magic Portal se tyto služby nebo aplikace objeví jako první.

HONOR Connect

Chytrá spolupráce

Užívejte si chytrý život s HONOR Connect

Funkce **HONOR Connect**, která vychází z technologie MagicRing vyvinuté společností HONOR, může usnadnit a zefektivnit spolupráci zařízení.

Zařízení přihlášená se stejným HONOR ID se mohou navzájem objevovat a automaticky se k sobě připojovat a vytvářet MagicRing. Informace a služby lze plynule přenášet napříč zařízeními, čímž se plně využijí výhody každého zařízení a váš život se stane pohodlnějším a efektivnějším. Přejděte do **Nastavení > HONOR Connect**, kde se dozvíte o funkcích podporovaných modelem a verzí zařízení.

- 1. Propojené aplikace:** Aplikaci, se kterou jste pracovali, můžete přenést z jednoho zařízení do druhého a pokračovat v práci bez přerušení. Například soubor upravovaný v telefonu lze bez problémů přenést do počítače a pokračovat v úpravách.
- 2. Propojené volání:** Na tabletu nebo PC můžete přijímat nebo vytáčet telefonní hovory, abyste nezmeškali žádné důležité konverzace ani nepřerušili aktuální úkol. Můžete například přijímat telefonní hovory na tabletu.
- 3. Propojená oznámení:** Oznámení telefonu můžete zpracovávat nebo zobrazovat na tabletu nebo počítači, abyste se mohli soustředit na aktuální práci a nepřišli o důležité informace. Můžete například zavřít budík v telefonu ze svého počítače.
- 4. Propojený vstup:** Pomocí klávesnice, myši nebo touchpadu počítače nebo tabletu můžete ovládat několik zařízení současně a snadno přetahovat soubory mezi těmito zařízeními, což usnadňuje sdílení a spolupráci. Soubory z počítače můžete například přetáhnout do chatovacího pole v telefonu a sdílet je.
- 5. Propojený fotoaparát:** Fotoaparáty telefonu a tabletu lze sdílet s počítačem, což umožňuje flexibilnější úhly záběru zařízení. Například během schůzky můžete snadno přepínat úhel pohledu mezi řečníkem a snímky.
- 6. Sdílení datového připojení :** Tablet nebo počítač bez sítě se mohou bez nutnosti zapnutí hotspotu nebo zadání hesla připojit k síti telefonu, který vám zajistí stabilní síť. Když se například tablet bez připojení k internetu přiblíží k telefonu, který sdílí síť, může tablet získat okamžitý přístup k internetu.

Kromě toho můžete ve funkci MagicRing řídicího centra přehledně zobrazit zařízení MagicRing pod aktuálním účtem a užitečné funkce a služby každého zařízení. Můžete také rychle zapnout funkci HONOR Connect a softwarové či hardwarové služby.

- Při použití **HONOR Connect** není třeba instalovat žádný další software nebo zásuvné moduly ani nebudou účtovány další poplatky za komunikační služby.
- Služby **HONOR Connect** se mohou lišit podle modelů a verzí zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Propojení více zařízení pomocí HONOR Connect

Nejprve aktualizujte všechna zařízení, která mají být propojena, na nejnovější verzi a ujistěte se, že všechna podporují funkci **HONOR Connect**.

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
- 2 Zapněte Wi-Fi a Bluetooth v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
- 3 Přejděte do nabídky **HONOR Connect**, odsouhlaste smlouvu s uživatelem a ujistěte se, že je na vašem telefonu a zařízení, které chcete připojit, povolena funkce HONOR Connect.

Na stránce nastavení **HONOR Connect** v telefonu bude zobrazené „**V okolí**“ u zařízení znamenat, že již bylo připojeno. Klepněte na jeho název a zkontrolujte, že je zapnuta služba HONOR Connect.

- Pro zajištění rychlejšího a stabilnějšího připojení se doporučuje připojit zařízení ke stejné síti Wi-Fi.

Správa služby HONOR Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect**. V seznamu **Služby na tomto zařízení** můžete zapnout nebo vypnout HONOR Connect na aktuálním zařízení. Klepněte například na **Propojené aplikace**, vypněte **Propojené aplikace**, a pak aplikace a služby již nebudou přecházet mezi tímto zařízením a ostatními.

Správa funkce HONOR Connect na jiných zařízeních


Na telefonu přejděte na **Nastavení > HONOR Connect**, klepněte na zařízení se zobrazeným **V okolí**, a pak můžete zapnout nebo vypnout HONOR Connect pro jedno zařízení. Klepněte například na notebook se zobrazeným **V okolí**, vypněte **Propojené aplikace**, pak už nebudou mezi telefonem a notebookem přecházet aplikace a služby. Jiná zařízení nebudou ovlivněna.

Vypnutí funkce HONOR Connect na telefonu/tabletu


Na telefonu/tabletu přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > ⋮ > O aplikaci** a klepnutím na **Vypnout službu** vypněte všechny služby HONOR Connect na zařízení. Pokud je chcete obnovit, přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a znovu potvrďte **Souhlasím u Smlouvy s uživatelem**.

MagicRing

HONOR Connect MagicRing má integrovaná různá zařízení a služby, všechny dostupné a ovladatelné přímo ze stránky MagicRing. S MagicRingem se na stránce MagicRing automaticky zobrazí telefony, tablety, notebooky a další zařízení propojená se stejným HONOR ID. To umožňuje bezproblémový přenos služeb mezi všechna vaše zařízení MagicRing, vše spravované z jednoho zařízení. Můžete také snadno přenášet aplikace a soubory, díky čemuž je proces pohodlný a efektivní.

 Modely zařízení, které tuto funkci podporují, najdete na stránce Plán funkce HONOR Connect.

Přístup na stránku MagicRing

Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepněte na kartu MagicRing. Pokud je karta MagicRing v Řídicím centru odstraněna, stačí klepnout na možnost  a vybrat možnost **Zobrazit MagicRing**.

Přenos služeb v systému MagicRing

Na stránce MagicRing klepněte na jednotlivé bubliny zařízení v systému MagicRing a zobrazíte služby, které zařízení poskytuje. Přetažením služby do jiné bubliny zařízení můžete službu snadno přenést. Na jakémkoli zařízení (telefon, tablet, počítač), které podporuje stránku MagicRing, můžete ovládat přenosové služby všech zařízení v systému MagicRing.


Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **HONOR Connect** v nabídce **Nastavení**. Zařízení, jako jsou hodinky a sluchátka, je třeba spárovat a připojit k dalším zařízením.


Přenos služeb

Prostřednictvím stránky MagicRing můžete zahájit sdílení obrazovky, sdílení v síti, propojený vstup, sdílení fotoaparátu mezi zařízeními a další služby.

- 1** Na stránce MagicRing klepněte na bublinu zařízení, aby se automaticky zobrazily názvy služeb, které může zařízení poskytovat.
- 2** Klepněte na službu, kterou chcete přenést, a přetáhněte kartu služby na zařízení, do kterého ji chcete přenést.

 Služba nemusí podporovat přenos do všech zařízení v systému MagicRing. Pokud je při přetahování karty služby barva bubliny zařízení šedá, znamená to, že služba nepodporuje přenos do tohoto zařízení.

Odpojení přenosu služby

Klepněte na možnost  na kartě služby nebo přetáhněte kartu služby pohlcenou v bublině zařízení mimo oblast pohlcení, abyste ji odpojili.

Přenos aplikací přes systém MagicRing

Pomocí systému MagicRing můžete přenášet aplikace mezi zařízeními.

Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **HONOR Connect** v nabídce **Nastavení**.

Přenos aplikací

Potažením tří prstů nahoru v aplikaci vstoupíte na stránku MagicRing. Vytvoří se karta úkolů. Přetáhněte ji do cílového zařízení a dojde k přenosu aplikace.

Způsob přenosu

Způsoby přenosu závisí na aplikacích a cílových zařízeních.

- Pokud aplikace podporuje **Propojené aplikace**, bude přenesena přes **Propojené aplikace**.
- Pokud nepodporuje **Propojené aplikace**, způsob přenosu závisí na cílovém zařízení.
 - **Z telefonu do tabletu/počítače:** Aplikace se přenesou do tabletu nebo počítače prostřednictvím funkce Propojené obrazovky. Aplikaci můžete i nadále používat na tabletu nebo počítači.
 - **Z telefonu do televizoru Vision:** Obrazovka telefonu se promítá na televizor HONOR Vision. Obsah telefonu si můžete i nadále užívat na televizoru Vision.

Propojené aplikace

Propojené aplikace

Když upravujete poznámku nebo soubor, sledujete videa nebo posloucháte hudbu na svém telefonu, Propojené aplikace vám umožní hladce přenést aktuální úkol do jiných blízkých zařízení se stejným HONOR ID. Můžete například pokračovat v úpravách poznámky na PC bez přerušení.

Dostupnost

Tablety, telefony a PC, které podporují HONOR Connect.

Podporované systémové aplikace

Poznámky a E-mail

Propojené aplikace

Když upravíte poznámku nebo e-mail na telefonu, Propojené aplikace vám umožní bezproblémově přenést aktuální úkol do dalších zařízení v okolí se stejným HONOR ID. Můžete například bez přerušení pokračovat v úpravách poznámky na počítači.

Dostupnost

Tablety, telefony a počítače, které podporují HONOR Connect.

Podporované systémové aplikace

Poznámky a e-mail.

-  Ne všechny aplikace tuto funkci podporují. Postupujte podle konkrétní situace.

Pokračování poznámek

Poznámky, které se upravují na vašem telefonu, lze pro pohodlnější ovládání přenést do jiného zařízení.

Před použitím

- 1** Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2** Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3** Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování poznámek

- 1** Upravte své poznámky na **Poznámky** vašeho telefonu.
- 2** Obdržíte výzvu k připojení na:
 - Kartách AI návrhy na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu tří tlačítek klepněte), pokud je připojeným zařízením mobilní telefon.
 - Nedávných úlohách na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu tří tlačítek klepněte), pokud připojeným zařízením je tablet.
 - hlavní panel, pokud je připojeným zařízením PC.
- 3** Klikněte na výzvu na připojeném zařízení a poznámky, které se upravují na vašem telefonu, budou hladce přeneseny do aktuálního zařízení včetně obsahu a stavu úprav.


Pokračování schránky

Po zkopírování obrázku nebo textu na vašem telefonu můžete obsah vložit na jiné zařízení v okolí se stejným ID. K dispozici je i opačná možnost. Po zkopírování na jiném zařízení **v okolí se stejným ID můžete obsah vložit na svém telefonu.**

Před použitím

- 1** Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2** Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3** Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování schránky

- 1 Zkopírujte odkaz, text nebo obrázek v aplikaci na svém **telefonu**. Můžete například zkopírovat obrázek nebo text na webu.
 - 2 Vložte obsah na připojeném zařízení. Obsah můžete například vložit do aplikace Microsoft Word na svém PC.
-  • Některé aplikace podporují vkládání obsahu mezi zařízeními.
 - Při vkládání obsahu musíte obě zařízení připojit k internetu.
 - Schránka, která může fungovat napříč zařízeními, podporuje maximální obsah 20 MB.

Propojené volání

Propojené volání


Umožňuje zařízením v okolí, včetně notebooků a tabletů, sdílet funkci telefonu pro volání. Na těchto zařízeních můžete přijmout nebo uskutečnit hovor, nebo na tato zařízení svůj telefonní hovor přepojit. Bezproblémově přepínejte hovory mezi zařízeními.

Použitelná zařízení

Telefony, tablety, notebooky, které podporují funkci HONOR Connect.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do **Nastavení > HONOR Connect > Propojené volání** a zkontrolujte, že je zapnutá položka **Propojené volání**.
- 3 Na stránce nastavení **HONOR Connect** klepněte na zařízení se symbolem „**V okolí**“ a ujistěte se, že je zapnuta položka **Propojené volání**.


-  • Tato funkce nevytváří dodatečné náklady za hovory.
 - Podporuje pouze hlasová volání operátora.
 - Sdílení hovorů mezi telefony není podporováno. Pokud chcete přijímat hovory na jiném telefonu, přejděte do nabídky **Telefon > ⋮ > Nastavení**, klepněte na možnost **Přesměrování hovorů**, vyberte režim přenosu a zadejte cílové číslo (tato funkce vyžaduje podporu služeb operátora, podrobnosti získáte od operátora sítě).

Jak povolit zařízením v okolí přijímat/uskutečňovat hovory

Telefonní hovory budou automaticky přenášeny do připojených notebooků a tabletů. Můžete si vybrat zařízení, na kterém chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.

- Oznámení o hovoru se nezobrazí na zamčené obrazovce ani na obrazovce v režimu spánku.
- Tablet dokáže identifikovat svého majitele. Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > > Doplnkové služby** a zapněte **Identifikace vlastníka**. Pokud uživatel zařízení není jeho vlastníkem, neobdrží oznámení o hovoru. Když zařízení jeho vlastník používá s jinými lidmi, na zařízení se zobrazí oznámení o hovoru se skrytým jménem volajícího.

Ruční přepojení hovorů na okolní zařízení

Po zvednutí hovoru můžete klepnutím na  na obrazovce hovoru přepojit hovor na jiné zařízení, jako je notebook.

Propojená oznámení

Propojená oznámení

Synchronizujte oznámení (např. SMS, budíky, sociální média) z telefonu do používaných zařízení v okolí (notebook, tablet atd.). Pohodlně kontrolujte a spravujte oznámení na všech zařízeních.

Dostupná zařízení

Telefony, tablety a notebooky, které podporují funkci HONOR Connect.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > Propojená oznámení**, zkontrolujte, že je zapnuto **Propojená oznámení**, a vyberte aplikace, jejichž oznámení chcete synchronizovat.
- 3 Na stránce nastavení **HONOR Connect** zkontrolujte **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je na nich zapnuta funkce **Propojená oznámení**.

Správa telefonních oznámení na zařízeních v okolí

Oznámení budou automaticky synchronizována z vašeho telefonu do propojených zařízení (notebooku, tabletu atd.). Na libovolném zařízení můžete odpovídat na zprávy SMS, vypnout budíky a zpracovat další oznámení. Stav oznámení bude aktualizován na všech zařízeních.

- **i** Kvůli ochraně vašeho soukromí skryjí oznámení synchronizovaná s notebookem svůj obsah a zobrazí jej pouze tehdy, když na oznámení najedete myší.
- Na tabletech je podporována identifikace vlastníka. Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > ⋮ > Doplnkové služby** a zapněte **Identifikace vlastníka**. Oznámení se pak nebudou synchronizovat, když váš tablet používá jiná osoba.
- Pokud je v tabletu nainstalována nebo v notebooku běží stejná aplikace třetí strany jako v telefonu, oznámení této aplikace se do těchto zařízení nesynchronizují. Pokud jste například na svém tabletu nainstalovali WeChat nebo používáte WeChat na svém notebooku, tato zařízení nebudou přijímat oznámení WeChat z vašeho telefonu.

Správa oprávnění aplikace pro Propojená oznámení

Přejděte na stránku **Propojená oznámení** a spravujte oprávnění pro konkrétní aplikaci pro Propojená oznámení. Když aplikaci udělíte oprávnění, její oznámení se přenesou do blízkých připojených zařízení.

- Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > Propojená oznámení**.
- Zapněte nebo vypněte přepínač podle svých preferencí.

Propojený vstup

Propojený vstup

Ovládejte telefon a tablet pomocí klávesnice, myši a touchpadu počítače. Přetahujte obrázky a soubory mezi zařízeními a zlepšete tak efektivitu práce či studia.

Dostupná zařízení

Telefon, tablet a počítač podporující funkci HONOR Connect.

Příprava

- 1** Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém /telefonu a okolních zařízeních. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2** Přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect > Propojený vstup** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Propojený vstup**.
- 3** Na stránce nastavení **HONOR Connect** zkontrolujte **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je na nich zapnutá funkce **Propojený vstup**.

Zapnutí funkce Propojený vstup

Umístěte telefon a tablet vedle počítače. Zkontrolujte, že jsou odemčeny a mají zapnutou obrazovku. Pokud potřebujete sdílet myš s mobilním telefonem a tabletem současně, umístěte je na levou, respektive pravou stranu počítače.

Způsob 1: Přesuňte kurzor tak, abyste se dvakrát za sebou dotkli okraje obrazovky počítače. Klikněte na příslušné zařízení ve vyskakovacím okně na okraji, čímž vytvoříte propojení. Po navázání spojení může kurzor přejít na obrazovku telefonu.

Způsob 2:

- 1 Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
- 2 Klepněte na bublinu zařízení počítače v systému MagicRing.
- 3 Pokud chcete sdílet službu s telefonem či tabletem, stačí přetáhnout bublinu služby Propojený vstup do počítače.

Po připojení může kurzor myši plynule přecházet mezi zařízeními. Telefon a tablet můžete ovládat běžným způsobem.

Inteligentní identifikace a umístění uspořádání zařízení

Pokud telefon, tablet a počítač podporují identifikaci polohy zařízení, může počítač automaticky rozpoznat, jak jsou telefon a tablet umístěny. Když změníte jejich polohu (např. z levé strany na pravou stranu PC), orientace kurzoru myši se automaticky upraví tak, aby mohl přejít na obrazovku telefonu či tabletu správným směrem.

- 1 Abyste zlepšili přesnost, umístěte telefon a tablet na držák a do vzdálenosti 50 cm od PC.
- 2 Na PC přejděte do aplikace **PC Manager > HONOR Connect > Propojený vstup** a vyberte možnost **Automatické přizpůsobení uspořádání obrazovky fyzické poloze zařízení**.

Zastavení funkce Propojený vstup

Kliknutím na X na kartě Propojený vstup na stránce MagicRing libovolného telefonu, tabletu nebo počítače v systému MagicRing nebo přetažením karty Propojený vstup pohlcený na bublině zařízení mimo oblast pohlcení ji můžete odpojit.

Sdílení myši a klávesnice tabletu s telefonem

Telefon může také používat klávesnici a touchpad tabletu. Klávesnici a myš tabletu lze volně používat mezi zařízeními, takže můžete přetahovat okna aplikací z jednoho zařízení do druhého. Obrázky nebo soubory můžete také přetahovat a přenášet mezi zařízeními, čímž plně využijete přednosti každého zařízení a zefektivníte svou práci či studium.

Dostupná zařízení

Telefony a tablety se systémem MagicOS 7.2 nebo novějším a podporující funkci HONOR Connect. Klávesnici a touchpad tabletu lze sdílet s jedním mobilním telefonem.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu i tabletu a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do **Nastavení > HONOR Connect > Propojený vstup** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Propojený vstup**.
- 3 Na stránce nastavení **HONOR Connect** klepněte na **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Propojený vstup**.

Zapnutí funkce Propojený vstup

Umístěte telefon vedle tabletu. Zkontrolujte, že jsou obě zařízení odemčená a mají zapnutou obrazovku.

Způsob 1: Přesuňte kurzor tak, abyste se dvakrát za sebou dotkli okraje obrazovky počítače. Klikněte na příslušné zařízení ve vyskakovacím okně na okraji, čímž vytvoříte propojení. Po navázání spojení může kurzor přejít na obrazovku telefonu.

Způsob 2:

- 1** Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
- 2** Klepněte na bublinu zařízení tabletu v systému MagicRing.
- 3** Pokud chcete sdílet službu s telefonem, stačí přetáhnout bublinu služby Propojený vstup do tabletu.

Způsob 3: Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect > Propojený vstup** a v části **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete připojit.

Po připojení může kurzor myši plynule přecházet mezi zařízeními. Telefon můžete ovládat obvyklým způsobem.

Inteligentní identifikace a umístění uspořádání zařízení

Pokud tablet i telefon podporují funkci chytré orientace, může tablet automaticky rozpoznat směr telefonu. Když změníte jejich polohu (například přesunete telefon z levé strany na pravou stranu tabletu), orientace kurzoru myši se automaticky upraví tak, aby mohl přejít na obrazovku telefonu správným směrem.

- 1** Abyste zlepšili přesnost, umístěte telefon na držák a do vzdálenosti 50 cm od tabletu.
- 2** Na tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect > Propojený vstup** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Automatické zarovnání**.

Zastavení funkce Propojený vstup

Kliknutím na X na kartě Propojený vstup na stránce MagicRing libovolného telefonu, tabletu nebo počítače v systému MagicRing nebo přetažením karty Propojený vstup pohlcený na bublině zařízení mimo oblast pohlcení ji můžete odpojit.

Propojený fotoaparát

Propojený fotoaparát

Díky funkci Propojený fotoaparát můžete přední a zadní fotoaparát telefonu používat ke snímání na počítači v reálném čase. Když se například účastníte videokonference na počítači, můžete použít fotoaparát telefonu. Úhel snímání je flexibilní a obraz je čistý a profesionální.

Podmínky


telefon a počítač by měly tuto funkci podporovat. Fotoaparát telefonu lze sdílet s počítačem.

Začínáme

- 1 Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect > Propojený fotoaparát** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Propojený fotoaparát**.
- 3 V počítači se ujistěte, že je povolena funkce **Propojený fotoaparát**.

Sdílení fotoaparátu /telefonu s počítačem

Při používání videokonferencí, videohovorů, živého vysílání a dalších aplikací, které vyžadují kameru v počítači, můžete podle potřeby použít fotoaparát tabletu nebo telefonu, protože obraz je jasnější a fotoaparát se může flexibilněji pohybovat.

 Podpůrné podmínky a kroky pro sdílení fotoaparátu najdete u konkrétních produktů.

Sdílení sítě

Sdílení datového připojení

Tablet a počítač bez sítě se mohou bez nutnosti zapnutí hotspotu nebo zadání hesla připojit k síti telefonu, který vám zajistí stabilní síť.

Dostupnost

Telefony, tablety a počítače podporující HONOR Connect. Mobilní síť telefonu můžete sdílet s tabletem a PC.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, že je zapnutá funkce **Sdílení datového připojení**.



Sdílení sítě telefonu se zařízeními v okolí

Způsob 1: Pokud telefon a další bezdrátová zařízení, jako je tablet a počítač, nemají přístup k síti, ale telefon má k dispozici mobilní síť nebo síť Wi-Fi, umístěte bezdrátové zařízení do blízkosti telefonu (ujistěte se, že je obrazovka telefonu zapnutá). Na bezdrátovém zařízení se zobrazí upozornění „**Nalezena dostupná síť**“. Klepnutím na Připojit nyní se připojte k síti telefonu. Pokud se nezobrazí žádné připomenutí, zamkněte a odemkněte obrazovku bezdrátového zařízení a zkuste to znovu.

Způsob 2:

- 1 Na jakémkoli zařízení MagicRing přejděte na stránku MagicRing.
- 2 Klikněte nebo klepněte na bublinu zařízení telefonu.

3 Přetáhněte jeho funkci Sdílení datového připojení na vaše bezdrátové zařízení (jako je tablet a počítač).

- Potažením prstem dolů z horního středu nebo z levé strany obrazovky telefonu aktivujete oznamovací panel. Poté klepněte na  na pravé straně karty Sdílení datového připojení a klepnutím na položku **Odpojit** ukončete sdílení datového připojení. Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, můžete také přejít na stránku MagicRing na libovolném zařízení MagicRing a buď klepnout na  na kartě Sdílení datového připojení, nebo přetáhnout bublinu zařízení ven.
- Podporuje pouze sdílení sítě telefonu s tabletem nebo PC.

Použití služby ve více zařízeních

Propojené gadgety

Pomocí fotoaparátu jiného zařízení si můžete vybrat nejvhodnější zařízení pro pořizování fotografií. Například fotografie pořízené /tabletem se mohou okamžitě zobrazit v souboru na počítači, což usnadňuje zachycení inspirace a získání dalších materiálů.

Dostupnost

Telefony, tablety a PC se systémem MagicOS 7.2 nebo novějším a podporující funkci HONOR Connect. Pomocí fotoaparátu telefonu nebo tabletu můžete pořizovat fotografie a videa a používat je v počítači.

Podporované systémové aplikace

HONOR Poznámky a HONOR Dokumenty

Podporované aplikace třetích stran

Ding Drive


- Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi aplikace třetí strany, přejděte do AppGallery nebo na oficiální webové stránky třetí strany. Informace o podmínkách podpory závisí na konkrétní situaci.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v /tabletu a okolních zařízeních a zapněte a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect** a ujistěte, že je zapnutá funkce **HONOR Connect**.


Sdílení fotoaparátu telefonu s blízkým notebookem

Když na svém notebooku používáte aplikaci pro dokumenty, můžete pomocí fotoaparátu telefonu pořizovat fotografie, skenovat dokumenty a poté je vložit přímo do dokumentu.

Když například používáte aplikaci HONOR Poznámky na notebooku, můžete klepnout na možnost  na obrazovce úprav a pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořídit fotografie nebo skenovat dokumenty, které se pak vloží do poznámky.

Sdílení fotoaparátu telefonu s blízkým telefonem nebo tabletem

Když používáte aplikaci pro zpracování dokumentů v telefonu, můžete pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořizovat fotografie a vkládat je do dokumentu.

Když například používáte aplikaci HONOR Poznámky na telefonu, můžete klepnout na  na obrazovce úprav a pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořídit fotografie, které se pak vloží do poznámky.

Sdílení obrazovky

Sdílení obrazovky

Obrazovku lze sdílet s ostatními zařízeními MagicRing stejného účtu, což umožňuje soustředěnější a efektivnější práci na více obrazovkách.

Dostupná zařízení

Telefon, tablet a počítač podporující funkci HONOR Connect.

Začínáme

- 1** Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2** Přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **HONOR Connect**.


Sdílení obrazovky telefonu

Obrazovku telefonu lze sdílet se zařízeními MagicRing se stejným ID, včetně počítače nebo tabletu. telefon můžete použít na počítači v systému MagicRing nebo na tabletu se stejným ID. Také můžete přímo přetahovat soubory do a z počítače nebo telefonu.

Způsob 1:

- 1** Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
- 2** Klepněte na bublinu zařízení telefonu v systému MagicRing.
- 3** Přetáhněte službu sdílení obrazovky bubliny telefonu do počítače nebo tabletu.

Způsob 2: Přejetím třemi prsty nahoru na domovské obrazovce telefonu otevřete stránku MagicRing. Služba sdílení obrazovky se zobrazí ve formě karty. Tuto službu můžete přetáhnout do počítače nebo tabletu.


Můžete klepnout na možnost  na kartě služby sdílení obrazovky na stránce MagicRing jakéhokoli telefonu, tabletu nebo počítače MagicRing, případně přetáhněte kartu služby sdílení obrazovky pohlcenou na bublině zařízení mimo oblast pohlcení, abyste ji odpojili.

Sdílení obrazovky počítače

Pokud používáte aplikaci pro zpracování dokumentů v telefonu, můžete pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořizovat fotografie a vkládat je do aplikace v zařízení.

Obrazovku počítače lze sdílet s dalším tabletem v systému MagicRing nebo skládacím telefonem stejného účtu. Tablet nebo skládací telefon můžete použít jako druhou obrazovku počítače a snadno tak rozšířit obrazovku. Můžete například snadno porovnávat dokumenty na dvou obrazovkách nebo používat jednu obrazovku pro schůzky a druhou pro poznámky. Díky kanceláři s více obrazovkami se můžete při práci lépe soustředit a být efektivnější. Obrazovku počítače můžete také zrcadlit na tablet nebo skládací telefon a pomocí stylusu tabletu nebo skládacího telefonu snadno dokončovat ruční psaní a kreslení.

- 1 Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
- 2 Klepněte na bublinu zařízení počítače v systému MagicRing.
- 3 Přetáhněte službu sdílení obrazovky bubliny počítače do tabletu nebo skládacího telefonu.
- 4 Po úspěšném sdílení můžete v nabídce v horní části tabletu nebo skládacího telefonu přepnout režim sdílení obrazovky na režim Zrcadlení nebo Rozšíření.

Pokud chcete zařízení odpojit, můžete kliknout na možnost  na stránce MagicRing v jakémkoli telefonu, tabletu nebo počítači v systému MagicRing, případně přetáhnout kartu služby sdílení obrazovky pohlcenou v bublině zařízení mimo oblast pohlcení.

Ovládání dvou zařízení pomocí jednoho telefonu

Rozložením telefonu zobrazíte dvě aplikace vedle sebe a můžete okamžitě přetahovat obsah a soubory.




Použitelná zařízení

Telefony, které podporují HONOR Connect.

Začínáme

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR Connect** a ujistěte, že je zapnutá funkce **HONOR Connect**.

Velikost obrazovky: Ovládání dvou zařízení pomocí jednoho skládacího telefonu

- 1 Sdílejte obrazovku na stránce MagicRing jiného telefonu se svým zařízením.
- 2 Ve výchozím nastavení se zobrazuje v plovoucím okně. Klepněte na  >  v horní části plovoucího okna nebo přetáhněte  k delšímu okraji obrazovky a uvolněte, poté uvidíte obě obrazovky vedle sebe, připravené k akci.
- 3 Mezi oběma obrazovkami můžete snadno a plynule přesouvat obrázky, dokumenty a text.

Sdílení sluchátek

Sdílení sluchátek

Vychutnejte si plynulý zvuk ve všech zařízeních **MagicRing**. Stačí přetáhnout bublinu zařízení a můžete snadno změnit zdroj zvuku pro nepřerušovaný poslech.


Podmínky

Zařízení jako telefon, sluchátka, tablet musí tuto funkci podporovat.

Začínáme

- 1 Přihlaste se na zařízeních pod stejným HONOR ID a mějte zapnuté Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení** a zapněte **HONOR Connect**.
- 3 Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k některému ze zařízení **MagicRing** přes Bluetooth.

Sdílení sluchátek mezi zařízeními

- Táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky telefonu směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom klepněte na **MagicRing**.
 - Klepněte na bublinu zařízení sluchátek a přetáhněte zvukovou službu do telefonu; sluchátka pak budou přehrávat zvuk z tohoto zařízení.
 - Chcete-li během poslechu změnit zdroj zvuku, jednoduše klepněte na bublinu zařízení a přetáhněte zvukovou službu na zařízení, které chcete použít.
-  Tato funkce nemusí být u některých modelů sluchátek dostupná.

Spolupráce telefonu a tabletu

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem

Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky


telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízeními a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Propojení tabletu s telefonem

 Tuto funkci podporují pouze některé tablety Honor.

Propojte svůj tablet a telefon, čímž zapnete funkci Propojené obrazovky, pomocí kteréhokoli z následujících způsobů:

Připojení přes Bluetooth


- 1 Táhněte prstem dolů ze stavového řádku tabletu a zapněte **Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek**.
- 2 V telefonu otevřete Řídicí centrum tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů a zapněte  .
- 3 Umístěte telefon blízko tabletu a postupujte podle pokynů na obrazovce k navázání připojení.

Připojení naskenováním QR kódu:

- 1 Na tabletu zapněte **Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek**, na obrazovce **Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek** a klepněte na **Připojte se skenováním**.
- 2 Ujistěte se, že je telefon připojený k internetu, a podle pokynů připojte svůj telefon k tabletu.

Připojení přiložením ke klávesnici s funkcí NFC:

Svůj telefon můžete přiložit ke standardní klávesnici s funkcí NFC, která je dodávána společně s tabletem, a zapnout tak funkci Propojené obrazovky.

- 1 Ujistěte se, že byl tablet spárován s klávesnicí.
- 2 Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte  .
- 3 Přiložte oblast NFC na zadní straně telefonu (umístění oblasti snímání NFC v telefonu HONOR) k oblasti NFC na klávesnici, dokud telefon nezavibruje nebo nezačne přehrávat tón.
- 4 Propojte telefon a tablet podle pokynů.

Přístup k aplikacím a souborům telefonu z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například používat aplikace a soubory telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (včetně zpráv SMS) a uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka telefonu odemčená, můžete v okně telefonu na tabletu provádět následující operace:

- Otevřete **Telefon** pro uskutečnění hovoru vytočením čísla.
- Otevřete **SMS a MMS** pro zobrazení SMS zpráv a odpovídání na ně.

- Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** pro prohlížení fotografií, videí a souborů a pro přehrávání video nebo zvukových souborů z telefonu.
- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Poté klepnutím na **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přepnout zvuk/video na tablet** přepněte výstupní zvukové zařízení.
- Pokud je k tabletu připojena externí klávesnice nebo stylus, můžete je použít k zadávání textu a ovládání okna telefonu na tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením

- 1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.
- 2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.


Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Odpojení telefonu od tabletu

Po ukončení používání telefonu a tabletu můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- V okně telefonu zobrazeném na tabletu se odpojte klepnutím na .
- V telefonu otevřete Řídící centrum tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů a klepněte na **ODPOJIT**.


Snadná projekce

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchozích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

- 1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:
 - **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.
 - **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

i Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

- 2** Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci .
- 3** Opětovným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.
- 4** V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.


Projekce zařízení pomocí kabelového připojení

Obrazovku svého zařízení můžete promítat na velký displej (například TV) pomocí kabelového připojení.

Doporučujeme, abyste příslušenství nakoupili z autorizovaných kanálů.

Projekce pomocí kabelu typu C

- 1** Připravte si kabel typu C.
V závislosti na typu velkého displeje použijte kabel typu C na HDMI, typu C na DP nebo typu C na MiniDP.



- 2** Připojte jeden konec kabelu typu C ke svému zařízení a druhý konec k velkému displeji.



- 3** Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Projekce pomocí dokovací stanice

Můžete použít dokovací stanici pro připojení zařízení k velkému displeji a jejich připojení ke kabelové klávesnici a myši.

- 1** Připravte si dokovací stanici.
Na dokovací stanici je k dispozici několik typů portů. Pokud velký displej podporuje HDMI a vy potřebujete používat kabelovou myš a klávesnici, použijte dokovací stanici s minimálně jedním portem HDMI a dvěma porty USB.




- 2** Připojte své zařízení a velký displej k dokovací stanici a poté připojte kabelovou myš a klávesnici k dokovací stanici.



- 3** Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.


Režim Plocha

Po nastavení promítání obrazovky v telefonu jednoduše otevřete kapsli promítání v horní části obrazovky telefonu, klepněte na možnost  > **Režim projekce** a vyberte možnost **Režim Plocha**, abyste mohli využít větší displej pro zvýšení efektivity práce.

V **Režim Plocha** pracují telefon a větší displej nezávisle, takže se navzájem neruší.

Domovská obrazovka telefonu se na větší obrazovce automaticky přepne do zobrazení plochy, takže multitasking bude hračka.

Můžete například chatovat s přáteli na telefonu a zároveň upravovat dokumenty na větším displeji. Během promítání obrazovky budou oznámení, příchozí hovory a zprávy chatu přehledně uspořádány do panelu oznámení a označeny červenou tečkou, aniž by se zobrazovaly na větším displeji.

-  Abyste mohli používat funkci sdílení obrazovky, musí větší displej podporovat protokol Miracast nebo Cast+. Pokud chcete zjistit, jaké protokoly větší displej podporuje, jak spustit bezdrátovou projekci a další informace, nahlédněte do uživatelské příručky většího displeje nebo kontaktujte jeho výrobce.

Virtuální touchpad

Když je váš telefon připojen k většímu displeji v **Režim Plocha** a nemáte fyzickou myš nebo klávesnici, můžete využít výhod virtuálního touchpadu telefonu. Tato praktická funkce umožňuje napodobovat klikání myši a psaní na klávesnici, což usnadňuje a zefektivňuje vaši interakci.

Klepněte na možnost  > **TOUCHPAD** v kapsli. Můžete provést následující:


- Napodobujte pohyby a kliknutí myši pomocí následujících gest.
- Pokud potřebujete psát, ale k větší obrazovce není připojena klávesnice, stačí kliknout na textové pole na větším displeji. Na telefonu se zobrazí virtuální klávesnice. Pokud je větší obrazovka připojena ke klávesnici, virtuální klávesnice se na telefonu nezobrazí. Místo toho budete muset použít fyzickou klávesnici.

Použití projekce obrazovky k usnadnění práce

V nabídce **Režim Plocha** můžete využít následujících funkcí:

- **Zobrazení Více oken:** Otevření více oken najednou a provádějte několik úkolů zároveň.
- **Správa souborů:** Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- **Rychlé hledání:** Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- **Rychlé promítání aplikací:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na telefonu zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci poté můžete promítnout a otevřít ji na velkém displeji.

Ukončení režimu Plochy

Pokud chcete ukončit režim Plochy, jednoduše otevřete kapsli promítání v horní části obrazovky telefonu, klepněte na možnost  > **Režim projekce** a vyberte možnost **Telefon**.



HONOR Tisk


Tisk obrázků a dokumentů

Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

HONOR Tisk

Váš telefon může vyhledat tiskárny pro snadný tisk.

- 1 Zapněte Wi-Fi na telefonu.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další připojení** > **Tisk** > **Výchozí tisková služba** a klepněte na možnost **Další** > **Přidat tiskárnu**. Poté přidejte novou tiskárnu podle pokynů na obrazovce.
 - **Přidání tiskárny s nakonfigurovanou sítí:** Ujistěte se, že jsou phone i tiskárna připojeny ke stejnému Wi-Fi hotspotu. Poté bude tiskárna automaticky přidána na obrazovku **Přidat tiskárnu** telefonu.
 - **Přidat tiskárnu konkrétní značky:** Na obrazovce **Přidat tiskárnu** telefonu klepněte na  > **Přidat tiskárnu konkrétní značky**, vyberte model tiskárny a přidejte tiskárnu ručně podle pokynů na obrazovce.
 - **Přidat přes hotspot tiskárny:** Pokud lze tiskárnu použít jako Wi-Fi hospot, můžete zapnout Wi-Fi hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na obrazovce **Přidat tiskárnu** telefonu klepněte na  > **Přidat přes hotspot tiskárny** > **VYBRAT HOTSPOT TISKÁRNÝ** a poté podle dokončete operaci pokynů na obrazovce.
- 3 Na obrazovce **Výchozí tisková služba** vyberte metodu podle svých potřeb.
 - **Tisk dokumentů**
 - **Tisk obrázků**
 - **Skenovat**
 - **Vytisknout test s chybami**
 - **Obnovit test**
 - **Ručně psané práce**
 - **Tisk origami**



Na obrazovce **Výchozí tisková služba** můžete klepnutím na  vytvořit zástupce na domovské obrazovce pro HONOR Tisk, spravovat tiskové úlohy a odstraňovat přidané tiskárny.

Připojení telefonu k tiskárně

- 1 V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poraďte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do telefonu .
- 2 Připojte telefon a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi , a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
 - Připojení ke směrovači Wi-Fi : Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi . Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
 - Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení** > **Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.
 - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 3 Přejděte na **Nastavení** > **Další připojení** > **Tisk** > **Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.
- 4 Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá

Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share


Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.

2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem.


Můžete prohlížet a upravovat soubory z telefonu v počítači bez nutnosti použití datového kabelu nebo odesílat soubory z počítače do telefonu.

Z telefonu do počítače:

1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.

2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **HONOR Share**.

3 Na počítači otevřete aplikaci **PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.

- 4** Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do telefonu:

- 1** Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2** Zapněte na telefonu funkci **HONOR Share**.
- 3** V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4** Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

- i** Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.


- 1** V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
- 2** V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.
- 3** Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**. Pokud připojíte Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

i Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Přihlášení k HONOR ID

Snadné přihlášení k HONOR ID

Na novém zařízení přejděte na **Nastavení > Přihlášení k HONOR ID**. Můžete zkusit následující:

- Přihlášení k účtu: Zadejte název účtu, klepněte na **DALŠÍ** a přihlaste se pomocí hesla nebo ověřovacího SMS kódu podle pokynů na obrazovce.
- Přihlášení skenováním: Na novém zařízení klepněte na ikonu QR kódu výše a na obrazovce se objeví QR kód. Na zařízení s přihlášeným HONOR ID přejděte na **Nastavení**, klepněte na HONOR ID, potom klepněte na , naskenujte QR kód na novém zařízení a klepněte na **PŘIHLÁSIT SE**.

Tvorba videí

Základy fotografování

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Použití funkce Rychlý snímek

Když je funkce zapnutá, jednoduše dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení otevřete fotoaparát, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Rychlý snímek** a vyberte možnost **Spustit pouze Fotoaparát** nebo **Spusťte Fotoaparát a pořídte fotografii**.
- 2 Nyní můžete otevřít fotoaparát nebo pořídit momentku bez toho, abyste odemykali obrazovku.

Úprava nastavení fotoaparátu



Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.


Rychlý přístup k často používaným funkcím

Pokud chcete získat rychlý přístup k často používaným funkcím, přejděte na obrazovku Fotoaparátu, na které se zobrazují režimy snímání (např. Portrét, Fotografie), a v oblasti rychlých operací můžete nastavit často používané parametry.

Jako příklad si vezměme režim Fotografie:


- 1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na možnost  a rozbalte oblast rychlého ovládání.
- 3 Můžete rychle nastavit **Poměr** fotky, zapnout **Blesk** a další. Další parametry můžete nastavit také klepnutím na možnost .


Zapnutí značky polohy

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > , zapněte **Značka polohy** a označte polohu na fotkách a videích.


Přejetím prstem nahoru na fotografii nebo video v Galerii zobrazíte místo jejich pořízení.

Přidání vodoznaků zařízení


Klepněte na **Fotoaparát** >  a zapněte **Přidat vodoznak**. Na fotografie pořízené zadním fotoaparátem bude přidán vodoznak zařízení.

 Přidání vodoznaku zařízení k videím není podporováno v některých telefonech.

Přidání vodoznaku telefonu

Klepnutím na **Fotoaparát** >  otevřete funkci **Nálepky**. Zapněte možnost **Přidat vodoznak** a pak si můžete vybrat **Styl**:

- Můžete si vybrat **Rámeček HONOR** a zobrazit **Logo ocenění HONOR Magické momenty, Datum a čas** nebo **Poloha**.
- Můžete si vybrat **Výchozí** a zobrazit **Model zařízení, Datum a čas** nebo **Poloha**.

-  • Typy nálepek použitelné na telefonech se mohou lišit.
- Některé telefony nepodporují přidávání nálepek do videí.

Použití pomocné mřížky ke kompozici fotografií

Pomocnou mřížku můžete použít k nastavení dokonalého záběru.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí mřížky.

2 Umístěte fotografovaný objekt do jednoho z průsečíků a stiskněte tlačítko spouště.

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Automatické zachycení úsměvů

Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí fotografii automaticky, když v hledáčku rozpozná úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro lepší kompozici


Přejděte na **Fotoaparát** > , zapněte **Vodorovná úroveň** a v hledáčku se zobrazí vodorovné vodící čáry.

Pokud se přerušovaná čára překrývá s plnou čarou, znamená to, že kamera je rovnoběžná s vodorovnou úrovní.

Přepínání režimů fotoaparátu



Chcete-li fotoaparát přepnout do speciálního režimu, vypněte v nastavení Fotoaparátu položku „Další služby“. Ve speciálním režimu si fotoaparát zachová pouze základní funkce pořizování fotografií a videí. Ostatní režimy a související nastavení, například Portrét, Noc a Pro, nebudou k dispozici.

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Doplňkové služby** a vypněte **Všechny doplňkové služby**. Poté se klepnutím na **VYPNOUT** přepnete do speciálního režimu.

Pokud chcete ukončit speciální režim, klepněte na  na obrazovce pro pořizování fotografií/videí, čímž zapnete **Všechny doplňkové služby**.

Pořizování fotografií profesionálního vzhledu

Fotografování s umělou inteligencí je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která pomáhá pořizovat lepší fotografie prostřednictvím inteligentní identifikace objektů a scén (jako je například jídlo, pláže nebo text) a optimalizací nastavení barev a jasu.



- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 Klepnutím na  zapněte funkci.
- 3 Zarámujte subjekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co fotografujete, automaticky vám doporučí režim (například , jídlo, pláže nebo text).
- 4 Chcete-li doporučený režim vypnout, klepněte na ikonu pro doporučený režim na režimu nebo vypněte .

Složte telefon napůl a pořizujte snímky

Sklopte obrazovku do určitého úhlu a umístěte ji na podložku, abyste mohli pořizovat skupinové fotografie, časosběrné snímky a noční scény, jako byste měli profesionální stativ. Telefon můžete také držet a fotografovat z různých úhlů, například portréty a architekturu pod malým úhlem. Na jedné straně obrazovky si můžete prohlédnout náhled fotografie a na druhé obrazovce zobrazit fotografie pořízené v reálném čase a porovnat efekty fotografií. Můžete je také snadno odstranit.

Složte telefon napůl jako notebook a pořizujte fotografie

Telefon můžete složit do určitého úhlu a položit jej na podložku jako notebook nebo jej držet v ruce a pořizovat snímky. Při změně úhlu se oblast hledáčku přesune na vhodnější obrazovku, což usnadňuje prohlížení a pořizování snímků.

- 1 Přejděte do **Fotoaparát**, ohněte obrazovku v orientaci na šířku a zobrazení se automaticky přepne do režimu rozdělené obrazovky. Držte telefon v ruce nebo jej položte na stabilní podložku a nastavte úhel obrazovky pro pořizování snímků. Během pořizování snímků můžete přejetím prstem po druhé obrazovce zobrazit pořízené fotografie. Klepnutím na  je odstraníte.
- 2 Pokud je úhel mezi oběma obrazovkami menší než 90°, oblast hledáčku se automaticky přesune na spodní obrazovku. Klepnutím na  v pravém horním rohu obrazovky můžete polohu hledáčku přepnout ručně.

Rozložením nebo úplným složením obrazovky tento režim ukončíte.

Složte telefon napůl jako knihu a pořizujte fotografie




Pokud chcete pořizovat fotografie, přeložte telefon a umístěte jej na výšku jako knihu. Můžete jej také postavit do více poloh s různými úhly ohybu a využít možnost stabilního pořizování snímků kdykoliv a kdekoliv.


Přejděte do **Fotoaparát**, ohněte obrazovku v orientaci na výšku a zobrazení se automaticky přepne do režimu rozdělené obrazovky. Držte telefon v ruce nebo jej položte na stabilní podložku a nastavte úhel obrazovky pro pořizování snímků. Během pořizování snímků můžete přejetím prstem po druhé obrazovce zobrazit pořízené fotografie. Klepnutím na

 je odstraníte. Rozložením nebo úplným složením obrazovky tento režim ukončíte.



Přizpůsobení rozvržení režimu fotoaparátu

Rozložení režimu fotoaparátu si můžete přizpůsobit. Často používané režimy můžete přesunout do hlavního rozhraní a upravit jejich pořadí tak, aby rozvržení lépe odpovídalo vašim zvyklostem při používání.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a klepněte na možnost  nebo stisknutím a podržením ikony režimu přejděte na obrazovku úprav.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu režimu a přetáhněte ji na místo, kam ji chcete umístit. Režimy v **Další** můžete také přesunout do hlavního rozhraní nebo režimy v hlavním rozhraní přesunout do **Další**. Některé odstranitelné režimy zobrazí ikonu . Klepnutím na  režim odstraníte.

 Režimy **Portrét**, **Fotografie**, **Video** atd. nelze přesunout do **Další**. Postupujte podle konkrétní situace.

- 3 Klepnutím na  rozložení uložíte.







- Pokud chcete obnovit odstraněné režimy, klepněte na možnost  v nabídce **Fotoaparát > Další**. Poté klepnutím na možnost **Přidat** obnovíte režim.
- Pokud chcete obnovit původní režim, klepněte na možnost  v nabídce **Fotoaparát > Další** a potom klepněte na možnost **Obnovit výchozí nastavení**.


Fotografování



Pořizování fotografií

1 Otevřete Fotoaparát.

2 Můžete provést některou z následujících operací:

- **Zaostření:** klepněte na obrazovce na místo, které chcete zvýraznit. Chcete-li oddělit bod zaostření a bod měření, stiskněte a podržte rámeček hledáčku a jakmile se zaostřovací rámeček a rámeček měření objeví současně, přetáhněte je samostatně na požadovanou pozici.
- **Nastavení jasu:** Klepněte na obrazovku a potáhněte nahoru nebo dolů  vedle zaostřovacího rámečku.
- **Přiblížení nebo oddálení:** Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty na obrazovce k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posuňte posuvník přiblížení vedle obrazovky.
- **Výběr režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu potažením prstu doleva, doprava, nahoru nebo dolů vyberte režim.
- **Zapnutí nebo vypnutí blesku:** klepněte na  a vyberte možnost  (Automaticky),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).


Je-li vybrána možnost  (Automaticky), pokud fotoaparát rozpozná, že jste v tmavém prostředí, zobrazí se výstraha blesku v hledáčku a při snímání se automaticky zapne blesk.

- **Výběr filtru:** Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
-  Ne všechny režimy podporují výše uvedenou operaci – podrobnosti naleznete v údajích o jednotlivých režimech.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.



Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořizování fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka, když používáte fotoaparát. Přetáhněte jej kamkoli budete chtít, abyste mohli fotografie pořizovat co nejrychleji.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a poté zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.
- 2 Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete ho přetáhnout kamkoliv.
- 3 Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.


Automatické zaostření předního fotoaparátu

Když používáte přední fotoaparát pro pořizování selfie v režimu **Fotografie**, **Portrét** nebo **Video**, může vaše zařízení automaticky detekovat a zaostřit na vaše oči.




- 1 Otevřete **Fotoaparát**.
- 2 Vyberte režim **Fotografie**, **Portrét** nebo **Video** a poté klepnutím na možnost  přepněte na přední fotoaparát.
- 3 Zarovnejte přední fotoaparát s obličejem subjektu. Jakmile fotoaparát detekuje obličej, zobrazí se v hledáčku zaostřovací rámeček.
 -  Tato funkce není v režimu širokouhlého záběru podporována.
- 4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii nebo začněte zaznamenávat video.

Pořízení dávkových fotografií

Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.
- 2 Klepněte a podržte možnost  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídít dávkovou fotografii. Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3 Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Výběr dávkových fotografií, které chcete zachovat

- 1 Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která je označena ) a poté klepněte na .
- 2 Procházejte dávkové fotografie, vyberte ty, které chcete zachovat. Poté klepněte na možnost **ULOŽIT JAKO** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, vyberte ji klepnutím a podržením. Potom klepněte na možnost .

Fotografování pomocí hlasového ovládání

Není třeba ručně mačkat na spoušť, stačí říct příkaz a vyfotit.

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** >  > **Chytré zachycení** > **Ovládání zvukem** a vyberte režim hlasového ovládání:

- **Vyslovte klíčové slovo:** Když telefon rozpozná někoho, kdo říká **sýr**, pořídí fotku.
 - **Mluvte nahlas:** Telefon pořídí fotografii, když v blízkosti rozpozná silný zvuk.
- 2 Vraťte se na obrazovku fotoaparátu a pořídte fotografie podle nastaveného hlasového ovládání.
 - 3 Chcete-li tuto funkci vypnout, přejděte na **Ovládání zvukem** a vyberte možnost **Vypnuto**.



Společné fotografování s využitím interní a externí obrazovky

Při fotografování zadním fotoaparátem, když je telefon rozložený, můžete zobrazit náhled snímku na obou obrazovkách. Můžete si vybrat obrazovku pro fotografování a druhou obrazovku pro náhled, což se hodí při pořizování selfie a fotografií.

- 1 Rozložte telefon, přejděte do **Fotoaparát** > **Fotografie**, použijte pro pořízení snímku zadní fotoaparát a klepněte na , abyste zapnuli náhled na externím displeji. Na externí obrazovce lze zobrazit náhled obrázku.
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii.


Fotografování gesty

Když chcete pořídit selfie předním fotoaparátem, zvedněte dlaň směrem k obrazovce náhledu a snímek se pořídí.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a klepněte na možnost  pro přepnutí na přední fotoaparát.
- 2 Klepnutím na  > **Chytré zachycení** zapněte **Ovládání gesty**.
- 3 Vraťte se na obrazovku náhledu, zvedněte celou dlaň (prsty nahoru a dlaní směrem k obrazovce) blízko k tváři ve vzdálenosti asi 20 cm od obrazovky a chvíli jí nehýbejte, aby ji přední fotoaparát určitě rozpoznal.
- 4 Jakmile fotoaparát vaše gesto rozpozná, spustí odpočet 2 sekund a poté fotografii automaticky pořídí.

Nastavení časovače fotoaparátu

Chcete-li na fotoaparátu nastavit časovač, nastavte rámeček, klepněte na tlačítko spouště a po skončení odpočítávání fotoaparát automaticky pořídí snímek.

- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim snímání, klepněte na  > **Časovač** a vyberte délku časovače.
- 2 Vraťte se na obrazovku fotografování, klepněte na tlačítko spouště a telefon na konci odpočítávání automaticky pořídí snímek.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Vyzkoušejte režim Portrét




Režim Portrét může vylepšit vlastnosti obličeje, rozostřit pozadí a přidat do fotografií filtry, díky nimž vyniknou fotografované objekty.

1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.

2 Zaměřte fotoaparát na osobu. Ujistěte se, že osoba je v oblasti zaostření.

Chcete-li pořídit selfie, klepněte na .

3 Fotografický efekt můžete upravit následujícími způsoby:

- Zapnutí efektu zkrášlení: Klepnutím na  > **Zkrášlení** upravíte efekt zkrášlení na zjemnění, rozjasnění, tón pleti atd. Můžete také obnovit parametry klepnutím na . Klepnutím na  vypnete efekt zkrášlení.

- Úprava efektu rozostření: Klepnutím na  rozmazete pozadí.

- Blesk: Když fotografujete předním fotoaparátem ve špatně osvětleném prostředí, klepněte na ikonu blesku v horní části, abyste zesvětlili svůj obličej.

Klepněte na ikonu blesku a vyberte možnost  (automaticky) nebo  (vždy zapnuto).

- Přidání filtru: Klepněte na  a vyberte filtr.

4 Klepnutím na  vyfotíte snímek.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Fotografování v noci

Noční režim poskytne vašim fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy, i když fotíte za nedostatečného osvětlení nebo v noci.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Pevně držte svůj telefon a klepněte na tlačítko závěrky.


3 Váš telefon upraví dobu expozice podle okolního jasu. Držte telefon pevně až do skončení odpočítávání.



Použití předního fotoaparátu k pořizování nočních portrétů

Přední fotoaparát v Nočním režimu můžete používat k pořizování selfie v noci nebo v době, kdy není dostatečné osvětlení.

V prostředí s nedostatečným osvětlením povolte kruhové vyplňovací světlo na telefonu, abyste získali osvětlené fotografie své tváře.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát. Poté můžete:

- Klepnout na ikonu blesku a vybrat možnost  **A** (Automaticky) nebo  (Vždy zapnuto) a povolit kruhové vyplňovací světlo. Kruhové vyplňovací světlo slouží k projasnění obličeje v prostředí s nedostatečným osvětlením.

3 Držte telefon pevně a klepněte na možnost Snímat.

Pořízení fotografií s minimální clonou

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií v případech, kdy je pozadí rozmazané, ale na váš předmět je přesto dokonale zaostřeno.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.

2 Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.

3 V hledáčku klepněte na a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.

4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.



Vyzkoušejte styl portrétu

Režim Portrét podporuje zcela nový styl portrétu Harcourt. Nejreprezentativnější portrétní styl a klasický formát 5: 4 vám může zprostředkovat ikonické umění portrétní fotografie.

1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.

2 Klepnutím na možnost  vyberete různé filtry ve stylu portrétu.

3 Klepnutím na  vyfotíte snímek.

-  • V případě stylu portrétu jsou k dispozici rámečky s klasickým vodoznakem Harcourt. Před použitím klepněte na možnost **Fotoaparát** >  a otevřete **Nálepky**. Zapnutím možnosti **Přidat vodoznak** vyberte styl vodoznaku.

- Po výběru stylu portrétu můžete nastavit efekt zkrášlení a make-upu.



- Přední fotoaparát není podporován uměleckým stylem Portrét.

Pořizování fotografií profesionálního vzhledu



Fotografie AI je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomáhá pořizovat lepší fotografie prostřednictvím inteligentní identifikace objektů a scén (jako je například jídlo, pláže, a text) a příslušnou optimalizací nastavení barev a jasu.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepnutím na  jej zapněte.




- 3 Zarámujte subjekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co fotografujete, automaticky vám doporučí režim (například jídlo, pláž nebo text).
- 4 Chcete-li doporučený režim zakázat, klepněte na  vedle režimu nebo vypněte .

Použití filtru na fotografie

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepnutím na  >  zobrazíte náhled efektu.
- 3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo zahájíte nahrávání videa.

Doporučené filtry



Poté, co fotoaparát rozpozná snímanou scénu, doporučí vhodné filtry k pořízení snímku podle vašich zvyklostí při používání.

- 1 V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepnutím na  zapněte Fotografování s umělou inteligencí. ( je zapnuto)
- 3 Namiřte svůj telefon na cíl. Fotoaparát může automaticky zapnout režim fotografování, jakmile rozpozná scénu (například rostliny, lidé a jídlo), a po klepnutí na  vám fotoaparát doporučí správné filtry na základě vašich zvyklostí při používání.

Pořizování širokoúhlých fotografií s použitím přiblížení



Pomocí širokoúhlého režimu ve fotoaparátu a funkce přiblížení můžete zachytit širší rozsah nebo vzdálenější pohled.

Pořízení širokoúhlých fotografií

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Ujistěte se, že je funkce  zapnutá.
- 3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídit. Fotoaparát automaticky doporučí **Super široký úhel** režim, pokud rozpozná budovu. Klepněte na **Super široký úhel** a získáte širší zorný úhel.
Taky můžete přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout prsty k sobě či roztáhnout od sebe pro úpravu úrovně přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorný úhel.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Automatické přepnutí na širokoúhlý záběr při pořizování selfie snímků přením fotoaparátem

Když přední fotoaparát v telefonu rozpozná několik osob v záběru, automaticky přepne na širokoúhlý záběr, aby se vás do fotografie vešlo více.



- 1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a poté klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.
- 2 Ujistěte se, že efekt **Rozostření** je v režimu **Portrét** vypnutý.
- 3 Po přepnutí telefonu z orientace na výšku do orientace na šířku fotoaparát automaticky přepne do Širokouhlého režimu. Pokud je v hledáčku tři nebo více osob, fotoaparát automaticky přepne do nejširšího úhlu v širokouhlém režimu. Můžete také manuálně přepínat mezi úrovněmi přiblížení, a to přetažením posuvníku přiblížení v hledáčku.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Použití režimu Super makro pro pořizování záběrů zblízka

Spomocí režimu Super makro lze pořizovat fotografie malých objektů, jako např. kapek rosy a listů, azkoumat azaznamenávat detaily světa kolem vás.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Super makro**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Super makro



- 1 Otevřete **Fotoaparát** a tato funkce dokáže automaticky rozpoznat fotografovaný objekt a zaostřit na něj, když na něj fotoaparát zamíří ve správné vzdálenosti. Když je funkce  zapnuta, bude na obrazovce vidět **Super makro**. Klepnutím na ikonu ukončíte režim **Super makro**.
- 2 Klepnutím na  začnete natáčet.

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií


Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepněte na  a nastavte panoramatický směr.
- 3 Nasměřujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na  pro zahájení snímání. Pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.

Přidání samolepek na fotografie

Přidávejte do svých fotografií nálepky, kterými se rozumí informace o čase, počasí, náladě nebo jídle.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Nálepky**.

Pokud není možnost **Nálepky** k dispozici, klepněte na možnost  a pak stáhněte **Nálepky**.

2 Klepněte na  a vyberte nálepku. Vybraná nálepka se zobrazí v hledáčku.

3 Přetáhněte nálepku a upravte tím její polohu. Můžete také upravit text některých typů samolepek.

4 Klepnutím na tlačítko  pořídte fotografii.

Pořizování fotografií s vysokým rozlišením

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídít ve vysokém rozlišení.

1 Přejděte na položky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Vysoké rozlišení**.

2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

3 Klepnutím na  pořídte fotografii.

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků



Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.


Použití režimu Profesionál

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Pro**.

2 Můžete nastavit následující parametry:




- Úprava metody měření: Klepnutím na možnost **M** vyberte metodu měření.

Metoda měření	Použitelné situace
 Maticové měření	Měření v celém snímku. Vhodné pro snímání přírodních scénérií.
 Měření se zdůrazněným středem	Měření se zaměřuje na střed záběru. Vhodné pro fotografování portrétů.

Metoda měření	Použitelné situace
 Bodové měření	Měření velmi malé oblasti uprostřed záběru (jako jsou například oči nějaké osoby).

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti ISO.
Když je osvětlení nedostatečné, citlivost ISO zvyšte; když je světla dostatek, citlivost ISO snižte, abyste předešli přílišnému šumu ve snímku.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a posuňte oblast pro nastavení rychlosti závěrky.
Rychlost závěrky ovlivní množství světla, které vstoupí do fotoaparátu. Při fotografování statických krajin a portrétů rychlost závěrky snižte; při fotografování krajin a portrétů v pohybu rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na možnost **EV** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti EV.
Když je osvětlení nedostatečné, nastavte vyšší hodnotu kompenzace expozice; když je vysoká úroveň osvětlení, hodnotu kompenzace expozice snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte možnost režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Stojící postavy, krajiny apod.
AF-C – kontinuální zaostření	Pohybující se postavy, krajiny apod.
MF – manuální zaostření	Klepněte na oblast, kterou je potřeba zvýraznit (například obličej nějaké osoby) a fotoaparát na ni zaostří.

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na možnost **WB** a vyberte vyvážení bílé.
Možnost  můžete vybrat v denním světle; možnost  vyberte, když je oblačno nebo se objekt nachází ve stínu.
Klepnutím na možnost  změníte teplotu barev tak, abyste snímku propůjčili studenější nebo teplejší nádech.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.

-  Některé parametry se při úpravě jiných parametrů také změní. Upravte je podle svých potřeb.

Používání HDR k pořizování fotografií

Při pořizování fotografií s protisvětlem nebo vysokým světelným kontrastem vám režim HDR (High Dynamic Range) pomůže vylepšit efekty světla a stínů na fotografiích a dodá fotografiím ostřejší detaily.

1 Přejděte do **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepněte na režim  > **HDR**.

3 Stabilizujte telefon.


4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Skenování pomocí funkce Magický text


Magický text umožňuje skenovat dokumenty, prezentace ze schůzek atd. pro elektronické uchovávání a sdílení.

Skenování dokumentu

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další**, vyberte **Skenovat dokument** a zapněte .

2 Umístěte celý dokument do záběru fotoaparátu a otáčejte stránky. Zařízení automaticky naskenuje každou stránku, odebere stíny a provede úpravy. Můžete také klepnout na  a provést skenování ručně.



3 Na obrazovce **Skenovat dokument** otevřete miniaturu v levém dolním rohu. Klepněte na **Exportovat** a uložte dokument v požadovaném formátu.


 Přejděte do aplikace **Soubory**, pokud chcete zobrazit exportovaný dokument.

Zachycení nejdůležitějších

Když je zapnuta funkce Zachycení nejdůležitějších, fotoaparát dokáže inteligentně zachytit usmívající se tváře a skákání nebo běh koček, psů nebo lidí.


Ruční snímání

1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Fotografie** a klepnutím na  zapněte Zachycení nejdůležitějších (ujistěte se, že je zapnuta funkce ).

2 Zaměřte fotoaparát na objekty, jako jsou kočky, psi nebo lidé, klepnutím na  cíl vyfotografujte a fotoaparát inteligentně zachytí nejlepší okamžiky během intervalu 1,5 sekundy.


Automatické zachycení

Po zapnutí funkce „Automatické zachycení“ fotoaparát dokáže rozpoznat scény a automaticky pořizovat fotografie a zachycovat pro vás dobré okamžiky.

- 1 V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepnutím na  > **Chytré zachycení** zapněte **Automatické zachycení**. Když fotoaparát rozpozná odpovídající scénu, automaticky pořídí fotografie.

Chytré zaostření

Po zapnutí Chytrého zaostření fotoaparát dokáže automaticky identifikovat a sledovat lidi, kočky nebo psy, případně můžete ručně vybrat objekt ke sledování.

- 1 V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  > **Chytré zaostření**.
- 3 Svým telefonem můžete zaměřit na lidi, kočky nebo psy a fotoaparát inteligentně rozpozná a sleduje fotografovaný objekt. Můžete také klepnout na objekt, který chcete vyfotit. Když je rámeček vybrané oblasti zvýrazněn oranžově, fotoaparát bude sledovat fotografovaný objekt.






Přístupné chytré fotografování

Při fotografování bude telefon vysílat informace o počtu a poloze obličejů v rámečku náhledu fotoaparátu a o tom, zda je telefon nakloněný, aby pomohl zrakově postiženým uživatelům provést úpravy a pořídít krásné snímky se zarovnanými portréty a vhodnými úhly.

- 1 Přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **TalkBack** a zapněte **TalkBack**.
- 2 Zapněte **Fotoaparát** a vyberte režim (například **Fotografie** nebo **Video**). Telefon bude vysílat počet a polohu obličejů v rámečku náhledu a návrhy nastavení podle úhlu naklonění telefonu.
- 3 Nastavte polohu a úhel telefonu a poté pořídte snímek.

 Fotoaparát dokáže rozpoznat až 10 tváří.

Pořizování pohyblivých fotografií

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Fotografie** a klepněte na  >  ( je zapnuto).
 - 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Fotoaparát zaznamená, co se stane před a po stisknutí spouště.
-  Fotoaparát nemůže pořídít pohyblivou fotografii a v některých situacích tuto funkci automaticky vypne, například ve špatně osvětleném prostředí nebo při vysoké úrovni přiblížení. Postupujte podle skutečného prostředí.

Zobrazení pohyblivých fotografií


Pohyblivé fotografie, které pořídíte, se uloží do **Galerie** ve formátu **JPG**.

Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii a



potom klepnutím na  v horní části fotografie zobrazíte pohyblivý efekt.

Pohyblivé fotografie se po dokončení automaticky zastaví. Také klepnutím na obrazovku je můžete kdykoli zastavit.

Úprava pohyblivých fotografií

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii, kterou chcete upravit, a potom klepněte na . Můžete provést následující akce:

- Oříznutí a otočení: Klepněte na **Oříznout**, vyberte poměr stran a přetažením obdélníku nebo jeho rohů uzavřete oblast, kterou chcete na fotografii ponechat. Chcete-li fotografii otočit, klepněte na **Oříznout** a přetažením dolního posuvníku upravte úhel.


Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů nebo ji převrátit vodorovně, klepněte na  nebo .


- Přidání filtrů: Klepněte na **Filtr** a vyberte filtr.
- Úprava světla a barvy: Klepněte na **Upravit** a nastavte jas, kontrast, sytost atd.
- Ostatní: Můžete také zachovat barvu fotografie, rozmazat fotografii, vytvořit čmáranice a přidat k fotografii efekt cáknutí barvy, rámeček nebo poznámky.

2 Klepnutím na **Uložit** úpravy uložíte.


Uložte Pohyblivé fotografie jako GIF memy

Chcete-li vytvořit memy s pohyblivými fotografiemi, otevřete album, klepněte na

požadovanou fotografii, klepněte na  a vyberte položku **Uložit jako meme ve formátu GIF**. Fotografie můžete oříznout a přidat k ní text. Klepnutím na **Exportovat** uložíte mem do

Galerie. Klepnutím na  ho nasdílíte.






Uložení Pohyblivé fotografie jako videa

Chcete-li uložit pohyblivou fotografii jako video, otevřete album, klepněte na požadovanou fotografii, klepněte na  a vyberte položku **Uložit jako video**.

Selfie pořízené pomocí zadní kamery

Při fotografování se složeným telefonem můžete použít mimořádně citlivý a kvalitní zadní fotoaparát a snadno tak pořídit kvalitní selfie.



1 Selfie pořízené pomocí zadní kamery můžete zapnout několika způsoby:

- Přejděte na **Fotoaparát**. V režimech **Fotografie**, **Portrét**, **Video**, **Noc** posuňte  směrem k hledáčku a klepněte na . Podle pokynů na obrazovce rozložte telefon, překlopte jej na vnější obrazovku a pořídte selfie pomocí zadní kamery.
 - Přejděte na **Fotoaparát**. V režimech **Fotografie**, **Portrét**, **Video**, **Noc** klepněte na  na horní nebo levé straně obrazovky, když používáte přední fotoaparát. Podle pokynů na obrazovce telefon rozložte, překlopte na vnější obrazovku a pořídte selfie pomocí zadní kamery.
- 2** Na vnější obrazovce si můžete v reálném čase prohlédnout záběr zadní kamery a klepnutím na tlačítko spouště dokončit fotografování.
- 3** Po dokončení fotografování můžete pořizování selfie zadní kamerou ukončit několika způsoby:
- Klepnutím na možnost  se vrátíte na vnitřní obrazovku.
 - Klepnutím na možnost  se vrátíte na vnitřní obrazovku.
 - Když telefon složíte, pořizování selfie zadní kamerou se automaticky vypne.



Použití funkce Malování světlem k pořizování fotografií

Malování světlem vám pomůže zachytit běžící stopy světla a automaticky prodloužit dobu expozice. V závislosti na světle a objektu můžete vybrat kterýkoli z následujících režimů malování světlem.



Zachyťte stopy světla světlometů prostřednictvím funkce Stopy koncových světel:

- 1** Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** a vyberte režim **Rušný provoz**.
- 2** Vhodné úhly hledejte na nadjezdech nebo výškových budovách, které jsou daleko od hlavního dopravního ruchu.
- 3** Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.



Zachyťte stopy světla světlometů pomocí funkce Světelné graffiti:

- 1** Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** a vyberte režim **Světelné graffiti**.
- 2** V tmavém prostředí bez jiného rozptýleného světla vyberte zdroj světla s vhodným jasem a barvou a nakreslete požadovaný vzor.
- 3** Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.

Zachyťte stopy světla světlometů pomocí funkce Hedvábná voda:

- 1** Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** a vyberte režim **Hedvábná voda**.
- 2** Pro dosažení lepších výsledků si vyberte řeku nebo vodopád s velkým průtokem vody.
- 3** Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.


Zachyťte stopy světla světlometů prostřednictvím funkce Hvězdné dráhy:

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** a vyberte režim **Stopy hvězd**.
- 2 Pro dosažení lepších výsledků zvolte otevřenější prostor a noc bez mraků.
- 3 Klepnutím na  začnete natáčet. Klepnutím na  ukončíte natáčení.

Fotografické profily

Fotografování pomocí fotografických profilů

Využijte fotografické profily v telefonu a vyberte si motivy a scény, které zvýší kvalitu vašich fotografií.





- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** a přepněte na zadní kamery.
- 2 Klepněte na možnost  a vyberte si z následujících možností:
 - **Přirozený:** Pro barvy, které co nejděleji odrážejí realitu.
 - **Jasný:** Pro syté a jasné barvy s výraznými kontrasty a definovanými vrstvami.
 - **Autentický:** Pro pocit elegance a vintage.
- 3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.






 Tato funkce nemusí být dostupná v některých režimech fotoaparátu.


Natáčení videí

Natáčení videí

V režimu videa můžete používat pomocné funkce, jako je zoom, zaostření a zkrášlení. Také můžete nastavit rozlišení videa a snímkovou frekvenci.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 Kterákoli z následujících akcí je součástí přípravy na natáčení:
 - Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete oba prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
 - Zaostření: Klepněte na obrazovce v místě, které chcete zvýraznit. Stisknutím a podržením uzamknete expozici a zaostření.
 - Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na ikonu  můžete vybrat, zda je blesk  (vždy zapnutý) nebo  (vypnutý).
Při záznamu předním fotoaparátem můžete vybrat, aby byl blesk za špatných světelných podmínek  (vždy zapnutý). Po zapnutí fotoaparát zesílí jas obrazovky automatickým bleskem, aby se zvýšil jas obličejů.

- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
 - Zapněte efekt zkrášlení: Klepněte na  a posunutím upravte efekt zkrášlení.
 - Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Klepněte na  > **Rozlišení** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím jasnější video a větší velikost výsledného generovaného souboru.
Můžete také klepnout na možnost **Snímková frekvence** a vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.
 - Vyberte formát videa, který šetří místo: Klepněte na  a zapněte **Efektivní formát videa**.
Když je tento přepínač zapnutý, váš telefon bude používat efektivnější formát videa, který vám pomůže ušetřit místo v úložišti. Jiná zařízení však nemusí být schopna přehrávat tento formát.
-  Ne všechny produkty podporují výše uvedené funkce. Podrobnosti naleznete u svého produktu.

3 Klepnutím na  začnete natáčet. Během záznamu stáhněte dva prsty k sobě nebo je od sebe oddalte, případně posuňte lištu zoomu, abyste přiblížili nebo oddálili obrazovku.

Klepnutím na  zachytíte aktuální snímek.

4 Klepnutím na  natáčení pozastavíte a klepnutím na  natáčení ukončíte.


Současné přiblížení zvuku a obrazu při nahrávání videa

Při pořizování videí se může telefon zaměřit na zvuk z cíle, což umožňuje zvýšení hlasitosti zvuku, když se prodlužuje ohnisková vzdálenost.

Pokud například fotografujete hudební nástroj, který hraje zdálky, když fotoaparát zaostří na nástroj a přiblíží obraz (pomocí přiblížení), nahrávaný zvuk představení bude čím dál zřetelnější s tím, jak se přibližuje obraz.





1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Vyberte zadní fotoaparát a namiřte objektiv na cíl, který chcete fotografovat.

3 Snímání spustíte klepnutím na . Udržujte objektiv zaostřený na cíl, roztáhněte dva prsty na obrazovce nebo posuňte posuvník přiblížení a přiblížte obraz na obrazovce. Jak se fotoaparát postupně přibližuje k cíli, nahrávaný zvuk představení bude čím dál zřetelnější s tím, jak se zvětšuje obraz.




4 Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

Použití sluchátek Bluetooth pro nahrávání zvuku při pořizování videí

- 1 Připojte telefon ke sluchátkům Bluetooth.
 - 2 Po úspěšném připojení se v telefonu zobrazí oznamovací panel. Klepněte na  a v automaticky zobrazeném seznamu audio zařízení vyberte audio kanál sluchátek Bluetooth.
 - 3 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
 - 4 Namiřte objektiv na cíl, který chcete fotografovat, a klepnutím na  spusťte nahrávání.
Při nahrávání pomocí telefonu se do záznamu zahrne pouze zvuk přijatý přes sluchátka Bluetooth.
 - 5 Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
-  Některá sluchátka Bluetooth tuto funkci nepodporují. Vyhledejte si informace v návodu k použití svých sluchátek.







Natáčení 4K UHD videí


Váš telefon podporuje nahrávání videa ve formátu 4K Ultra HD (UHD).


- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
 - 2 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte možnost **[16:9] 4K** nebo **[21:9] 4K**. Když zvolíte rozlišení 4K, nelze použít režim zkrášlení, filtry a speciální efekty, které budou automaticky deaktivovány.
 - 3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepnutím na  nahrajte video.
-  Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také více zabraného místa v úložišti.

Natáčejte videa pomocí Magického záběru

Pokud natáčíte video delší než 5 sekund zadním fotoaparátem v režimu záznamu, vygeneruje tato funkce po rozpoznání důležitého okamžiku výběr fotografií a hudebních klipů, které lze snadno sdílet.

- 1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Video** a klepnutím na  začněte fotografovat.
- 2 Po dokončení záznamu klepnutím na levý dolní roh zobrazte náhled videa a prohlédněte si vygenerované zvýrazněné fotografie pod videem.
- 3 Klepnutím na **Okamžitý film** můžete procházet automaticky generované hudební klipy.
- 4 Klepnutím na  přepnete mezi šablonami klipů. Klepnutím na  změňte hudbu na pozadí. Klepnutím na  zahájíte úpravy.
- 5 Klepnutím na  hudební klip uložíte, nebo ho klepnutím na  uložte a nasdílejte.

-  Před použitím této funkce se ujistěte, že je v nastavení fotoaparátu zapnutý přepínač

Magický záběr a že snímková frekvence videa je 30 snímků za sekundu. Noční režim  musí být vypnutý.


- Natáčejte videa delší než 5 sekund a současně budou generovány vybrané fotografie a hudební klipy. Pokud je video kratší než 5 sekund, vygenerují se pouze fotografie.
- Doporučujeme zahrnout do videa následující situace: osoby, děti, jídlo, evropská architektura, staré budovy, květiny, východ a západ slunce, rostliny v květináčích, modrá obloha apod.
- Při nahrávání se snažte zachovat obraz jasný a stálý.
- Fotografie si můžete prohlédnout v albu **Galerie > Magický záběr**.

Natáčejte Super HDR videa

Natáčení videí v režimu SUPER HDR účinně snižuje pohybující se stín tradičního vícesnímkového videa, zlepšuje dynamický rozsah videa a přináší lepší kvalitu obrazu v protisvětle a v nočních záběrech.

1 Přejděte na **Fotoaparát > Další** a vyberte **SUPER HDR**.

2 Klepnutím na  spustíte záznam videa.



3 Klepnutím na  natáčení pozastavíte, klepnutím na  ho ukončíte.

Potlačení okolního hluku při nahrávání videa

Při natáčení videí na telefonu můžete zapnout funkci potlačení hluku, aby se snížil okolní hluk a lidský hlas byl ve videu mnohem zřetelnější.

1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Klepnutím na  začnete natáčet.

3 Během nahrávání klepnutím na  zapnete potlačení hluku ( znamená, že funkce je zapnuta).

4 Klepnutím na  ukončíte natáčení.


-  Jiné režimy natáčení videa, jako je Zpomaleně, také podporují funkci potlačení hluku.

Funkce potlačení hluku je k dispozici pouze při použití mikrofonu zařízení a nelze ji použít, když je zařízení připojeno ke sluchátkům.

Záznam videa v duálním náhledu

V režimu Duálního náhledu můžete najednou zachytit dvě různé perspektivy, a to natáčením na dvou nezávislých fotoaparátech – pomocí předního a zadního fotoaparátu nebo pouze prostřednictvím nastavení zadního fotoaparátu – namísto jednoho fotoaparátu.


Během používání předního a zadního fotoaparátu vám duální náhled zobrazuje to, co zaznamenává přední fotoaparát a zadní fotoaparát vedle sebe. Při používání dvou zadních fotoaparátů duální náhled zobrazuje panorama a přiblížení středu toho, co natáčíte.


 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Duální náhled**.


2 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.

- Ve výchozím nastavení se obrázky z předních a zadních fotoaparátů v hledáčku zobrazují v režimu rozdělené obrazovky. Na obrázku ze zadního fotoaparátu můžete stáhnout prsty k sobě a tím upravit úroveň přiblížení. Klepněte dvakrát na obrazovku a přepněte umístění obrázků.

Klepnutím na  zapnete režim Obraz v obraze. Poté můžete dvakrát klepnout na malé okno a přepnout umístění obrázků nebo přetáhnout okno na jakékoli místo.

Klepnutím na  se vrátíte do režimu rozdělené obrazovky.

- Pokud chcete použít pouze zadní fotoaparáty pro záznam v duálním náhledu,


klepnutím na možnost  přepnete na zadní fotoaparát. Panoramatický náhled a přiblížení středu panoramatu se v hledáčku zobrazí v režimu rozdělené obrazovky. Úroveň přihlížení můžete upravit stažením nebo roztažením prstů na přiblíženém náhledu. Klepněte dvakrát na obrazovku a přepněte umístění panoramatu a přiblíženého náhledu.

3 Klepnutím na  spustíte záznam a klepnutím na  jej zastavíte.

Filmový režim



Pomocí filmového režimu si můžete zvolit tón filmu podle dané scény a vytvářet videa ve filmové kvalitě.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** a vyberte možnost **Film..**

2 Klepněte na  a zvolte tón LUT podle dané scény.









Můžete také klepnout na  a povolit kvalitu filmů 4K HDR.

3 Klepnutím na  spustíte nahrávání, klepnutím na  jej ukončíte.

 Klepnutím na  můžete nahrávat se 4násobným zpomalením. Během zpomaleného záznamu nelze povolit režimy 4K HDR a LUT.



Nahrávání a úprava LOG videí

Díky záznamu LOG můžete zaznamenat více detailů spolu s širším dynamickým rozsahem a zachovat více detailů v extrémně jasných a tmavých oblastech. Díky filtrům LUT bude vaše video jasnější, bohatší a více texturované.

- 1 V režimu **Film** klepněte na  a zapněte režim LOG.
V režimu **Pro** klepněte na  a přepněte se tak do režimu nahrávání. Klepnutím na  zapněte režim LOG.
- 2 Upravte parametry v režimu Pro podle svých potřeb.
- 3 Klepnutím na  spustíte nahrávání, klepnutím na  nahrávání pozastavíte, a klepnutím na  nahrávání ukončíte.
- 4 Otevřete LOG video a po klepnutí na  >  přidejte filtry.
- 5 Po dokončení úprav klepněte na **Exportovat**.

HDR video

Videa HDR se vykreslují detailněji a v sytějších barvách.

- 1 Klepněte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Film**.
- 2 Klepnutím na  zapněte **Video HDR**. Efekt přehrávání videa bude lepší při přehrávání na zařízení, které podporuje technologii HDR.
- 3 Vraťte se zpět na **Fotoaparát** a klepnutím na  spustíte nahrávání.




Nahrávání zpomalených videí

Zpomalený režim slouží k detailnímu zachycení krátkých okamžiků. Nastavte rychlost zpomaleného pohybu podle toho, jak pomalé mají být záběry. Při vyšší rychlosti bude přehrávání pomalejší.

Nejllepších výsledků dosáhnete, když budete zpomalená videa natáčet při jasném a přirozeném osvětlení.


 Dostupné rychlosti zpomalení se liší podle zařízení.




Nahrávání zpomalených videí

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Zpomaleně**.
- 2 Klepněte na ikonu pro videa ve zpomaleném režimu a vyberte možnost 4x nebo 8x.
 Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.
- 3 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 4 Klepnutím na  ukončíte záznam.

Úprava zpomalené části ve zpomalených videích



U zpomaleného videa můžete změnit, která část se má přehrát zpomaleně.

 Tato funkce je dostupná pouze pro zpomalená videa zaznamenaná při rychlosti 4x nebo 8x.
Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.


- 1 Přejděte do **Galerie** a vyberte zpomalené video.
 - 2 Klepnutím na  zobrazíte oblast úprav.
 - 3 Přetažením posuvníků nastavte část, která má být přehrávána zpomaleně. Ostatní části videa se přehrávají normální rychlostí.
 - 4 Klepnutím na  úpravy uložíte.
-  Při sdílení 4x a 8x zpomalených videí se ujistěte, že vybraná videa byla uložena, aby byl zachován efekt zpomalení.

Použití časoběrného režimu pro vytvoření krátkého videa




Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Časoběrný režim**.
 - 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.
 - 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.
- Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Používání režimu Pro k záznamu videí

- 1 V režimu **Pro** klepnutím na  se přepnete do režimu záznamu. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Úprava režimu měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Použitelné situace
 Maticové měření	Měření v celém záběru. Lze použít při snímání krajiny.
 Měření se zdůrazněným středem	Zaměření na střed záběru. Lze použít při fotografování portrétů.
 Bodové měření	Zaměřte se na velmi malou oblast záběru, například na lidské oči.

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na **ISO** a přetáhněte posuvník ISO. Ve slabě osvětleném prostředí citlivost ISO zvyšte. V prostředí s dobrým osvětlením citlivost ISO snižte, aby se na snímcích nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na **S** a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky.

Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které projde objektivem fotoaparátu. Při fotografování statických scén nebo portrétů rychlost závěrky snižte. Při fotografování pohyblivých scén nebo objektů rychlost závěrky zvyšte.


- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na **EV** a přetáhněte posuvník EV.


Ve slabě osvětleném prostředí hodnotu EV zvyšte; v prostředí s dobrým osvětlením ji snižte.

- Úprava režimu zaostření: Klepněte na **AF** a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Lze využít pro statické scény nebo portréty.
AF-C (kontinuální)	Lze využít pro pohyblivé scény nebo portréty.
MF (manuální)	Klepněte na oblast, kterou chcete zaostřit (například obličej osoby).


- Úprava barevného nádechu: Klepněte na **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Při fotografování na jasném slunci vyberte . V prostředí se slabým osvětlením nebo se zataženou oblohou vyberte .

Klepnutím na  upravte teplotu barev a dodejte obrazu chladnější nebo teplejší tón.

2 Můžete klepnout na  a vybrat a použít filtr LUT.

3 Klepnutím na  spustíte záznam.

-  Úprava některých nastavení může způsobit odpovídající změny u jiných nastavení. Upravujte nastavení pečlivě podle svých potřeb.

Úprava obrázků

Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.


Základní úpravy

1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravovat, a poté

klepněte na možnost  pro přístup k funkcím úprav.

- Oříznutí a otočení: Klepněte na možnost **Oříznout**, vyberte snímek a poté přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat.

Pro otočení fotografie klepněte na **Oříznout** a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.

Pokud chcete fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na možnost . Pokud chcete

vytvořit zrcadlový obraz fotografie, klepněte na možnost .

- Přidání efektu filtru: Klepnutím na možnost **Filtr** vyberte filtr.
- Úprava efektů pro fotografie: Klepnutím na možnost **Upravit** upravte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- Ostatní: Klepněte na možnost **Další** pro jiné úpravy fotografie, jako například přidáním zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo textového prvku.

2 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na **Uložit** fotografii uložte.

Pixelování fotografií

1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Mozaika**.

2 Vyberte styl a velikost mozaiky, která zakryje části fotografie.

3 Pokud chcete mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.

4 Klepnutím na **Uložit** fotografii uložíte.

Přejmenování fotografie

1 V aplikaci Galerii klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.

2 Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.


3 Klepněte na možnost **OK**.

Přidání nálepek k fotografiím

1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Nálepka**.

2 Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.

3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.

4 Klepnutím na tlačítko  uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Eliminace nadbytečného obsahu z obrázků

1 Přejděte na **Galerie** > **Alba** a vyberte obrázek, který chcete upravit.

2 Klepněte na  > **AI Guma**. Podle potřeby můžete vybrat kteroukoli z následujících metod eliminace:

- **Chytrý výběr:** Klepněte nebo nakreslete čáry na objekt, který chcete eliminovat, a telefon automaticky eliminuje vybrané části.
- **Štětec k vymazání:** Vyberte tloušťku pera eliminace a aplikujte jej na objekt, který chcete eliminovat. Pro dosažení lepšího efektu je třeba aplikaci provést najednou, pokud má být eliminován celý objekt.

3 Klepnutím na **Uložit** uložíte aktuální úpravy.



Vytvoření koláže

Pomocí **Koláž** můžete rychle spojit více obrázků z Galerie do jednoho a sdílet je.

1 Přístup ke Kolážím můžete získat některým z následujících způsobů.

- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na možnost **Koláž**, vyberte více obrázků a klepněte na možnost **Vytvořit**.
- Na **Fotografie** nebo **Alba** vyberte obrázky dlouhým klepnutím. Klepněte na **Vytvořit** > **Koláž**.

2 Vyberte šablonu. Můžete provést následující:

- Upravte polohu obrázku: Dlouhým stisknutím obrázku, který chcete upravit, a přetažením do požadované polohy vyměňte místa.
- Upravte zobrazení obrázku: Klepněte na obrázek, který chcete upravit, a přetáhněte obrázek nebo jej dvěma prsty přiblížte/oddalte, abyste upravili zobrazovanou část obrázku.
- Otočte obrázek: Klepněte na obrázek a potom klepněte na  nebo  pro otočení či zrcadlové převrácení.
- Přidání nebo odebrání okraje: Ve výchozím nastavení Koláž zobrazuje okraje mezi vnějšími okraji obrázků a kolem nich. Pokud okraje nepotřebujete, klepnutím na možnost **Rámeček** je odstraňte.

3 Klepnutím na **Uložit** vše uložte.

Koláže si můžete prohlédnout v nabídce **Alba** > **Koláže**.

Úprava videí

HONOR Clip

Rychlý přístup k funkci HONOR Clip

Ke službám HONOR Clip můžete získat přístup následujícími způsoby:

- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a vyberte fotografie nebo videa, která chcete upravit.

Klepněte na .

- Přejděte do nabídky **Galerie**, klepnutím a podržením vyberte obrázky nebo videa v nabídce **Fotografie** nebo **Alba**. Poté klepněte na možnost **Vytvořit** > **Nové video**.

HONOR Clip

Pomocí funkce HONOR Clip si můžete vybrat obrázky a videa, která se vám líbí, a použít různé šablony pro vytvoření krátkých videí. Do krátkých videí můžete také přidávat filtry, přechody a text.


1 Na domovské stránce otevřete **Galerie**.

- Vyberte možnost **Vytvořit > Nové video**.
- Vyberte možnost **Vytvořit > Střih > Vytvořit video**.
- V nabídce **Fotografie** nebo **Alba** se dotkněte fotografií nebo videí, které chcete upravit, a klepněte na **Vytvořit > Nové video**.

2 Můžete provést následující:

- **Výběr motivu:** Po klepnutí na **Šablona** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- **Úprava klipů:** Chcete-li video oříznout nebo změnit délku trvání zobrazení, klepněte na **Upravit**, klepněte na panel náhledu a přetáhněte posuvníky na obou stranách klipu.
- **Výběr filtru:** Klepněte na možnost **Filtry** a vyberte efekt filtru. Posunutím posuvníku upravte efekt filtru. Klepnutím na **Upravit** můžete dále upravit jas, kontrast atd.
- **Úprava hudby na pozadí:** Klepněte na **Hudba** a poté klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu. Nebo klepnutím na **Extrahovat zvuk** extrahujte zvuk z videa a připojte ho ke klipu.
Po přidání hudby na pozadí můžete přejít na **Upravit** a klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte hudbu na pozadí.
Chcete-li hudbu na pozadí odebrat nebo odstranit, přidejte **Vyjmout** před a za odebíranou hudbu a danou část vyberte. Klepněte a podržte časovou osu a přetáhněte ji do požadované polohy, nebo klepněte na **Smazat**.
- **Přidání textu:** Klepnutím na **Text > Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- **Přidání efektů:** Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- **Přidání Obrazu v obraze:** Klepnutím na **Obrázek v obraze** přidejte požadované materiály. Po úspěšném přidání se materiály zobrazí v krátkém videu jako obrázek v obraze.
- **Úprava velikosti snímku:** Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- **Přidání pozadí:** Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na **Galerii** a jako pozadí vybrat obrázek z alba.

- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa.

3 Po dokončení úprav klepněte na  a zobrazí se náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Podle potřeby můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci. Poté klepněte na **Exportovat** a exportujte video.


 Některé materiály jsou dostupné pouze pro VIP členství.

Automatické ukládání konceptů videa


Neupravená videa se automaticky ukládají do konceptů. V jejich úpravách můžete pokračovat v části Koncepty.

V nabídce **Vytvořit > Strih > Koncepty** můžete vidět neupravená videa v části **Upravit**.

Úprava videí

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba** a klepněte na video, které chcete upravit.

2 Klepnutím na možnost  zobrazíte obrazovku pro úpravy videa, kde můžete:


- Výběr motivu: Klepněte na možnost **Šablona** a vyberte přednastavený motiv.
- Úprava klipů: Klepněte na možnost **Upravit**, poté klepněte na časovou osu a přetažením posuvníků na obou koncích ořízněte video na požadovanou délku.
- Výběr filtru: Klepněte na možnost **Filtry** a vyberte efekt filtru. Posunutím posuvníku upravte efekt filtru.
- Úprava hudby na pozadí: Klepněte na možnost **Hudba** a poté klepněte na možnost **Přidat hudbu** a vyberte si z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby. Klepnutím na **Extrahovat zvuk** můžete také extrahovat zvuk z videa a připojit ho ke klipu.

Po přidání hudby na pozadí můžete v nabídce **Upravit** klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte přidanou hudbu na pozadí.

Pokud chcete vzít nebo odstranit část hudby na pozadí, přidejte **Vyjmout** před a za hudbu, kterou chcete vzít, a vyberte skladbu, dlouhým stisknutím náhledového panelu ji přetáhněte na požadované místo nebo klepněte na možnost **Smazat**.

- Přidání textu: Klepnutím na **Text > Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.

- Přidání Obrazu v obraze: Klepnutím na **Obráz v obraze** přidejte požadované materiály. Po úspěšném přidání se materiály zobrazí v krátkém videu jako obraz v obraze.
- Úprava velikosti snímku: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

3 Po dokončení klepněte na možnost  pro zobrazení náhledu a na možnost **Exportovat** pro uložení videa. Při ukládání videa můžete zadat rozlišení videa podle potřeby.

Okamžitý film

Po výběru obrázků a videí je Okamžitý film může syntetizovat do snadno sdíleného krátkého videa se šablonou.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Funkci můžete použít následujícími způsoby:


- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na **Okamžitý film** a vyberte obrázky a videa.
- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit** > **Střih**, a po klepnutí na **Okamžitý film** vyberte obrázky a videa.
- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**, dlouhým stisknutím obrázku nebo videa přejděte do režimu vícenásobného výběru v albu, vyberte více videí nebo obrázků a klepněte na možnost **Okamžitý film**, která se zobrazí.

2 Váš telefon může automaticky generovat krátká videa. Také můžete:

>

- Změnit šablonu: Po klepnutí na **Šablony** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- Změnit hudbu: Klepnutím na **Hudba** vybírejte z různé hudby na pozadí.

Po přidání hudby na pozadí klepněte na . V nabídce **Upravit** můžete změnit hudební klip nebo klepnout na **Hlasitost** a upravit hlasitost hudby.

- Upravit klipy: Klepnutím na **Střípky** vyberte nebo změňte klipy pro krátké video nebo upravte jejich pořadí.
- Upravit další: Klepnutím na  proveďte další úpravy pomocí aplikace HONOR Clip a poté je klepnutím exportujte nebo uložte jako koncept.

3 Po úpravě klepnutím na  změny uložíte, případně je klepnutím na  snadno nasdílejte.

 K některým materiálům mají přístup pouze VIP členové.


Vytvářejte klipy s obrázky a videy

V Galerii si můžete vybrat své oblíbené obrázky a videa a s pomocí různých šablon z nich vytvořit klipy s hudbou na pozadí. Do svých klipů můžete také přidat filtry, přechody, text a další efekty.

 Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.



- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.
- Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.


1 Přejděte na **Galerie**, přístup k vytváření získáte některým z následujících způsobů.

- Přejděte na **Vytvořit** > **Nové video** a vyberte obrázky nebo videa. Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky.
- Ve stránce **Fotografie** nebo **Alba** vyberte dlouhým stisknutím obrázky nebo videa.

Klepněte na  > **Video**.

2 Telefon vytvoří klip. Můžete provést následující:

- Vybrat šablonu: Klepnutím na **Šablony** vyberte šablonu.
- Upravit: Chcete-li oříznout videoklip nebo změnit čas prezentace fotografie, klepněte na **Upravit**. Klepněte na lištu náhledu a přetáhněte posuvníky na koncích klipu.
- Změnit pořadí záběrů: Dlouze stiskněte klip na liště náhledu a přetáhněte ho do požadované pozice.
- Přidat efekty přechodu: Klepněte na  mezi videoklipy, chcete-li přidat přechodové efekty, nebo klepněte na **Upravit** a přetáhněte posuvník. Když se bílá dělicí čára dostane na místo, kde má být přechod přidán, klepněte na **Vyjmout**. Po přidání přechodového rozdělovače klepněte na  na liště náhledu a přidejte přechodové efekty.
Pokud jste přidali více než jeden oddělovač, můžete použít přechod na celé video.
- Upravit snímek videa: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Exportovat obrázek s jedním snímkem: V **Upravit** přetáhněte video na bílou dělicí čáru a poté klepnutím na **Exportovat snímek** exportujte obrázek.

- Odstranit klipy: Vyberte klip, který chcete odstranit, a klepnutím na **Odstranit** nebo **Upravit** přidejte oddělovače na jeho začátek a konec. Poté vyberte klip a klepněte na **Odstranit**.
 - Vybrat filtr: Klepněte na **Filtry** a vyberte z klasických, potravinových, krajinných a dalších efektů filtru. Přetažením posuvníku upravte efekt filtru. Klepnutím můžete také upravit jas, kontrast atd.
 - Upravit hudbu na pozadí: Klepněte na **Hudba** a klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu, nebo klepněte na **Extrahovat zvuk** a extrahujte zvuk na pozadí videa a vložte ho do videa.
Po přidání hudby na pozadí, klepněte v **Upravit** na **Hlasitost** a upravte úroveň hlasitosti původního zvuku nebo pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte přidanou hudbu na pozadí.
Chcete-li zachytit nebo odstranit část hudby na pozadí, přidejte **Vyjmout** na její začátek a konec. Vyberte hudbu a dlouhým stisknutím na liště náhledu ji přetáhněte na požadované místo, nebo klepněte na **Smazat**.
 - Přidat text: Klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole vyberte níže styl šablony, který chcete přidat. Klepnutím na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou koncích nastavte dobu zobrazení textu.
 - Přidat vizuální efekty: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa vizuální efekty.
 - Přidat pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte do videa jednobarevné pozadí nebo pozadí různých stylů, nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** pozadí rozmažte. Můžete také klepnout na Galerii a vybrat obrázek z alba jako pozadí.
 - Upravit parametry: Klepnutím na **Upravit** upravíte jas, kontrast, sytost, ostrost a další parametry.
- 3** Po dokončení úprav klepnutím na  zobrazíte náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci a potom klepnout na **Exportovat** a klip exportovat.

 U některých materiálů je vyžadováno placené členství VIP.

Zobrazení obrázků a videí

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepnete na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.


Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.

Klepnutím na album kategorie na kartě **Vytvořit** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.


Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Karta Galerie na domovské obrazovce

Ozdobte svou domovskou obrazovku přizpůsobeným zobrazením fotografií pomocí karty Galerie.

Přidání karty Galerie:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce přejdete na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte kartu **Galerie**. Potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Potáhněte nahoru na ikonu **Galerie** na domovské obrazovce a klepnutím na  přidáte karty domovské obrazovky.
- Klepněte a podržte **Galerie** na domovské obrazovce, vyberte karty **Galerie**, potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.


Upravení karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Upravit kartu** a vyberte obsah zobrazení na kartě Galerie.

- **Automatický výběr:** Zobrazuje vybrané fotografie z alb v telefonu.
- **Vybrat album:** Zobrazuje všechny fotografie ve specifikovaném albu.
- **Vybrat obrázek:** Zobrazuje specifickou fotografii.

Odebrání karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Odebrat** a odeberte kartu, kterou nechcete.



Vyhledávání snímků v Galerii

Pokud chcete vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky.
Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).
 - 2 Galerie vám zobrazí snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.
-  Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na  jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na  je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.


- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
- 2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .
- 3 Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.

Inteligentní klasifikace galerie

Telefon automaticky rozpozná obrázky v Galerii při vypnutém displeji během nabíjení a seskupí je podle kategorií, jako jsou místa, objekty (krajina, jídlo atd.), což vám usnadní jejich uspořádání a prohlížení.

Přejděte do nabídky **Galerie > Vytvořit** a prohlédněte si obrázky podle kategorií.

Pokud chcete obrázek přesunout z alba, dlouhým stisknutím vyberte obrázek v albu

a klepněte na možnost .


-  Některé obrázky nelze z alba odstranit.

Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet fotografií, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich fotkách. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Alba Lidé si můžete přejmenovat a nastavit, v jakém vztahu s vámi jsou.

Alba se skupinami vyžadují určitý počet fotografií, které obsahují 2 až 10 tváří, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit** a zobrazte si vytvořená alba Lidé.
- 2 Klepněte na album, přejděte do nabídky  > **Upravit** a poté nastavte jméno a vztah (například **Dítě** nebo **Máma**).

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména nebo vztahu do vyhledávacího pole.

Skupinové album


Skupinové album bude vygenerováno pro fotografie obsahující identické osoby, pokud budou splněny následující podmínky:

- 1 Na fotografii je 2–10 osob.
- 2 Každá osoba na fotografii byla pojmenována v osobním albu.
- 3 Počet fotografií stejné skupiny osob je vyšší než 5.




Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.


Přidání alb


- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.
- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Vlastní obal alba

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.
 - 2 Přejděte na album, jehož obal chcete přizpůsobit, a klepněte na  > **Změnit titulní stránku**.
 - 3 Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako obal.
-  Pokud chcete obnovit výchozí obal, přejděte na dané album a klepněte na  > **Výchozí titulní obrázek**.

Řazení alb

- 1 Přejděte na **Galerie** > **Alba** >  a klepněte na **Řadit alba**.

- 2** Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.


Skrytí alb

Pokud máte soukromé obrázky a videa, které nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt.


Klepněte na kartu **Alba**, otevřete album, klepněte a podržte obrázky nebo videa, která

chcete skrýt, a klepněte na  > **Skrýt** > **OK**.

Vybrané obrázky a videa se skryjí. Můžete provést následující:

- Na stránce **Alba** klepněte na  > **Skryté předměty** a podívejte se na skryté obrázky a videa.
- Klepněte na vybrané obrázky nebo videa v **Skryté předměty** a podržte je. Potom klepněte na **Odkrýt**.

Po zrušení skrytí se skryté obrázky a videa obnoví v původních albech.

-  • Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt. Postupujte podle konkrétní situace.
- Kvůli ochraně soukromí nemají k obrázkům a videím ve skrytých albech přístup aplikace třetích stran.

Přesun obrázků a videí

- Způsob 1:

1 Klepnutím otevřete album. Stiskněte a podržte obrázky a videa, které chcete přesunout.

2 Klepněte na  > **Přesunout** a poté vyberte cílové album.


3 Po přesunutí se položky již nebudou zobrazovat v původním albu.

- Způsob 2:

1 Rozložte telefon a přejděte do Galerie.

2 Klepnutím otevřete album. Stiskněte a podržte obrázky a videa, které chcete přesunout, a poté vyberte cílové album.

3 Po přesunutí se položky již nebudou zobrazovat v původním albu.

-  • Všechny položky ve vaší galerii se zobrazují v albech **Všechny fotografie** a **Videa**.
- Přesouvání položek mezi alby neovlivňuje jejich zobrazení v těchto hlavních albech.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky


Odstranit > **Odstranit**.

-  • Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit > Odstranit trvale**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí



V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Blokování alb

Zablokujte alba třetích stran, abyste zabránili jejich zobrazení v aplikaci Galerie.

1 V seznamu **Ostatní** klepněte na album, které chcete zablokovat.

2 Pokud je  zobrazeno nahoře, znamená to, že album může být zablokováno. Přejděte do nabídky  > **Blokovat**.
Blokovaná alba lze prohlížet pouze v nabídce **Soubory**.

3 Pokud chcete album odblokovat, otevřete seznam **Ostatní**, klepněte na možnost **Zobrazit blokována alba**, poté vedle alba klepněte na možnost **Odblokovat**.

 Blokovat lze pouze některá alba v nabídce **Ostatní**.


Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Hlavní momenty


Funkce Galerie automaticky vytváří alba Hlavní momenty z vašich nejlepších fotografií a videí na základě informací o času, poloze a motivu vytváří krátké videoklipy, abyste mohli okamžitě znovu prožít hezké časy.

- Pokud chcete začít používat funkci Hlavní momenty, otevřete **Fotoaparát > ** a zapněte **Značka polohy**.
- Alba s hlavními momenty se vytváří automaticky, když se zařízení nabíjí, obrazovka je vypnutá a baterie je nabitá nejméně na 50 %. Provedení tohoto procesu může nějaký čas trvat.

V tento den

AI dokáže rozpoznat staré fotografie pořízené dnes v předchozích letech a vygenerovat text pro vytvoření fotografií V tento den v albu **Vzpomínky**.

Fotografie V tento den si můžete prohlédnout v nabídce **Galerie > Vzpomínky**.

Klepnutím na  > **Upravit text** můžete vybrat text z knihovny textů, případně jej zadat ručně.



Klepnutím na  > **Uložit pohlednici** můžete fotografie uložit jako pohlednice.

Klepnutím na  je můžete sdílet.




- Když jsou telefony v rozhraní **Vzpomínky** při nabíjení s vypnutou obrazovkou a připojením k Wi-Fi a úrovní nabití baterie vyšší než 50 %, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvoří album **Vzpomínky**. Tento proces bude nějakou dobu trvat, proto počkejte.
- Po vygenerování videa přejděte do nabídky **Galerie > Vzpomínky**, kde můžete zobrazit klipy vzpomínek. Můžete také upravit text.

Generování vzpomínek účastníků

1 Vzpomínky účastníků můžete povolit následujícími způsoby:



- Přejděte do nabídky **Galerie > Vzpomínky**. Klepněte na možnost  a vyberte skupinu fotek lidí. Potom klepněte na možnost .
- Přejděte do nabídky **Galerie**, vyberte fotku osoby a posuňte prstem nahoru. Poté klepněte na možnost **Vytvářejte vzpomínky**.

2 Na vygenerovaném vzpomínkovém klipu účastníka můžete provést následující kroky:

- Klepnutím na možnost  můžete upravit videa, přidat filtry, hudbu, text, nálepky a další. Potom klepněte na **Exportovat**. Upravená videa se ukládají do složky **Galerie > Alba > VideoEditor**.
- Klepnutím na  uložíte videa a zobrazíte je ve složce **Galerie > Alba > VideoEditor**.
- Klepnutím na  můžete videa sdílet.
- Nebo přímo generujte alba přidáním šablon, hudby a filtrů.

Změna titulní stránky alba Zvýraznění

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.


2 Přejděte do nabídky  > **Změnit titulní stránku**, vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa


Můžete sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie nebo videa.

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako videa

1 Přejděte to aplikace **Galerie** > **Alba** > **Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.

2 Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na  .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie




Klepněte na album s nejlepšími okamžiky, které chcete sdílet, poté přejděte do  > **Sdílet**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a sdílejte vytvořenou fotografii.

Fotografii můžete také sdílet pomocí aplikace **Galerie** > **Alba** > **Koláže**, kde jsou fotografie vytvořené z nejdůležitějších okamžiků videa uloženy ve výchozím nastavení.

Přidat nebo odstranit fotografie a videa z alb nejlepších okamžiků:

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Poté můžete:

- Přidat fotografie nebo videa: Klepněte na  a vyberte položky, které chcete přidat, poté klepněte na  .
- Odstranit fotografie nebo videa: Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete odebrat, a klepněte na  , poté klepněte na **Odebrat**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Vymazat album Hlavní momenty

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.


2 Přejděte do  > **Odstranit** a klepněte na **Odstranit**.

Užijte si chytrý život

Magický text

Magický text

Magický text umí extrahovat text z obrázků, který pak zkopírujete, přetáhnete nebo klepnutím na něj získáte související služby.

-  Dostupnost funkce se liší podle jazyků. V nové verzi MagicOS bude zpřístupněno více jazyků, postupujte podle konkrétní situace.


Zapnutí Magický text

Klepněte na **Nastavení** > **Asistent** > **Magický text** a ujistěte se, že je zapnuta funkce **Magický text**.


Extrakce textu z obrázků

Text z obrázků můžete extrahovat následujícími dvěma způsoby:

Klepnutím na ikonu  extrahujte text:


- 1 Otevřete obrázek a klepněte na ikonu  v pravém dolním rohu obrázku. Rozpoznáný text bude zvýrazněn, aby mohl být snadno prohlížen.
- 2 Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratk, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.
- 3 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznáný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
- 4 V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

Chcete-li extrahovat text, dlouze stiskněte text na obrázku:

- 1 Otevřete obrázek a vpravo dole se zobrazí ikona . Jedním prstem dlouze stiskněte textovou oblast.
- 2 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznáný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
- 3 V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

-  Rozpoznávání ručně psaného textu je podporováno. Výsledky extrakce se mohou lišit podle použitých obrázků.


Pořizování snímků obrazovky pomocí kloubů prstů

- 1 Poklepejte na obrazovku jedním kloubem. Na obrazovce úprav klepněte na .
- 2 Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratk, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.
- 3 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznáný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.

AI Soukromý hovor

AI Soukromý hovor

V režimu **AI Soukromý hovor** můžete přijímat hovory ve výtahu, kanceláři nebo přeplněném autobuse, aniž byste se museli obávat, že vaše hovory uslyší ostatní kolem vás, a zajistit si tak soukromí hovorů.

-  V režimu **AI Soukromý hovor** se řiďte pokyny na obrazovce, abyste měli ucho co nejbližší k **nejlepší oblasti poslechu** a dosáhli tak lepšího poslechu a zajištění soukromí hovorů.
- Pokud během hovoru zapnete funkci hands-free nebo použijete sluchátka, režim **AI Soukromý hovor** se automaticky ukončí.

Spuštění funkce AI Soukromý hovor ve výchozím nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > AI Soukromý hovor** a vyberte možnost **Ve výchozím nastavení zapnuto**. Telefon automaticky přejde do režimu ochrany soukromí při každém hovoru.

Inteligentní zapnutí funkce AI Soukromý hovor

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > AI Soukromý hovor** a vyberte možnost **Zapnout inteligentně**. Telefon dokáže při volání inteligentně vnímat hlasitost okolí. Pokud je hlasitost hovoru na hodnotě 13, telefon se v tichém prostředí automaticky přepne do režimu ochrany soukromí (při snížení hlasitosti na 12). Pokud je hlasitost hovoru na hodnotě 12, automaticky se ukončí režim ochrany soukromí v hlučném prostředí (při zvýšení hlasitosti na 13).

- Zda se právě nacházíte v režimu ochrany soukromí, poznáte podle textových upozornění na obrazovce hovoru, vzhledu a barvy panelu hlasitosti při výběru **Ve výchozím nastavení zapnuto** nebo **Zapnout inteligentně**. Během hovoru můžete také pomocí tlačítek hlasitosti snížit hlasitost pro přechod do režimu soukromí nebo zvýšit hlasitost pro ukončení hovoru.
- Pokud vyberete možnost **Zapnout inteligentně**, ruční nastavení hlasitosti během hovoru znamená, že telefon přešel do ručního režimu a nemůže již inteligentně přepínat režim.
- Pokud během hovoru zapnete funkci hands-free nebo použijete sluchátka, telefon automaticky ukončí režim ochrany soukromí.
- Během každého hovoru systém automaticky přejde nebo ukončí režim ochrany soukromí pouze jednou v závislosti na hlasitosti okolí.

Vypnutí funkce AI Soukromý hovor



Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > AI Soukromý hovor** a vyberte možnost **Nikdy**. Během hovoru je vždy zachován normální efekt volání.

Inteligentní ovladač



Použití zařízení jako dálkového ovladače

Vaše zařízení používá infračervenou technologii a umožňuje tak jeho spárování s domácími spotřebiči v aplikaci Inteligentní ovladač. Zařízení tak může být využíváno jako dálkové ovládání pro TV, klimatizace, set-top boxy, DVD přehrávače, kamery, projektory a směrovače.


Přidání a používání dálkového ovládání

- 1 Přejděte do **Nástroje > Inteligentní ovladač > **, vyberte typ zařízení (jako TV, klimatizace, set-top box, DVD přehrávač, fotoaparát nebo směrovač) a poté značku.
- 2 Namiřte infračervené čidlo v horní části svého zařízení na domácí spotřebič a podle pokynů na obrazovce jej přidejte do dálkového ovládání.
- 3 Po přidání spotřebiče jednoduše klepněte na  a můžete jej dálkově ovládat.

Nastavení dálkového ovládání

- 1 Přejděte do **Nástroje > Inteligentní ovladač > ** a klepněte na .
- 2 Projděte obrazovky dálkových ovládání, vyberte to, které chcete, a klepněte na **Vybrat typ zařízení**.
- 3 Namiřte infračervené čidlo v horní části zařízení na infračervené čidlo dálkového ovládání spotřebiče, udržujte vzdálenost přibližně 5 cm. Klepněte a podržte na zařízení tlačítko, které chcete naprogramovat, po dobu 2 sekund a zařízení se začne danou operaci učit. Během tohoto procesu držte zařízení a dálkové ovládání ve stabilní poloze.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání

Přejděte do **Inteligentní ovladač** >  > **Nastavení** a zapněte nebo vypněte zvuky nebo vibrace při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání.

Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím

Přepnutí na jiné výstupní zařízení během přehrávání


Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání do jiného zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojit.

1 Zapněte ve svém zařízení Bluetooth a připojte jej ke kabelovým sluchátkům nebo Bluetooth zvukovému zařízení (například Bluetooth sluchátkům, Bluetooth reproduktoru nebo zařízení ve vozidle).

2 Po úspěšném párování uvidíte po stažení oznamovacího panelu dolů na zařízení kartu **Aktuální zvukové výstupní zařízení** nebo **Aktuální vstupní/výstupní zvukové zařízení**.

Klepnutím na možnost  na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.


Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.

 Pokud vaše zařízení podporuje kabelová sluchátka s jiným portem než Typ C, bude kanál výstupu zvuku zařízení ve výchozím nastavení přepnut z možnosti **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.

Kvalita zvuku a efekty

Kvalita zvuku a zvukové efekty

Zvolte kvalitu zvuku a zvukové efekty pro lepší zvukový zážitek.

 Tato funkce vyžaduje, aby byl telefon připojen ke sluchátkům.

Povolení zvukových efektů DTS:X Ultra

Funkce DTS:X Ultra poskytuje kvalitu zvuku, která vás více pohltí a přináší příjemnější a přirozenější zážitek z poslechu.

1 Připojte sluchátka.

2 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Kvalita zvuku a efekty** a povolte **Zvukové efekty DTS:X Ultra**.

3 Vyberte možnost **Styl zvuku**. Vyberte nebo přizpůsobte styl zvuku podle scénáře, jako je například Hudba, Film nebo Hra.

4 Pokud není váš model sluchátek automaticky rozpoznán, můžete je připojit manuálně. **Přizpůsobit zvuk sluchátkům** > **Jiné modely**.

Tipy

Chytré snímání

Zapnutí Posouvání ve vzduchu

Když je pro vás nepohodlné dotýkat se obrazovky, můžete pomocí bezdotykových gest posouvat obrazovku a číst informace na telefonu.

Přejděte na **Nastavení > Asistent > Bezdotyková gesta > Vzdušný posun** a zapněte **Vzdušný posun**.


 Posouvání ve vzduchu není podporováno za následujících podmínek:

- Orientace na šířku
- Zamčená obrazovka
- Zadávání textu pomocí klávesnice
- Aplikace v zobrazení na rozdělené obrazovce nebo v plovoucích oknech
- Telefon spolupracuje s počítačem
- Je zapnutý Režim pro jednu ruku
- Je zapnutá Čtečka obrazovky

Některé aplikace posouvání ve vzduchu nepodporují.


Posouvání ve vzduchu

Posunutí dolů

Držte dlaň směrem k obrazovce (20–40 cm daleko) s prsty směřujícími nahoru a mávněte směrem dolů, když se zobrazí  .




Posunutí nahoru

Držte hřbet ruky směrem k obrazovce (20–40 cm daleko) s prsty směřujícími dolů a mávněte nahoru, když se zobrazí  .



Použití funkce Posouvání ve vzduchu

Posouvání ve vzduchu směrem dolů

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte dlaň směrem k horní části obrazovky a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–40 cm. Mávněte rukou dolů, jakmile se na obrazovce objeví ikona  .



Posouvání ve vzduchu směrem nahoru

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte hřbet ruky směrem k horní části obrazovky a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–40 cm. Mávněte rukou nahoru, jakmile se na obrazovce objeví ikona



Posouvání ve vzduchu směrem doleva

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte dlaň směrem k horní části obrazovky a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–40 cm. Mávněte rukou doleva, jakmile se na obrazovce objeví ikona



Posouvání ve vzduchu směrem doprava

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte hřbet ruky směrem k horní části obrazovky a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–40 cm. Mávněte rukou doprava, jakmile se na obrazovce objeví


ikona




- i** Gesta posouvání ve vzduchu doleva a doprava jsou k dispozici pouze v aplikaci **Galerie** a některých aplikacích pro e-booky.


Zvýšení úspěšnosti funkce Posouvání ve vzduchu


- 1 Nedržte ruce příliš blízko horní části obrazovky, dodržujte vzdálenost přibližně 30–40 cm.





- 2** Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad horním okrajem obrazovky.



- 3** Pokud chcete posouvat směrem nahoru, podržte hřbet ruky směrem k obrazovce se sevřenými a nataženými prsty a pak mávněte rukou nahoru, jakmile se na obrazovce stabilně objeví ikona  .



- 4** Pokud chcete posouvat směrem dolů, podržte dlaň směrem k obrazovce se sevřenými a nataženými prsty a pak mávněte rukou dolů, jakmile se na obrazovce stabilně objeví ikona  .



5 Pomalu a zlehka mávejte nahoru a dolů.

Funkce Mávnutím zpět

Když máte obě ruce zaneprázdněné a nemůžete se dotknout obrazovky, můžete se na předchozí stránku vrátit pomocí bezdotykových gest.

i Některé aplikace a rozhraní bezdotyková gesta nepodporují. Postupujte podle konkrétní situace.

Zapnutí funkce Mávnutím zpět

Přejděte na **Nastavení > Asistent > Bezdotyková gesta > Mávnutím zpět** a zapněte **Mávnutím zpět**.


Použití funkce Mávnutím zpět

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte dlaň směrem k horní části obrazovky a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–40 cm s konečky prstů směřujícími nahoru. Otočte dlaň o 180 stupňů,


jakmile se na obrazovce objeví ikona .


Zvýšení úspěšnosti funkce Mávnutím zpět

1 Nedržte ruce příliš blízko horní části obrazovky, dodržujte vzdálenost přibližně 30–40 cm.



2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad horním okrajem obrazovky.



3 Otočte dlaň, jakmile se objeví ikona  .

4 Nezapomeňte otočit dlaň o 180 stupňů.

Chytrá změna obrazovky a orientace fotografie


Povolte chytré otáčení a automatickou orientaci, a váš telefon poté inteligentně rozpozná polohu vašeho obličeje a zarovná obrazovku a displej fotografií podle vašich očí.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Chytré snímání** a zapněte **Chytré otočení a automatická orientace obrazovky**. Po zapnutí bude směr obsahu obrazovky konzistentní s polohou vašeho obličeje, když budete ležet na boku a používat telefon. Kromě toho bude orientace fotografie při fotografování konzistentní s fotoaparátem a nemusíte ji ručně otáčet.

Vertikální interakce

Vertikální interakce

Skládací telefony podporují různé režimy vznášení. Můžete využívat různé skládací polohy zařízení pro různé příležitosti, jako je sledování filmů, fotografování, poslech hudby nebo schůzky, a to bez použití stojánku nebo rukou.

-  . Některé aplikace tuto funkci prozatím nepodporují.
- Podporované aplikace se mohou lišit podle modelů, verzí a režimů vznášení.

Rozložte telefon do režimu notebooku

Můžete se dívat na vnitřní obrazovku, která je sklopená do vhodného úhlu, a umístit ji do vodorovné polohy. Tento režim můžete využít při fotografování, sledování filmů, poslechu hudby nebo při schůzkách. V horní polovině obrazovky můžete například sledovat filmový obsah a v dolní polovině upravovat jas a hlasitost.

Rozložte telefon do režimu kalendáře

Můžete se dívat na vnější obrazovku, která je rozložená do vhodného úhlu, a umístit ji do vodorovné polohy. Obsah se přehrává na vnější obrazovce. Tento režim můžete použít při sledování filmů nebo při schůzkách. Když se například účastníte schůzky, nepotřebujete přenosné zařízení k záznamu zápisu ze schůzky nebo psaní slov.

Rozložení telefonu do režimu stanu

Obrazovku můžete rozložit do vhodného úhlu a postavit ji jako malý stan. Obsah se přehrává na vnější obrazovce. Tento režim můžete použít při sledování filmů nebo při schůzkách. Například při sledování filmu nepotřebujete přenosné zařízení a můžete si obsah vychutnat při jídle.

Rozložte telefon do režimu knihy

Obrazovku můžete rozložit do vhodného úhlu a umístit ji na výšku. Tento režim můžete využít při pořizování fotografií nebo videí. Například při fotografování portrétů se můžete na jedné polovině obrazovky zaměřit na nastavení parametrů a na druhé na náhled.


Zapnutí často používaných funkcí aplikace


Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

-  Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Snímek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zástupce

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Klepnutím

na  pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímaní obrazovky

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídít posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu

- 1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

 Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.

- 2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Potažení dolů třemi prsty**.
- 2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky pomocí bezdotykových gest


Když je pro vás nepohodlné dotýkat se obrazovky, můžete pořídít snímek obrazovky pomocí bezdotykových gest.


i Tato funkce není podporována v orientaci na šířku.

Zapnutí Snímku obrazovky gestem

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Bezdotyková gesta > Snímek obrazovky gestem** a zapněte **Snímek obrazovky gestem**.


Použití funkce Snímek obrazovky gestem

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte dlaň směrem k horní části obrazovky a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–40 cm. Zatněte pěst, jakmile se na obrazovce objeví ikona  .




Zvýšení úspěšnosti funkce Snímek obrazovky gestem

1 Nedržte ruce příliš blízko horní části obrazovky, dodržujte vzdálenost přibližně 30–40 cm.



2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad horním okrajem obrazovky.



3 Zatněte pěst, jakmile se objeví ikona  .

Pořízení snímku části obrazovky

- 1** Pокlepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2** Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnout na ikonu tvaru a určit tvar snímku části obrazovky nebo ponechat aktuální tvar.

3 Klepnutím na  snímek obrazovky uložte.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.

- Pokud chcete pořídít více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zástupce

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam zastavit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam bude uložen do složky **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.


Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje

jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.




Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako ) , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.

Zpracování úloh ve více oknech současně

Více oken

Procházení aplikací v plovoucím okně nebo na rozdělené obrazovce umožňuje snadnější, flexibilnější a efektivnější multitasking.




- Plovoucí okno: Aplikaci můžete zobrazit na celé obrazovce v plovoucím okně.
- Mini okno: Jedná se o nejmenší formu zobrazení plovoucího okna. Dokáže zmenšit zobrazení aplikace do minimální podoby a vrátit ji zpět, když ji potřebujete.
- Vertikální rozdělení: Skládací obrazovka je v rozloženém stavu a na levé a pravé obrazovce se používají dvě aplikace současně.
- Horizontální rozdělení: Skládací obrazovka je v rozloženém stavu a v horní a dolní obrazovce se používají dvě aplikace současně.
- Dvě okna: Na rozdělené obrazovce můžete používat dvě stejné aplikace současně.
-  Když je skládací obrazovka ve složeném stavu, je obrazovka ve výchozím nastavení horizontálně rozdělena.
 - Aplikace, které podporují **Více oken** se mohou lišit podle modelu zařízení a verze.

Plovoucí okna usnadňují přepínání úloh

Chcete používat komunikační aplikace, aniž byste museli opustit hru? Stačí zapnout plovoucí okna. Před použitím přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** a ujistěte, že je zapnutá možnost **Panel s více okny**.

Otevření plovoucího okna (při rozložené obrazovce)

Vyzkoušejte následující metody:

- Otevřete aplikaci, přetáhněte  v horní části aplikace svisle dolů do středu obrazovky a zvednutím prstu otevřete plovoucí okno.
- Otevřete aplikaci a klepněte na  >  v horní části aplikace, abyste otevřeli plovoucí okno.
- Tažením prstem z obou stran obrazovky směrem dovnitř a podržením otevřete **Panel s více okny**. Klepnutím na aplikaci otevřete plovoucí okno.

Otevření plovoucího okna (při složené obrazovce)

Tažením prstem z obou stran obrazovky směrem dovnitř a podržením otevřete **Panel s více okny**. Klepnutím na aplikaci otevřete plovoucí okno.

Úprava velikosti


Posuňte dva spodní rohy plovoucího okna.



Přesun plovoucího okna

Přetáhněte  v horní části plovoucího okna.

Minimalizace plovoucího okna




Vyzkoušejte následující metody:

- Rychle přetáhněte  v horní části plovoucího okna na obou stranách obrazovky, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.


- Klepněte na  >  v horní část plovoucího okna, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.

Zavření plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:


- Potažením  směrem nahoru v dolní části plovoucího okna jej zavřete. Potažením dolů přepnete na celou obrazovku.
- Klepněte na  >  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.



- Když je obrazovka rozložená a aplikace nemá v horní části , znamená to, že tato aplikace nepodporuje funkci plovoucího okna.
- Do pomocné koule lze zahrnout až 10 plovoucích oken (včetně mini oken).

Více úloh v plovoucích oknech


Pomocí správce úloh plovoucích oken můžete rychle vyhledávat a přepínat plovoucí okna.

- 1 Bylo otevřeno několik úloh v plovoucím okně, které byly minimalizovány do asistenční bubliny.
- 2 Klepnutím na asistenční bublinu rozbalte správce úloh v plovoucím okně.
 - Vyhledání plovoucího okna: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů a najděte okno, které potřebujete.
 - Přepnutí na jiné plovoucí okno: Klepnutím na kartu plovoucího okna, které chcete obnovit, jej otevřete.
 - Zavření plovoucího okna: Klepněte na tlačítko  v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.


Mini okno



Mini okna jako minimální forma prezentace plovoucích oken šetří místo a zvyšují efektivitu díky multitaskingu. Mini okno můžete aktivovat v režimu celé obrazovky nebo v režimu plovoucího okna:

V režimu celé obrazovky:

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy  a uvolněním aktivujete mini okno.

V režimu plovoucího okna:

- Přetáhněte  v horní části plovoucího okna do horního levého nebo horního pravého rohu a uvolněním aktivujete mini okno.
- Přejetím prstem dovnitř z obou spodních rohů plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujete mini okno.

- Přetažením  v dolní části plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujte mini okno.
-  Jedním klepnutím na mini okno přepnete na plovoucí okno; dvojitým klepnutím přepnete do režimu celé obrazovky.

Otevření přílohy v plovoucím okně

V určitých aplikacích (jako například E-mail nebo Poznámky) můžete odkaz nebo přílohu otevřít v plovoucím okně.



 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.


- 1 Otevřete aplikaci E-mail.
- 2 Klepnutím na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail je otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření odkazu:** Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail ho otevřete v plovoucím okně.
 - **Otevření přílohy:** Klepnutím na přílohu (např. dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail ji otevřete v plovoucím okně.

Rozdělená obrazovka pro snadný multitasking

Používejte dvě aplikace současně na rozdělené obrazovce. Než se pustíte do rozdělené obrazovky, ujistěte se, že je přepínač **Panel s více okny** na stránce **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken** zapnutý.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky na celé obrazovce jedním klepnutím


Při používání aplikací v režimu celé obrazovky přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy  nebo  a uvolněním přejděte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou stranu nebo do horní části, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

 Pokud chcete ukončit režim poloviční rozdělené obrazovky a vrátit se k aplikacím na celé obrazovce, jednoduše klepněte na tlačítko Zpět nebo klepněte na minimalizovanou aplikaci na okraji obrazovky.



Aktivace režimu rozdělené obrazovky pomocí Panel s více okny

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem směrem dovnitř od obou dlouhých okrajů obrazovky a pozastavením zobrazte **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky.





Aktivace režimu rozdělené obrazovky pomocí posuvníku v horní části aplikací

- Při používání aplikací v režimu celé obrazovky s rozloženou obrazovkou přetáhněte  v horní části aplikace svisle dolů k levému nebo pravému okraji obrazovky a uvolněním přejděte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji


obrazovky, a to buď na levou nebo pravou stranu, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

- Když je obrazovka rozložená, klepnutím na možnost  >  vstoupíte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou nebo pravou stranu, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

Také můžete:

- **Změna polohy zobrazení aplikace:** Chcete-li přepnout pozice aplikace, klepněte na  v horní části aplikací a přetáhněte ji na opačnou stranu obrazovky. Případně můžete pozice aplikací vyměnit klepnutím na oddělovač aplikací a poté výběrem příkazu  nebo .
- **Uložení párů aplikací:** Klepněte na oddělovač aplikací a poté vyberte možnost  a přidejte aktuální pár aplikací v režimu rozdělené obrazovky na domovskou obrazovku.
- **Úprava velikosti okna:** Přetažením oddělovače aplikace upravte velikost okna.
- **Ukončení režimu rozdělené obrazovky:** Posuňte rozdělovač aplikace k hornímu nebo spodnímu okraji (pravému či levému) obrazovky.



- Když je obrazovka rozložená a aplikace nemá v horní části , znamená to, že tato aplikace nepodporuje režim rozdělené obrazovky.
- Režim rozdělené obrazovky podporuje pouze dvě aplikace najednou.

Přetažení obsahu mezi aplikacemi a zobrazením Více oken



Funkci Více oken lze využít k přetažení obrázků, textu a dokumentů z jedné aplikace do druhé.







- Přetahování obrázků: Při zapisování poznámek pomocí aplikace **Poznámky** otevřete **Soubory**, vyberte obrázek, který chcete přidat, a přetáhněte ho do editoru **Poznámky**.
- Přetahování textu: Při posílání SMS zpráv otevřete **Poznámky**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do kolonky pro psaní textové zprávy.
- Přetahování dokumentu: Při psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailu.



Funkci přetahování obsahu v režimu Více oken nepodporují všechny aplikace.

Přidávání, přesouvání nebo odebírání aplikací ze zobrazení rozdělené obrazovky




- **Přidání aplikace:** Vyvolejte lištu aplikací Více oken, klepněte na  > , klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat, a klepněte na **Hotovo**.

- **Přesunutí aplikace:** Vyvolejte lištu aplikací Více oken, klepněte na  > , stiskněte a podržte ikonu aplikace na liště aplikací, přetažením ji přesuňte na libovolné místo na liště aplikací a potom klepněte na **Hotovo**.
 - **Odebrání aplikace:** Vyvolejte lištu aplikací Více oken, klepněte na  > , klepněte na Odebrat aplikaci  v pravém horním rohu ikony aplikace na panelu aplikací a klepněte na **Hotovo**.
-  Spouštěč rozdělené obrazovky zobrazuje všechny aplikace, které podporují rozdělenou obrazovku, a nepodporuje přidávání, přesouvání nebo odebrání.

Přepínání mezi zobrazením rozdělené obrazovky a plovoucím oknem




Přepnutí ze zobrazení rozdělené obrazovky na plovoucí okna (při rozložené obrazovce)

Vyzkoušejte následující metody:

- Přetáhněte  v horní části aplikace do středu obrazovky a zvedněte prst.
- Klepněte na  >  v horní části okna rozdělené obrazovky, aby se aplikace zobrazila v plovoucím okně.

Přepnutí z plovoucího okna na zobrazení rozdělené obrazovky (při rozložené obrazovce)

Vyzkoušejte následující metody:


- V případě otevřené aplikace, která podporuje rozdělení obrazovky, se dotkněte a podržte  v horní části jejího plovoucího okna na libovolnou stranu obrazovky a zvedněte prst.
- Klepnutím na  >  v horní části plovoucího okna aplikace přepnete na zobrazení rozdělené obrazovky.

Přepnutí ze zobrazení rozdělené obrazovky na plovoucí okna (při složené obrazovce)

Přetáhněte  v horní části aplikace na kteroukoli stranu obrazovky a zvedněte ruku.

Přepnutí z plovoucího okna na zobrazení rozdělené obrazovky (při složené obrazovce)

V případě otevřené aplikace, která podporuje rozdělení obrazovky, se dotkněte a podržte

 v horní části jejího plovoucího okna do spodní nebo horní části obrazovky a zvedněte prst.

Rozdělení obrazovky na horní a spodní část

Nový vodorovný rozdělený režim poskytuje prostorný a relaxační vizuální zážitek. Umožňuje vám efektivněji zpracovávat více úloh najednou. Můžete například sledovat videa v horní polovině obrazovky, zatímco hrajete na spodní polovině, nebo se zúčastnit schůzky v horní polovině a zároveň si psát poznámky do dolní poloviny.

- Tento režim je speciálně navržen pro vnitřní obrazovku skládacích telefonů, takže k použití této funkce nezapomeňte telefon rozložit.
- Ne všechny aplikace tuto funkci podporují. Mezi kompatibilní aplikace patří: Hodiny, LOL:Wild Rift apod. V nových verzích bude tuto funkci podporovat více aplikací. Sledujte oficiální informace o vydání.

Aktivace režimu vodorovného rozdělení na celé obrazovce jedním klepnutím




Při používání aplikací v režimu celé obrazovky přejeďte prstem nahoru od spodního okraje

do polohy  a uvolněním přejděte do režimu vodorovného rozdělení.






Aktivace režimu vodorovného rozdělení pomocí Panel s více okny

Vezměte si jako příklady WeChat a Galerii. Otevřete WeChat, přejeďte prstem dovnitř z obou dlouhých okrajů obrazovky a pozastavením vyvolejte **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte **Galerie** do horní nebo dolní poloviny obrazovky a uvolněním prstu přejděte do vodorovného režimu.







Aktivace režimu vodorovného rozdělení pomocí posuvníku v horní části aplikací

- Otevřete aplikaci v orientaci na šířku, například a LOL:Wild Rift. Přetáhněte  v horní části aplikace na levou nebo pravou stranu obrazovky a poté uvolněním prstu přejděte do vodorovného režimu.
- Otevřete aplikaci v orientaci na šířku, například a LOL:Wild Rift. Klepněte na  v horní části aplikace, poté vyberte  a uvolněním prstu přejděte do vodorovného režimu.

Při používání vodorovného režimu můžete změnit aplikace zobrazené v horní nebo dolní polovině pomocí:

- **Horní nabídka:** Klepněte na  v horní části aplikace, kterou chcete nahradit, a poté vyberte buď  nebo  a vyberte aplikaci, která nahradí aktuální.
 - **Postranní panel:** Přejeďte prstem dovnitř z obou dlouhých okrajů obrazovky a zastavte, dokud se nezobrazí **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte ikonu aplikace do horní nebo dolní poloviny obrazovky a uvolněním prstu nahradíte aktuální aplikaci.
 - **Plovoucí okno:** Stiskněte a přetáhněte  v horní části plovoucího okna do horní nebo dolní poloviny obrazovky a uvolněním prstu nahradíte aktuální aplikaci.
-  Aplikace, které nepracují s režimem vodorovného rozdělení, automaticky spustí režim svislého rozdělení.

Také můžete:

- **Změna polohy zobrazení aplikace:** Stisknutím a přetažením  v horní části aplikace do horní nebo dolní poloviny obrazovky přepnete pozice obou aplikací. Případně můžete pozice aplikací vyměnit klepnutím na příkaz  >  **Zaměnit svisle.**
 - **Úprava velikosti okna:** Přetažením oddělovače aplikace upravte velikost okna.
 - **Přepnutí orientace rozdělené obrazovky:** Klepněte na oddělovač aplikace a potom klepnutím na  nebo  přepnete do režimu vodorovného nebo svislého rozdělení.
-  Když v Řídicím centru zapnete přepínač **Automaticky otočit**, režim vodorovného rozdělení zůstane aktivní bez ohledu na orientaci obrazovky.

Zobrazení jedné aplikace ve více oknech

Jednu aplikaci (například E-mail nebo Poznámky) můžete otevřít najednou ve dvou oknech a přetahovat mezi nimi obrázky, text nebo dokumenty.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

- 1** V aplikaci vstupte do zobrazení rozdělené obrazovky.
 - Otevřete aplikaci E-mail.
 - Panel s více okny vyvoláte potažením prstem z levé nebo pravé strany směrem doprostřed displeje telefonu a podržením.
 - K zobrazení rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku.
- 2** Mezi rozdělenými obrazovkami můžete přetahovat obrázky, text nebo dokumenty.
 - **Přetažení obrázku:** Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.
 - **Přetažení textu:** K přetažení textu do druhého okna klepnutím a podržením označte v jednom okně vybranou část textu, znovu na text klepněte a podržte ho a přetáhněte ho do druhého okna.
 - **Přetažení dokumentu:** Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.

Vypnutí panelu s více okny

Ve výchozím nastavení je panel s více okny zapnutý. Chcete-li ho vypnout, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Více oken** a vypněte **Panel s více okny**.

Aplikace


Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace


Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Šuplík** klepněte a podržte ikonu aplikace v šuplíku, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.





 Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Navigace třemi tlačítky:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.



Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště > Vymazat mezipaměť**.

Kontakty


Přidávání a spravování kontaktů

Když otevřete aplikaci **Kontakty** z domovské obrazovky (nebo z aplikace **Telefon**, kde přejděte do rozhraní **Kontakty**) můžete přidávat, sdílet nebo odstraňovat kontakty.

Vytvoření kontaktů ručně

Na obrazovce **Kontakty** klepněte na , přejděte do rozhraní **Nový kontakt**, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje a klepnutím na  kontakt uložte.

Sloučit duplicitní kontakty

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte duplicitní kontakty a klepněte na **Sloučit**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Otevřete rozhraní aplikace **Kontakty** a do pole **Hledat** nahoře zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat (např. počáteční písmeno příjmení kontaktu, telefonní číslo, e-mail).
- Potáhněte směrem dolů ve středu domovské obrazovky, abyste otevřeli vyhledávací pole, ze kterého lze vyhledat zadaná klíčová slova.

 Vyhledávání můžete upřesnit zadáním více klíčových slov, jako například „John Beijing“.

Sdílení kontaktů


1 V rozhraní aplikace **Kontakty** dlouze podržte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet kontakt**. Nebo klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Další** > **Sdílet kontakt**



2 Vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění kontaktů

Kontakt (nebo více kontaktů) můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

V rozhraní aplikace **Kontakty**


- dlouze podržte kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- klepněte na kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Další** > **Odstranit kontakt** dole.
- přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a dole klepněte na **Odstranit**.

-  Pokud chcete obnovit kontakt odstraněný omylem, otevřete rozhraní aplikace **Kontakty**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, dlouze podržte kontakty, které chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Přidejte osobní údaje

Můžete vytvářet vizitky s kontaktními údaji a sdílet je s ostatními. Lze také přidat osobní údaje pro případ nouze.

Vytváření vizitek

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Klepněte na **Moje karta**, nastavte svůj profilový obrázek, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje.
- 3 Klepnutím na  vytvoříte vizitku s QR kódem.

-  Pomocí QR kódů můžete svoji vizitku sdílet.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu

K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.


Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Mezinárodní hovor


- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
- 3 Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor


Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Odstartujte nový zážitek z volání s funkcí VoWi-Fi

Funkce VoWi-Fi je založena na síti Wi-Fi pro internetové volání a lze ji používat v režimu letadlo.

- 1 Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho operátora. Abyste mohli zapnout funkci VoWi-Fi, kontaktujte svého operátora.
- 2 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte **Volání Wi-Fi**.

- 3** Pokud se nastavení neaplikují automaticky, obnovte nastavení sítě. Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat nastavení sítě** a resetujte Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.

Správa příchozích hovorů




Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.


Zapněte rychlé telefonní hovory

Zvedněte při příchozím hovoru telefon, přiložte si ho k uchu a přijměte hovor automaticky; pokud používáte hands-free nebo Bluetooth sluchátka, přiložte si telefon k uchu a automaticky se přepne na režim sluchátka.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Přijímání hovorů** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Přijímání hovorů**.

Automatické přijímání hovorů


Když je telefon připojen k Bluetooth nebo drátové náhlavní soupravě, můžete ji použít k přijímání hovorů, pokud máte obě ruce zrovna plné nebo nemůžete přejít prstem po obrazovce (podporováno pouze pro hlasové hovory).

Jak funkci zapnout: Přejděte do **Telefon**, klepněte na  > **Nastavení > Automaticky přijímat hovory**, zapněte **Automaticky přijímat hovory** a nastavte dobu trvání pro **Prodleva automatického přijímání hovorů**.

Zapnutí funkce Další hovor na lince



Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

 Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.


Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.


Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- 1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovorů


Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

 Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.


Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Filtrování a blokování spamových hovorů





Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů



- 1 Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**.
Případně přejděte do nabídky **Správce systému** > **Blokováno**.
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokované hovory

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokovanych hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokované hovory, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:

- Klepněte na záznam a vyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokované hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bezpeční a stav nouze** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.


2 Zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a **Automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.


Po zapnutí funkce **Nouzové SOS**, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání

V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

 Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňová volání nebudou fungovat.



- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Nouzové kontakty**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Kalendář



Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.


Přidání plánů

- 1 Přejděte na **Kalendář** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti, jako je název, umístění a čas začátku a konce plánu.
- 3 Klepněte na **Přidat další pole**, poté klepněte na **Připomenutí** nebo **Druhé připomenutí** a nastavte připomenutí plánu.
- 4 Klepnutím na  plán uložíte.


Importování připomenutí setkání

- 1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Spravovat účty**.
- 2 Klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události


- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na možnost .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

- 1 Otevřete **Kalendář**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.
- 2 Klepnutím na možnost  > **Sdílet** sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstranění události



Událost můžete odstranit některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou si přejete odstranit, a poté klepněte na možnost  > **Odstranit**.
- Na obrazovce **Harmonogram** klepněte a podržte událost, vyberte události, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost **Smazat událost**.

Důležité události


Přidejte událostem prioritu, abyste je odlišili a zvýraznili a mohli se tak soustředit na důležité události a efektivně je zvládat.

Přidání důležitých událostí

Zapněte **Kalendář**, klepněte na  a klepněte na **Priorita** pro nastavení události jako **Důležité** v rozhraní podrobností. Zadejte podrobnosti, jako je název, místo, čas začátku a konce události atd., a klepněte na  pro jejich uložení.

Označení existujících událostí jako důležitých

Ruční označení

Otevřete **Kalendář**, klepněte na událost a přejděte na stránku s podrobnostmi. Klepněte na možnost **Priorita** a vyberte možnost **Důležité**. Můžete také přejít na stránku náhledu události, klepnout na rozevírací nabídku na pravé straně události  > **Priorita** a změnit nastavení.


Automatické označení

Pokud událost obsahuje **VIP**, kalendář událost inteligentně identifikuje a označí jako důležitou.

Nastavení VIP pro události

Když k událostem přidáte VIP, **Kalendář** události inteligentně označí, takže žádnou důležitou událost nikdy nezmeškáte.

Přidání VIP z Nastavení události

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **VIP** v pravém horním rohu pro přidání nebo odebrání VIP podle vašich potřeb. Kalendář vám také doporučí VIP na základě četnosti jejich účasti na předchozích událostech.

Odebrání VIP

Zapněte **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **VIP** v pravém horním rohu, vyberte účastníky, které chcete odebrat, v seznamu **VIP**, klepněte na **Odebrat** na pravé straně účastníků a poté úkon potvrďte.

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.

Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Zobrazení národních/místních svátků


Zobrazte si v kalendáři národní/místní svátky, ať si můžete lépe naplánovat cestu.

1 Přejděte do **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Národní/regiónální svátky**.

- 2 Klepněte na přepínač některé země / některého regionu a váš telefon automaticky stáhne údaje o příslušných svátcích a zobrazí je v Kalendáři.

Můj denní rozvrh

Váš telefon chytře shromažďuje údaje o vašich úkolech a událostech z vašich textových zpráv a aplikací a uspořádává je do **Kalendář > Moje dnešní události**, což vám umožní snadno zobrazit svůj denní rozvrh na první pohled a nikdy nezmeškáte důležité události.

- 1 Přejděte na **Kalendář** a v nabídce vlevo klepněte na **Moje dnešní události**.
- 2 Zobrazí se rozvrh vašeho aktuálního dne. Kromě toho se můžete posouvat zespodu nahoru a zobrazit plán na další den nebo klepnutím na  zobrazit plán pro konkrétní den.





Vytvoření seznamu úkolů

Vytvořte si seznam úkolů, abyste mohli efektivně sledovat své úkoly, od nákupních potřeb a pracovních úkolů až po domácí práce a další.

Vytvořit úkol

Naplánujte si aktivity a úkoly v nabídce **Kalendář > Úkoly** a nechte si je připomínat v určitý čas .

U úkolů označených jako důležité se na uzamčené obrazovce zobrazí oznámení přes celou obrazovku.

- 1 Přejděte na **Kalendář > Úkoly** a vyberte .
- 2 Zadejte svůj úkol.
- 3 Klepněte na , vyberte čas připomenutí a vyberte **OK**.
- 4 Klepnutím na  nastavíte úroveň priority úkolu.
- 5 Použijte  k uspořádání úkolů do kategorií.
- 6 Klepněte na **Uložit**.
- 7 V seznamu úkolů klepněte na libovolný úkol a podle potřeby upravte jeho podrobnosti nebo přidejte obrázky.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolů



Když jste pro svůj úkol nastavili čas připomenutí, můžete také nastavit opakované připomenutí (**Nikdy, Denně, Každý týden, Každý měsíc, Každý rok**). Telefon vás upozorní v každém zadaném cyklu.

Hodiny

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1 Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost  přidejte budík.
- 2 Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.
- 3 Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko **Odložit** nebo stiskněte tlačítko **napájení**.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.



Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.



Používání časovače nebo stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .


Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na . Chcete-li je zastavit, klepněte na .

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.






-  Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Poznámkový blok

Vytvoření poznámky



Abyste si mohli rychle uchovat své myšlenky a inspirace, můžete vytvářet poznámky pomocí ručního psaní (pro psaní nebo kreslení obsahu) a režimů skenování dokumentů.


















Vytvoření poznámky

- 1** Přejděte do nabídky **Poznámky**, klepněte na možnost  a vyberte možnost **Napsaná poznámka**.
- 2** Zadejte nadpis a obsah poznámky. Podle potřeby můžete také provést následující akce:
 - Klepnutím na  přidáte kontrolní seznam.
 - Klepnutím na možnost  změníte typ písma, zarovnání odstavce nebo pozadí.
 - Klepnutím na  vložíte obrázky, tabulky nebo odkazy, importujete dokumenty nebo naskenujete karty, dokumenty či bankovní karty atd.
 - Pokud chcete poznámky přehledněji zařadit a snadno zobrazit, klepněte po úpravě na možnost **Žádná kategorie** a přidejte k poznámce značku.
- 3** Klepnutím na možnost  poznámku uložíte.

Přidání ručně psané poznámky




Pomocí ručně psaných poznámek můžete živěji zaznamenávat svou inspiraci a nápady, například kreslit, vkládat obrázky a vytvářet tak krásné výstřižky a po vložení snímků přidávat poznámky k označení klíčových bodů.

- 1** Přejděte do nabídky **Poznámky**, klepněte na možnost  a vyberte možnost **Ruční poznámka**.
- 2** Zadejte název poznámky, nastavte orientaci papíru, specifikace a šablonu a poté klepněte na možnost .
- 3** Do poznámky zadejte ručně psaný obsah. Podle potřeby můžete také provést následující akce:

- Klepnutím na možnost  zadejte obsah ručně nebo kreslením. Po zvýraznění  klepněte znovu a vyberte pero a jeho tloušťku.
 - Klepnutím na možnost  označte nebo zakroužkujte klíčové body. Po zvýraznění možnosti  znovu klepněte a upravte tloušťku pera.
 - Klepnutím na  vymažete ručně psaný nebo nakreslený obsah. Po zvýraznění možnosti  klepněte znovu a vyberte metodu vymazání.
 - Klepnutím na možnost  vyberte obsah pro zkopírování, vymazání nebo přetažení. Po zvýraznění možnosti  klepněte znovu a nastavte cíl zakroužkování, jako je ručně psaný obsah, obrázek nebo textové pole.
 - Klepnutím na možnost  vložíte obrázek. Po zvýraznění možnosti  klepněte znovu a pořídte fotku nebo vyberte fotku z Galerie.
 - Klepněte na možnost  a klepněte na možnost  v prázdné oblasti, abyste vložili textové pole.
 - Klepnutím na možnost  přidáte stránky, importujete obrázky a dokumenty.
 - Klepnutím na možnost  vložíte dokument.
 - Klepnutím na možnost  a klepnutím na možnost  přidáte záložky. Poznámky a označený obsah můžete zkontrolovat podle stránek. Po výběru stránky klepněte na možnost , abyste tuto stránku zkopírovali, odstranili nebo sdíleli.
-  Výše uvedené funkce se mohou lišit v závislosti na produktu. Postupujte podle konkrétní situace.

4 Klepnutím na možnost  poznámku uložíte.

Skenování dokumentu pomocí fotoaparátu a vytvoření poznámek

- 1** Otevřete aplikaci **Poznámky**, klepněte na možnost  a vyberte možnost **Napsaná poznámka**.
- 2** Klepněte na možnost  > **Skenovat dokument**.
- 3** Vyberte obrázky nebo dokumenty, které potřebujete naskenovat, a klepnutím na možnost  vyberte skenování jedné stránky nebo více stránek plynule.

Globální oblíbené

Gesto se třemi prsty pro globální oblíbené vám pomůže rychle uložit obrázky, text, webové stránky nebo dokumenty do složky **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených**. Kdykoli si je můžete snadno zkontrolovat a prohlédnout.

- i • Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených**. Pokud zapnete možnost **Zobrazit položky z globálních oblíbených**, obsah uložený prostřednictvím gesta se třemi prsty pro globální oblíbené se současně zobrazí také ve složce **Prostor oblíbených**. Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty**. Pokud vyberete možnost **Pořídít snímek obrazovky**, funkce Snímek obrazovky pořízený třemi prsty je zapnutý.

Uložení webových stránek

Chcete-li webové články uložit do **Poznámky** s automatickým filtrováním reklam, táhněte třemi prsty dolů. Článek můžete zkontrolovat a upravit, i když je původní URL neplatná.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
 - 2** Při procházení webu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva s oznámením, že je webová stránka uložena.
- i • **Poznámky** bude automaticky filtrovat reklamy a komentáře.
 - Ne všechny webové stránky tuto funkci podporují. Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Sbírka dokumentů

Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů, čímž dokumenty rychle uložíte do aplikace **Soubory**. Díky tomu můžete k dokumentům později snadno a efektivně přistupovat.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2** Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části se zobrazí zpráva s oznámením, že dokument je uložen. Můžete si to ověřit v aplikaci **Soubory**.

Oblíbené obrázky

Klepněte na obrázek na webu nebo v aplikaci sociální sítě a přejeďte třemi prsty dolů, abyste jej rychle uložili do aplikace **Galerie**.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené > Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
- 2 Otevřete obrázek a potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části se zobrazí zpráva s oznámením, že obrázek je uložen. Můžete si to ověřit v aplikaci **Galerie**.


Synchronizace poznámek

Synchronizujte data svých místních poznámek s jinými telefony pro snadné prohlížení prostřednictvím služeb Exchange Mail nebo HONOR Cloud.

Bud'te synchronizovaní

Zapnutím funkce Bud'te synchronizovaní můžete synchronizovat místní poznámky do cloudu. Přihlaste se ke svému HONOR ID na jakémkoli zařízení a prohlédněte si tyto poznámky kdykoli a kdekoli.

Vyberte **Poznámky > ⋮ > Nastavení > Synchronizovat poznámky do cloudu** a podle pokynů zapněte možnost Bud'te synchronizovaní.

-  Pokud po zapnutí této funkce odstraníte poznámky v telefonu, budou data odstraněna i v cloudu a v ostatních zařízeních, která jsou přihlášena ke stejnému HONOR ID.

Synchronizace účtu Exchange

Synchronizujte data v účtu Exchange s aplikací **Poznámky**, abyste svou potřebu zaznamenávat důležité záležitosti v práci kdykoli a kdekoli.

- 1 Přihlaste se v telefonu k účtu Exchange.
- 2 Potažením dolů obnovíte v seznamu pošty Exchange synchronizaci poznámek a dat úkolů v účtu s aplikací **Poznámky** a vygenerujete odpovídající poznámky.

V aplikaci **Poznámky** bude pro snadnou správu automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Přenos starých poznámek

Své poznámky v **Poznámky** můžete přenést ze svého starého telefonu do nového různými způsoby, jako je synchronizace HONOR ID, Device Clone, zálohování dat a HONOR Share.

- **Synchronizace HONOR ID:** Přihlaste se ke svému HONOR ID na svém starém telefonu a synchronizujte data poznámek ze starého telefonu do cloudu. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém novém telefonu pro synchronizaci dat **Poznámky**.
- **Device Clone:**
Aplikaci Device Clone můžete použít k migraci **Poznámky** a dalších dat ze starého telefonu do nového.
- **Zálohování dat:** Zálohováním prostřednictvím externího úložiště můžete zálohovat data na externí paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB a po dokončení zálohování je obnovit v externím úložišti telefonu.

- **HONOR Share:** Vyberte poznámky, které potřebujete sdílet, a rychle je zmigrujte do svého nového telefonu pomocí funkce HONOR Share.

Konverze formátu poznámek

Po migraci poznámek ze starého telefonu do nového není nutná konverze formátu, pokud je název ve starém telefonu Poznámky. Pokud je název poznámky ve starém telefonu Poznámkový blok (starý formát), nový telefon podporuje pouze prohlížení, ale poznámku lze po konverzi do nového formátu upravovat.

Otevřete aplikaci **Poznámky** a klepnutím na rozbalovací nabídku na pravé straně **Všechny poznámky** zkontrolujte **Poznámky starého formátu**.

- Konverze všech poznámek: Otevřete nabídku **Poznámky starého formátu** > **Konvertovat vše** > **Konvertovat**. Po konverzi seznam **Poznámky starého formátu** zmizí.
- Konverze jednotlivých poznámek: Při prvním otevření poznámky ve starém formátu se zobrazí pokyn **Konvertovat tuto poznámku?** a můžete klepnout na možnost **Konvertovat**. Pokud po zobrazení pokynů formát nekonvertujete, poznámka, kterou otevřete, podporuje pouze **Odstranit** a **Konvertovat formát**, nikoliv úpravy. Upravovat jej můžete až po konverzi formátu.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Nastavení hesla pro aplikaci Poznámky

Uzamknutí aplikace Poznámky: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Zámek aplikace**. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace a zapněte prepínač vedle poznámek.



Kategorizace poznámek

Své poznámky můžete kategorizovat do různých složek, přidávat barevné štítky pro rozlišení složek, a upravovat je, aby byly přehlednější a snáze dohledatelné.


Zobrazení všech poznámek:

- V seznamu **Všechny poznámky** jsou různé poznámky zobrazeny v různých barvách. K rychlému vyhledání poznámky můžete také zadat klíčová slova do vyhledávacího pole.
- Klepnutím na rozbalovací nabídku na pravé straně seznamu **Všechny poznámky** můžete zkontrolovat **Všechny poznámky**, **Oblíbené**, **Nedávno odstraněné** a další typy poznámek.

Vytvoření/úprava složek:




- Otevřete rozevírací nabídku na pravé straně seznamu **Všechny poznámky**, klepněte na ikonu  v pravém horním rohu a klepněte na možnost  > **Nová složka** na stránce úprav. Vyberte oblíbenou barvu složky, zadejte název složky a klepněte na možnost **Uložit**.

Přesunutí/shromáždění/uzamčení poznámek:


- Na stránce seznamu poznámek stiskněte a podržte poznámku, kterou chcete upravit, klepněte na možnost **Přesunout**, vyberte složku, do které chcete poznámku přesunout, a poté klepněte na **Další** > **Oblíbené**, uložte nebo připněte poznámku.
 - Otevřete poznámku, kterou chcete zamknout, a klepněte na **Další** > **Přidat zámek** v pravém dolním rohu.
 - Na stránce seznamu **Všechny poznámky** přesuňte poznámku doleva, abyste ji připnuli, přesunuli, přidali do oblíbených nebo odstranili.
-  Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Sdílení poznámek

Máte několik možností sdílení poznámek:


- Sdílení jedné poznámky: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na možnost  a sdílejte poznámku podle pokynů. Poznámky lze sdílet prostřednictvím funkce **Jako obrázek**, **Jako text** a **Jako dokument**.
-  Dokumenty ve formátu TXT nebo HTML lze exportovat, když použijete funkci **Jako dokument**, a sdílet v aplikaci **Soubory** > **Moje soubory** > **HONOR Poznámky** > **HONOR Share** ve výchozím nastavení.
- Sdílení více poznámek: Na stránce seznamu **Všechny poznámky** klepněte a podržte poznámku, kterou chcete sdílet. Zaškrtněte více poznámek, které chcete sdílet, a poté klepněte na možnost  a sdílejte je podle pokynů.


Tisk položek poznámkového bloku


- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění poznámek

Poznámky můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Na stránce **Všechny poznámky** seznamu potáhněte prstem doleva na jednom protokolu a poté jej klepnutím na  odstraňte.

- Stiskněte a podržte poznámku nebo úkol, který chcete odstranit, zaškrtněte nebo posuňte podél zaškrťovacího políčka, abyste vybrali více záznamů, které chcete odstranit, a klepněte na možnost .






Pokud chcete obnovit omylem odstraněné poznámky, klepněte na možnost **Všechny poznámky** a vyberte záznamy, které chcete uložit ve složce **Nedávno odstraněné**. Poté klepněte na možnost .

HONOR Dokumenty

HONOR Dokumenty


Aplikace HONOR Dokumenty dokáže automaticky sdružovat dokumenty uložené v různých aplikacích a umožňuje také vytvářet nové dokumenty, konvertovat formáty, upravovat, ukládat, tisknout a sdílet dokumenty. Díky tomu můžete snadno vytvářet obsah a efektivně zvládat kancelářské úkoly na mobilu.

Vytvoření nového dokumentu




- 1 Otevřete **HONOR Dokumenty** a klepnutím na  v pravém dolním rohu vytvořte nový dokument.
- 2 Na stránce pro vytvoření nabízí telefon různé běžné funkce, které můžete používat. Například vytvoření nového dokumentu, vytvoření nové tabulky nebo vytvoření nové složky.
- 3 Jako příklad uvádíme funkci „Vytvoření nové tabulky“:
 - a Klepněte na možnost „Nová tabulka“ a upravte obsah.
 - b Klepnutím na možnost  v pravém horním rohu soubor uložíte. Můžete zadat název, umístění a klepnout na tlačítko .
 - c Klepnutím na možnost  označíte dokument, klepnutím na  můžete dokument sdílet.
- 4 Nově vytvořený dokument můžete prohlížet a dále upravovat na kartě Nedávne nebo v umístění souboru.

Konverze formátu



- 1 Na obrazovce vytváření **HONOR Dokumenty** můžete podle potřeby konvertovat obrázky, listy nebo dokumenty do formátu PDF.
- 2 Jako příklad uvádíme **List do PDF**:
 - a Klepněte na možnost **List do PDF**, vyberte list, který chcete konvertovat, a klepněte na možnost **Začněte konvertovat**.

- b** Vyberte umístění úložiště a klepněte na možnost  .
- c** Po konverzi můžete soubor PDF podle potřeby sdílet, přidávat k němu značky nebo vkládat poznámky.



Správa dokumentů

- V seznamu dokumentů můžete dlouhým klepnutím dokument nebo soubor sdílet, označit, přesunout nebo odstranit. Klepnutím na tlačítko  můžete dokument vytisknout nebo přejmenovat.
- Na hlavní stránce aplikace HONOR Dokumenty můžete klepnout na možnost  a rychle najít požadovaný dokument podle názvu nebo typu.
- Na hlavní stránce aplikace HONOR Dokumenty můžete také klepnout na možnost  a řadit dokumenty na základě formátů nebo názvu, času, velikosti, značek atd.



Přidání dokumentů do sbírky

- 1** V seznamu dokumentů můžete stisknout a podržet dokument nebo složku a potom klepnout na možnost  v pravém dolním rohu. Výběrem možnosti **Přidat do oblíbených** přidáte položku do sbírky.
- 2** Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny dokumenty a přidat je do sbírky.
- 3** Dokumenty nebo složky ve sbírce můžete rychle najít v části **Přidat do oblíbených** vpravo.


Přidání značky k dokumentu

- 1** V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost  , abyste přidali značku.
- 2** Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny značky najednou.
- 3** Po přidání značky můžete dokument rychle najít v seznamu Značky na levé straně.


Sdílení dokumentů

- 1** V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost  , abyste jej sdíleli.
- 2** Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko  vybrat všechny dokumenty a sdílet je najednou.



Tisk dokumentů

V seznamu dokumentů klepněte na možnost  > **Tisk** v levém dolním rohu. Tisk můžete dokončit podle pokynů na obrazovce.

Přejmenování dokumentů


V seznamu dokumentů klepněte na možnost  > **Přejmenovat** a přejmenujte dokument nebo složku.

Odstranění dokumentů

- 1 V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste jej odstranili.
- 2 Po dlouhém klepnutí na dokument můžete také klepnutím na  v pravém horním rohu vybrat všechny dokumenty a odstranit je společně.


Synchronizace souborů

Synchronizujte HONOR dokumenty s cloudem a snadno přistupujte k dokumentům a spravujte je ve všech zařízeních HONOR.


- 1 Přejděte na **HONOR Dokumenty** a najděte seznam dokumentů. Dlouze stiskněte dokument nebo složku a potom klepněte na **Přesunout** v dolní části obrazovky.
- 2 Klepnutím na  přesunete dokument nebo složku do složky **Moje soubory**.
- 3 Dokument nebo složka se během procesu přesunu automaticky synchronizuje z telefonu do cloudu.
- 4 Po dokončení je můžete zobrazit a spravovat tak, že přejdete na **HONOR Dokumenty** > **Moje dokumenty** nebo **Soubory** > **Moje soubory** na libovolném zařízení přihlášeném ke stejnému HONOR ID.

Automatické ukládání souborů

Když otevřete nebo stáhnete soubory v aplikacích nebo prohlížečích v /telefonu, může tyto soubory automaticky uložit pro pozdější snadné prohlížení nebo správu.

- 1 Přejděte do nabídky **Soubory** >  > **Nastavení** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Automatické ukládání souborů**.
- 2 Když otevřete nebo stáhnete soubory v aplikacích nebo prohlížečích na /telefonu, tyto soubory se automaticky uloží.
- 3 Uložené soubory najdete ve složce Automatické ukládání souborů.

Podporované aplikace

- Běžné chatovací aplikace, jako je WeChat nebo QQ.
 - Běžné prohlížeče, jako je UC nebo QQ Browser.
-  Podporované aplikace naleznete v aktuálních produktech.

Typ dokumentu pro automatické ukládání



- Word
- Excel

- PDF
- PPT
- ZIP

Efektivní úpravy dokumentů pomocí stylusu





Při úpravách dokumentů pomocí stylusu lze ručně psaný text automaticky převést na text. Hrot stylusu můžete používat místo prstu k přesnému ručnímu psaní vzorců a vývojových diagramů, snadnému vytváření poznámek v dokumentech a zvýrazňování klíčových bodů, což vám usnadní mobilní práci a studium.

Převod ručně psaného obsahu na text

- 1 V dokumentu, který je upravován, můžete klepnutím na  > **Převod rukopisu na text** převést obsah psaný ručně stylusem na počítačový text.
- 2 Uložte klepnutím na .



Převod ručně psaných vzorců na strojové

Pokud se při úpravách dokumentu setkáte s matematickým nebo fyzikálním vzorcem, který obsahuje řadu symbolů a je obtížné jej zadat pomocí metody zadávání, můžete vzorec přímo převést a vygenerovat ručně.

- 1 V upravovaném dokumentu klepněte na , napište vzorec rukou do oblasti **Zde ručně napište rovnici** a ručně psaný vzorec se převede na strojový.
- 2 Pokud potřebujete vzorec během ručního psaní upravit, můžete klepnutím na  obsah vymazat a opětovným klepnutím na  jej znovu napsat.
- 3 Uložte klepnutím na .



Kreslení obrázků rukou

Při úpravách dokumentu můžete vkládat ručně kreslené vývojové diagramy, obrázky a další prvky, abyste včas zaznamenali své inspirace.

- 1 V upravovaném dokumentu, listu nebo prezentaci klepněte na  > **Ruční kresba**, vyberte styl a barvu stylusu a do prázdné oblasti nakreslete obrázky.
- 2 Uložte klepnutím na .

Poznámky rukou

Při úpravách nebo čtení dokumentu můžete ručně psát poznámky a snadno se tak pod dokument podepsat nebo zvýraznit hlavní body.






- 1 V dokumentu, listu nebo snímku, který se upravuje, klepněte na  > **Ruční zápis poznámky**, zvolte styl a barvu stylusu a podle potřeby doplňte nebo zvýrazněte hlavní body v oblasti.
- 2 Uložte klepnutím na  .

Diktafon

Diktafon

Diktafon vám pomůže uložit zvuk, abyste si jej mohli kdykoli poslechnout.




Zvukový záznam

- 1 Otevřete **Diktafon** ve složce **Nástroje** . Klepněte na  pro zahájení nahrávání.
- 2 Během nahrávání můžete klepnout na  pro označení klíčových bodů.
- 3 Také můžete klepnutím na  . Změna na  značí, že je zapnuto **Vylepšení hlasu** . Při nahrávání je redukován okolní hluk, díky čemuž je lidský hlas jasnější.
- 4 Pro ukončení nahrávání klepněte na  .
- 5 Když soubor záznamu dlouze podržíte, můžete jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit. Můžete také přejít na **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Sounds** pro prohlížení nahraných souborů.


Přehrávání zvukových záznamů

Soubory záznamů se zobrazují v seznamu na domovské stránce aplikace **Diktafon** a klepnutím na ně je lze přehrát.

Na obrazovce přehrávače můžete:

- Klepnutím na  se budou automaticky přeskakovat tichá místa.
- Klepnutím na  můžete změnit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  můžete vyznačit důležitá místa.
- Klepnutím na název značky ji můžete přejmenovat.


Upravování souborů se zvukovým záznamem

- 1 Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Klepněte na soubor záznamu.
- 2 Klepněte na  . Zobrazí se křivka celého záznamu.
- 3 Přetažením posuvníků počátečního a koncového času vyberte část záznamu. Oblast křivky můžete také dvěma prsty přiblížit a poté provést výběr.

4 Klepněte na . Vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení souborů se zvukovým záznamem

Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Soubory se zvukovým záznamem můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

- Dlouhým stisknutím souboru záznamu otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, klepněte na **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.
- Klepnutím na jeden ze souborů záznamu, který chcete sdílet, otevřete rozhraní přehrávání, klepněte na  > **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

E-mail

Přidání e-mailového účtu


Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

- 1** Otevřete **E-mail** v telefonu a poté vyberte jednoho z dostupných poskytovatelů e-mailové schránky.
- 2** Uveďte svou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje jeho nastavení.


Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1** Obratě se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2** Otevřete **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3** Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4** Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5** Klepněte na možnost  a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Nastavení e-mailových upozornění

Nastavte si režim upozornění na e-maily podle potřeby.

- 1 Přejděte do **E-mail** >  > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení**, a zapněte **Povolit oznámení**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit upozornění, klepněte na přepínač **Povolit oznámení** a vyberte režim upozornění.


Kalkulačka

Kalkulačka


Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Používání jednoduché kalkulačky





Kalkulačku můžete otevřít pomocí kterékoli z následujících metod:

- Ve složce **Nástroje** najdete **Kalkulačka**.
- Potažením prstem od spodního okraje zamčené obrazovky zobrazte panel zkratk a poté otevřete kalkulačku klepnutím na .

Používání vědecké kalkulačky

- Když je obrazovka složená, otevřete kalkulačku a klepnutím na  > **Vědecký** si zobrazte vědeckou kalkulačku.
- Když je obrazovka rozevřená, vědecká kalkulačka je použita jako výchozí kalkulačka.

Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel


- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.


Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- **Řídicí centrum**: Přetažením z pravého horního rohu zařízení dolů otevřete **Řídicí centrum** a klepnutím na **Svítilna** zapněte nebo vypněte svítilnu.

- **Widget zamčené obrazovky:** Na zamčené obrazovce přejeďte od spodního okraje obrazovky nahoru, čímž otevřete panel rychlého přístupu a , čímž zapnete nebo vypnete svítilnu.
- **Zástupce na domovské obrazovce:** Stažením dvou prstů na domovské obrazovce otevřete obrazovku úprav a klepněte na **Karty**. Přejeďte dolů do dolní části obrazovky a klepněte na **Klasické widgety**. V nabídce **Rychlé widgety** klepněte na možnost **Svítilna** a přidejte **Svítilna** na domovskou obrazovku. Poté klepnutím na **Svítilna** zapněte nebo vypněte svítilnu.
- **Fyzická tlačítka:** Přejeďte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Rychlé spuštění** a zapněte **Rychlé spuštění**. Vyberte možnost **Vypnout/zapnout svítilnu**. Když je zařízení vypnuté nebo zamčené a nepřehrává se žádný zvuk, dvojitým klepnutím na tlačítko snížení hlasitosti zapnete nebo vypnete svítilnu.

Po zapnutí svítilny se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení. Klepnutím na možnost  můžete svítilnu vypnout.

Kompas

kompas

Kompas zobrazuje orientaci telefonu a zeměpisnou šířku a délku jeho aktuální polohy.

1 Kompas můžete otevřít následovně:

- Potažením prstem směrem dolů ze středu domovské obrazovky otevřete pole pro vyhledávání a zadejte výraz **Kompas**. Výsledek vyhledávání uvedený nejvýše je vlastní **Kompas** systému.
- Otevřete **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Zobrazení orientace a souřadnic.

- telefon umístěte vodorovně, na obrazovce se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.
- telefon umístěte svisle, pod živou scénou se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.

3 Aktuální orientaci můžete uzamknout klepnutím na odstupňované kolečko kompasu. Když se orientace odchýlí od originálu, zobrazí se modrá odstupňovaná oblast.






Abyste získali přesnější informace o poloze, snažte se držet kompas vodorovně nebo svisle vůči zemi, nikoli pod určitým úhlem.

Zrcátko

Použijte svůj telefon jako zrcátko

Svůj telefon můžete použít jako zrcátko a zkontrolovat, jak vypadáte.

Přejděte na **Nástroje > Zrcátko**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Přiblížení nebo oddálení: Přetáhněte posuvník přiblížení ve spodní části. Můžete také dvakrát klepnout na obrazovku a přiblížit její obsah, a znovu na ni dvakrát klepnout a tím obnovit původní zobrazení.
- Uložení obrázku: Klepnutím na obrazovku pozastavíte aktuální obrázek. Opětovným klepnutím na obrazovku obnovíte činnost. Když je obraz pozastaven, klepnutím na  obrázek uložíte. Uložený obrázek najdete v **Galerie**.
- Úprava jasů zrcátka: Klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.
- Zamlžení obrazovky: Klepněte na  a zapněte **Fouknutí**. Poté foukejte vzduch do mikrofону, aby se obrazovka zamlžila. Otřením obrazovky mlhu odstraníte.
- Změna rámu zrcátka: Klepnutím na  přepnete na jiný rám.
- Vytvoření efektu rozbitého zrcátka: Dotykem a podržením obrazovky „rozbijte“ zrcátko, akce bude doplněna zvukovým efektem. Dalším klepnutím na obrazovku zrcátko „opravíte“.

Zdvojení aplikace

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

 Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má telefon zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidanych více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.


System Manager

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nadbytečné instalační balíčky a data generovaná službou WeChat, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.

2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

-  Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů


Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat


Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1** V rozhraní **Přenesená data tento měsíc** „Správa přenesených dat“ můžete zobrazit pořadí využití dat každé aplikace.
- 2** Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových dat, dat na pozadí atd.
 -  Některé aplikace (například ty generované funkcí Zdvojení aplikace) nemohou v části „Správa přenesených dat“ omezit přístup k internetu. Přejděte prosím na **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data**, abyste omezili její přístup k internetu.


Zobrazení a nastavení přístupu k internetu pro aplikace

V rozhraní „Správa přenesených dat“ klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí položky **Datové přenosy** a nastavte, aby se aplikace s vysokou spotřebou dat (jako je Video Player), používaly pouze v rámci Wi-Fi.

-  V rozhraní „Správa přenesených dat“ nemůžete omezit přístup k internetu pro některé aplikace (jako jsou ty, které generuje Zdvojení aplikace). Přejděte prosím na **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data**, abyste omezili její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1** Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2** Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.


Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1** Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2** Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3** Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Filtrování a blokování spamových hovorů





Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

Filtrování spamových hovorů



- 1** Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Případně přejděte do nabídky **Správce systému** > **Blokováno**.
- 2** Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete blokovat, a poté zvolte možnost  > **Na černou listinu**.

Nastavení přijetí oznámení pro blokování hovorů

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při blokování hovorů.

Správa blokování hovorů

Na obrazovce **Blokováno** můžete spravovat blokování hovorů, odstranit záznamy nebo odesílat odvolání, pokud bylo číslo označeno nesprávně.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Blokováno**. Poté můžete provést následující akce:


- Klepněte na záznam a vyberte možnost **Volat**, chcete-li na číslo zavolat, zvolte **Přidat na seznam důvěryhodných** nebo **Přidat kontakt** nebo klepněte na **Odstranit**, chcete-li záznamy odstranit.
- Klepnutím na **Vymazat** lze blokové hovory odstranit hromadně.
- Klepnutím na **Pravidla blokování** lze změnit pravidla blokování.

Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spustíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Tipy


Tipy

V aplikaci **Tipy** najdete výběr tipů a triků, které vám pomohou se rychle naučit používat váš telefon. Pro usnadnění přístupu si zde také můžete kdykoli zobrazit uživatelskou příručku v plném znění.

Úvod do sekcí aplikace **Tipy**:

- Ilustrované tipy: Menší video nebo obrázek se stručným a jasným popisem, které vám pomohou zdokonalit určitý úkon. Karty jsou uspořádány podle situace, takže snadno poznáte sekci, kterou hledáte.
- Podrobné tipy: Snadno přístupné a srozumitelné pokyny k pokročilým funkcím telefonu.

Tipy Hlavní funkce:

- Vyhledávání: Zadejte klíčové slovo a všechny související obsah se zobrazí v **Tipy**, abyste si mohli potřebné informace rychle zobrazit. Máte zde rovněž k nahlédnutí nejžádanější informace.
- To se mi líbí a komentáře: K zobrazeným informacím můžete zanechat zpětnou vazbu.
- Vyzkoušejte to: Pro klíčové a složité funkce je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet**. Klepnutím se dostanete přímo do rozhraní dané funkce.
-  Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Nastavení

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Přístup k síti Wi-Fi

- i** Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
 - V části **DOSTUPNÉ SÍTĚ** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.



Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3 Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
- i** Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.

- 2** Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
 - 3** Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.
 - 4** Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
 - 5** Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.
- Poté přejděte do **Soubory > Procházet > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefonu

Svůj telefon můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z telefonu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho telefonu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth


- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouhým stisknutím **Bluetooth** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth

- 1** Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
- 2** Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.



Spárování se zařízením Bluetooth

- 1** Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2** Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3** Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.

Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.


Připojení sluchadel přes Bluetooth

Sluchadla, která podporují funkci Bluetooth, lze v rámci efektivní přenosové vzdálenosti připojit k mobilním telefonům a používat je pro telefonní hovory, přehrávání hudby atd. Sluchadla lze připojit některým z následujících způsobů:

- **Rychlé připojení přes Řídicí centrum:** Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na **Naslouchátko** (pokud tuto položku nenajdete, klepněte na ikonu úprav nahoře, klepněte na **Upravit přepínač zkratk** a přidejte **Naslouchátko** do Řídicího centra v oblasti s více přepínači níže) a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.
- **Připojení v Usnadnění Nastavení:** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Naslouchátko**, zapněte **Bluetooth** a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.

Během hovorů a přehrávání hudby můžete rychle přepnout na jiné zařízení Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní síť

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:


- Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
- Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Zapnutí 5G

5G, nazývaná také 5G síť nebo 5G mobilní systémy, je pátou generací mobilní technologie. Ve srovnání se 4G nabízí 5G vyšší rychlost přenosu dat a kratší prodlevy.

Potvrďte, zda jsou vaše karta SIM a mobilní síť 5G vašeho operátora navzájem kompatibilní. V případě potřeby také kontaktujte svého poskytovatele, aby zapnul službu 5G na naší kartě SIM.

-  Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Signál a funkce 5G mohou být ovlivněny rušením v důsledku pokrytí (geografická poloha) nebo rušením frekvence.

Pokud jsou do vašeho telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data > Další** a zapněte **Duální SIM 5G**.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zaslání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

-  Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM


Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

eSIM


Embedded-SIM (eSIM) je virtuální karta SIM, kterou lze použít místo fyzické karty SIM. Karta eSIM funguje stejným způsobem jako fyzická karta SIM, ale nezabírá místo a může být spojena s více čísly karet. Můžete volně přepínat mezi jednotlivými operátory a zvolit si tak to nejlepší řešení.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Žádost o kartu eSIM


Pokud chcete zažádat o kartu eSIM, kontaktujte svého operátora.


Při žádosti o kartu eSIM musíte uvést informace o embedded-SIM ID (EID). Tyto informace se týkají toho, zda vaše zařízení má integrovanou chytrou čipovou sadu eSIM. Pro zobrazení těchto informací přejděte do nabídky **Nastavení > O telefonu > Zobrazit EID**. Pokud se informace o EID nezobrazí, značí to, že tato funkce není na vašem zařízení podporována.

-  Můžete zažádat o více karet eSIM, jejich maximální počet je určen kapacitou eSIM čipové sady vašeho zařízení. Pokud počet karet eSIM, o které žádáte, přesáhl limit, uvidíte na vašem zařízení výzvu uvádějící, že nemůžete přidat další karty eSIM.
 - V danou chvíli je možné používat pouze jednu kartu eSIM.

Přidání karty eSIM

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM**.


-  Pokud máte zařízení se dvěma kartami SIM a fyzická karta SIM je již vložena do slotu karty SIM 2, po přidání karty eSIM budete vyzváni k vypnutí karty SIM 2. Vložení nebo odebrání karty SIM 2 nijak neovlivní služby eSIM.

2 Klepněte na možnost  vedle SIM 2. Pro přidání karty eSIM proveďte některý z následujících kroků:

- Naskenujte QR kód: Po podání žádosti o číslo karty eSIM vám operátor poskytne QR kód. Po naskenování QR kódu si vaše zařízení stáhne a nainstaluje konfigurační soubor a ve výchozím nastavení zapne novou kartu eSIM.
- Naskenujte obrázek: Pokud nemůžete použít fotoaparát pro naskenování QR kódu poskytnutého operátorem (například když žádáte o kartu eSIM prostřednictvím aplikace svého operátora), uložte QR kód poskytnutý operátorem jako obrázek. Při skenování QR kódu klepněte na možnost **Vybrat z Galerie** a vyberte uložený obrázek QR kódu. Vaše zařízení automaticky rozpozná QR kód a stáhne a nainstaluje konfigurační soubor.
- Zadejte aktivační kód: Klepněte na možnost **Zadat ručně** a potom podle pokynů na obrazovce zadejte aktivační kód od operátora.

Zapnutí karty eSIM


Pokud chcete kartu eSIM opět použít, zapněte ji.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Dle výzvy kartu eSIM zapněte.

Vypnutí karty eSIM

Pokud nechcete kartu eSIM používat nebo chcete přepnout na jinou kartu eSIM, můžete ji snadno vypnout.

Po vypnutí nemůžete kartu eSIM používat pro komunikaci s ostatními. Nepozastavuje ani neukončuje se tím však váš měsíční paušál. Po vypnutí karty eSIM zůstanou informace o kartě eSIM stále v seznamu karet eSIM a můžete ji znovu zapnout.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Podle pokynů vypněte kartu eSIM.

Pokud chcete přepnout kartu SIM 2 na fyzickou kartu, klepněte na možnost **Fyzická karta SIM**. Vaše zařízení automaticky vypne kartu eSIM.

 Některé karty eSIM nelze po zapnutí vypnout. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Pojmenování karty eSIM


Svým kartám eSIM můžete dát různá jména, například „Pracovní“ nebo „Osobní“.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2, poté podle pokynů na obrazovce upravte název karty eSIM.

Odstranění karty eSIM


Kartu eSIM, kterou již nepoužíváte, můžete odstranit. Odstraněnou kartu eSIM nelze obnovit a nebude se zobrazovat v seznamu karet eSIM.

Před odstraněním kartu eSIM vypněte.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Chcete-li kartu eSIM odstranit, postupujte podle pokynů na obrazovce.

-  • Odstranění karty eSIM neznamena, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu eSIM. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby spojené s kartou eSIM.
- Některé karty eSIM nelze neodstranit. O podrobnosti požádejte svého operátora.


Obnovení karty eSIM do továrního nastavení

- Pokud při obnově svého zařízení do továrního nastavení vyberete možnost **Resetovat, ale zachovat karty eSIM**, kartu eSIM budete moci použít i po opětovném zapnutí zařízení.
- Pokud vyberete možnost **Resetovat**, budou informace o kartě eSIM odstraněny a kartu eSIM již nebude možné používat. To neznamena, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby karty eSIM.
-  Informace o kartě eSIM jsou vaše osobní údaje a měli byste být ohledně nich opatrní.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení stě prostřednictvím osobního hotspotu


-  Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokových**. Zařízení můžete ze seznamu také odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další nastavit Datový limit a Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.


Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.


Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.


- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa přenesených dat


Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

- 1 V rozhraní **Přenesená data tento měsíc** „Správa přenesených dat“ můžete zobrazit pořadí využití dat každé aplikace.
- 2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových dat, dat na pozadí atd.
 -  Některé aplikace (například ty generované funkcí Zdvojení aplikace) nemohou v části „Správa přenesených dat“ omezit přístup k internetu. Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data**, abyste omezili její přístup k internetu.


Zobrazení a nastavení přístupu k internetu pro aplikace

V rozhraní „Správa přenesených dat“ klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí položky **Datové přenosy** a nastavte, aby se aplikace s vysokou spotřebou dat (jako je Video Player), používaly pouze v rámci Wi-Fi.

-  V rozhraní „Správa přenesených dat“ nemůžete omezit přístup k internetu pro některé aplikace (jako jsou ty, které generuje Zdvojení aplikace). Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data**, abyste omezili její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .
- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.


Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

- 1** Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 2** Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
- 3** Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Další připojení

Představení technologie NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, která umožňuje bezpočet způsobů propojení mobilních i jiných elektronických zařízení a usnadňuje přenos dat či mobilní platby.

-  • Ne všechna zařízení podporují NFC.
 - Zapněte **Čtení a zápis/P2P** na obrazovce nastavení NFC, pokud je k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

Funkci NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:


- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum. Poté zapněte nebo vypněte **NFC**. Klepnutím a podržením **NFC** můžete přejít na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a zapněte nebo vypněte **NFC**.


Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchozích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

- 1** V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:
 - **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.

- **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

 Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

- 2 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci  .
- 3 Opětovným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.
- 4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.


Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na  . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.


Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem.


Můžete prohlížet a upravovat soubory z telefonu v počítači bez nutnosti použití datového kabelu nebo odesílat soubory z počítače do telefonu.

Z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **HONOR Share**.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci **PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapněte na telefonu funkci **HONOR Share**.
- 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

-  Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny atisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.

- Tiskárny podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá azjistitelná pomocí Bluetooth.
- 2** V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.
 - 3** Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojíte Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
- i** Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem přes kabel USB

- 1** Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Jakmile se na počítač automaticky nainstaluje ovladač, zobrazí se disk, který bude pojmenovaný stejně jako váš telefon.
- 2** Tažením prstu dolů ze středu nebo levé horní části obrazovky otevřete Centrum oznámení v telefonu, přejděte do **Klepněte pro více možností** a vyberte režim připojení USB pro přenos dat.
 - **Přenos fotografií:** K přenosu obrázků mezi telefonem a počítačem používejte protokol Picture Transfer Protocol (PTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete obrázky uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
 - **Přenos souborů / Android Auto:** K přenosu souborů mezi telefonem a počítačem používejte protokol Media Transfer Protocol (MTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete soubory uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
 - i** K prohlížení mediálních souborů uložených na telefonu si nainstalujte aplikaci Windows Media Player ve verzi 11 nebo novější.
 - **Vstup MIDI:** K přehrávání hudby v počítači a používání telefonu jako vstupního zvukového zařízení použijte rozhraní Musical Instrument Digital Interface (MIDI).



Tisk obrázků a dokumentů


Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

HONOR Tisk

Váš telefon může vyhledat tiskárny pro snadný tisk.

- 1** Zapněte Wi-Fi na telefonu.

- 2** Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a klepněte na možnost **Další > Přidat tiskárnu**. Poté přidejte novou tiskárnu podle pokynů na obrazovce.
- **Přidání tiskárny s nakonfigurovanou sítí:** Ujistěte se, že jsou phone i tiskárna připojeny ke stejnému Wi-Fi hotspotu. Poté bude tiskárna automaticky přidána na obrazovku **Přidat tiskárnu** telefonu.
 - **Přidat tiskárnu konkrétní značky:** Na obrazovce **Přidat tiskárnu** telefonu klepněte na  > **Přidat tiskárnu konkrétní značky**, vyberte model tiskárny a přidejte tiskárnu ručně podle pokynů na obrazovce.
 - **Přidat přes hotspot tiskárny:** Pokud lze tiskárnu použít jako Wi-Fi hotspot, můžete zapnout Wi-Fi hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na obrazovce **Přidat tiskárnu** telefonu klepněte na  > **Přidat přes hotspot tiskárny > VYBRAT HOTSPOT TISKÁRNÝ** a poté podle dokončete operaci pokynů na obrazovce.
- 3** Na obrazovce **Výchozí tisková služba** vyberte metodu podle svých potřeb.
- **Tisk dokumentů**
 - **Tisk obrázků**
 - **Skenovat**
 - **Vytisknout test s chybami**
 - **Obnovit test**
 - **Ručně psané práce**
 - **Tisk origami**

Na obrazovce **Výchozí tisková služba** můžete klepnutím na  vytvořit zástupce na domovské obrazovce pro HONOR Tisk, spravovat tiskové úlohy a odstraňovat přidané tiskárny.

Připojení telefonu k tiskárně

- 1** V příručce k tiskárně nebo u jejího výrobce si ověřte, zda má tiskárna certifikaci pro funkci Mopria.
Pokud tomu tak není, poradte se s výrobcem ohledně instalace příslušné aplikace nebo modulu plug-in do telefonu .
- 2** Připojte telefon a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi , a to prostřednictvím kterékoli z následujících metod:
- **Připojení ke směrovači Wi-Fi :** Povolte funkci Wi-Fi na tiskárně a připojte ji ke směrovači Wi-Fi . Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, dotkněte se stejného směrovače Wi-Fi a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Připojení pomocí funkce Wi-Fi Direct: Pokud vaše tiskárna podporuje funkci Wi-Fi Direct, zapněte funkci podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, přejděte do nabídky **Další nastavení** > **Wi-Fi Direct**, dotkněte se tiskárny a vytvořte připojení.
- Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud vaše tiskárna může fungovat jako bezdrátový hotspot, aktivujte hotspot a nastavte heslo podle pokynů v příručce k tiskárně. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi**, zapněte funkci **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

3 Přejděte na **Nastavení** > **Další připojení** > **Tisk** > **Výchozí tisková služba** a zapněte **Výchozí tisková služba**.

4 Klikněte na **Výchozí tisková služba** a přidejte tiskárnu podle pokynů na obrazovce.

Tisk souborů

Tisk souborů z aplikací **Galerie** a **Poznámky**:

- Tisk obrázků: V aplikaci **Galerie** otevřete obrázek, klepněte na  > **Vytisknout / Exportovat do PDF**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tisk poznámek: V aplikaci **Poznámky** otevřete poznámku, klepněte na  > **Tisknout**, vyberte tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Domovská obrazovka a tapeta

Nastavení tapety

Používání originálních tapet

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Vybrat tapetu**.

2 Vyberte obrázek.

3 Můžete zvolit:

- **Úsporný režim**: Dodá tapetě efekt rozostření. Efekt rozostření můžete upravit posuvníkem.

4 Klepnutím na **Použít** nastavíte tapetu na **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

1 Otevřete **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jaké svou tapetu.

2 Přejděte do  > **Nastavit jako** > **Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.


Zapnutí funkce Vždy na displeji

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.
- 2 Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.

Zapnutí animovaných prvků Vždy na displeji

Pro zpestření si přidejte na vypnutou obrazovku svého telefonu obrázek nebo animaci, aby byla stále jako živá.

Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. Na obrazovce **Obrázky** si podle sebe vyberte obrázek nebo animaci a klepněte na **Použít**.




-  Když máte zapnutou funkci odemknutí obličejem a rozsvítíte obrazovku, telefon se může omylem odemknout, aniž byste viděli prvek **Vždy na displeji**. Nedávejte si telefon přímo před obličej.

Zamčená obrazovka

- 1 Přejděte na **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Vždy na displeji** a zapněte **Vždy na displeji**.

Výběr obrázků GIF nebo animovaných fotografií



Vypnutou obrazovku telefonu můžete zpestřit zobrazením lokálně uloženého obrázku (například obrázku GIF nebo animované fotografie), aby byly prvky **Vždy na displeji** jako živé.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Obrázky** klepněte na .
- 2 Klepněte na **Vybrat obrázek**, vyberte obrázek a klepněte na . Pokud již máte nastavený lokální obrázek, klepněte na **Změnit obrázek**. Vyberte obrázek a klepněte na .
- 3 Pokud jste vybrali obrázek GIF, můžete ho upravit klepnutím na **Upravit**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte další nastavení a klepněte na **Použít**.

Přidejte vlastní umělecký punc

Prvky **Vždy na displeji** si můžete přizpůsobit přidáním vlastního písma, barev a ozdobných samolepek.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Graffiti** klepněte na vlastní styl.
- 2 Do pole **Zadejte text** zadejte text a pomocí nastavení **Barva** a **Velikost textu** vytvořte vlastní styl.

Svůj styl můžete také obohatit o **Nálepky**. Upravte polohu a velikost prvků přetažením okraje a klepnutím na  nebo  změňte jejich orientaci nebo je odstraňte.

3 Klepněte na **Použít**.



Vytvořit umělecký obrázek pro funkci Vždy na displeji

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

1 Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.

2 Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**.

Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.

Klepněte na , pořídte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na  **Extrahovat barvy**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci Vždy na displeji můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

1 Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.

2 Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Přeuspořádání ikon na domovské obrazovce

Klepněte na ikonu a podržte ji, dokud se nezvětší. Následně ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky


Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky** > **Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Zapnutí rozložení na dvou obrazovkách

Abyste mohli naplno využít velkou obrazovku, můžete zařízení rozložit a používat domovskou obrazovku se dvěma obrazovkami. Na domovské obrazovce lze pohodlně rychle procházet více aplikací a karet. Před použitím této funkce telefon rozložte.

Pokud chcete povolit funkci **Rozložení na dvou obrazovkách**, vyzkoušejte následující metody:

- Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, klepněte na **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte **Rozložení na dvou obrazovkách**.
- Přejděte na **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte **Rozložení na dvou obrazovkách**.

 Chcete-li dosáhnout lepšího efektu zobrazení, můžete vybrat **4 × 6** pro **Rozložení**, když zapnete **Rozložení na dvou obrazovkách**.

V rámci **Rozložení na dvou obrazovkách** můžete přejet prstem doleva nebo doprava po rozdělovači aplikací v dolní části domovské obrazovky a zvětšit nebo zmenšit zobrazení naposledy použitých aplikací.

Zapnutí tlačítka Hledat na domovské obrazovce

Tlačítko vyhledávání na domovské obrazovce můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce a klepnutím na **Nastavení domovské obrazovky** zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.

Přizpůsobte si velikosti ikon aplikací

Velikost ikon aplikací můžete změnit některým z následujících způsobů:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce otevřete nabídku **Nastavení domovské obrazovky** a vyberte možnost **Velikost ikony**. Přetažením posuvníku upravte velikost ikony podle svých preferencí.
- Přejděte na **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Nastavení domovské obrazovky** a vyberte **Velikost ikony**. Přetažením posuvníku pak nastavte požadovanou velikost.

Magická tapeta

Personalizovaná a přizpůsobitelná tapeta uzamčené obrazovky, která umožňuje volné zobrazení různých prvků. Tapetu uzamčené obrazovky můžete přizpůsobit, a to například

přidáním efektu hloubky. Moment, kdy se obrazovka rozsvítí, na vás udělá obrovský vizuální dojem. Můžete si vytvořit vlastní nádhernou zamčenou obrazovku.

 Některé produkty nepodporují hloubkový efekt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přechod do nastavení zámku obrazovky

Na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení** můžete přejít některou z níže uvedených operací.


- Stáhněte dva prsty k sobě na rozhraní zámku obrazovky (po odemčení zařízení) a přejděte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.
- Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte na obrazovku úprav, klepněte na možnost **Tapeta** a poté posunutím doleva nebo doprava přepněte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl**, klepněte na možnost **Styl zámku obrazovky** nebo **Vybrat tapetu**. Poté posunutím doleva nebo doprava přepněte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.

Změna tapety uzamčené obrazovky

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na možnost **Styl zámku obrazovky**.

Můžete provést následující kroky:

- Výběr přednastavené tapety.
- Výběr obrázku v aplikaci **Galerie** jako tapety.
- Klepnutím na možnost **Další** otevřete aplikaci **Motivy**, kde si můžete prohlédnout další bezplatné nebo placené tapety.


 Tapety uzamčené obrazovky se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Nastavení personalizované tapety

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na možnost **Dekorace**. Můžete provést následující kroky:

- Vyměňte tapetu **Vzor**.
- Vyměňte tapetu **Barva šablony**.
- Vyberte svůj oblíbený obrázek, který nahradí hlavní část aktuální tapety uzamčené obrazovky.

Můžete také klepnout na hodiny v rozhraní náhledu zamčené obrazovky nebo přizpůsobit styly textu, například písmo a barvu.

 Ne všechny tapety uzamčené obrazovky podporují funkci **Dekorace**. Postupujte podle konkrétní situace.

Použití funkce Odemčení typu magazin

Funkce Odemčení typu magazin bude měnit obrázek zobrazení na obrazovce zamčení pokaždé, když obrazovku zapnete. Z obrazovky zamčení můžete rychle přistupovat k nástrojů na panelu zkratek, zobrazit si podpis a zjistit počet kroků.

Zapnutí Odemčení typu magazin


Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Odemčení typu magazin**, a zapněte **Odemčení typu magazin**.

Obrázky pro odemčení typu magazin váš telefon stáhne automaticky, když bude připojen k síti Wi-Fi.

Odběr obrázků odemčení typu magazin


Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Odemčení typu magazin**, poté vyberte nebo zrušte výběr typů obrázků **Odemčení typu magazin** podle svých preferencí.


Nastavení místního obrázku jako obrázku odemčení typu magazin


Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Odemčení typu magazin > Přidáno z galerie**, klepněte na , vyberte místní obrázek a poté klepněte na **Přidat**.

Připnutí nebo odebrání obrázku tapety zamčené obrazovky

Zapněte obrazovku a přejetím prstem od spodního okraje zamčené obrazovky nahoru přejděte na obrazovku pro správu tapety zamčené obrazovky.

Klepněte na možnost  v horní části obrazovky. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Klepněte na možnost **Připnout** a obrázek tapety zamčené obrazovky se nebude měnit při každém zapnutí obrazovky. Pokud chcete obrázek odepnout, přejděte do nabídky  > **Odepnout**.
- Klepněte na **Odstranit** a aktuální obrázek tapety zamčené obrazovky bude odstraněn z knihovny a nebude se již zobrazovat na zamčené obrazovce.
- Klepněte na **To se mi líbí** a aktuální tapeta se po stažení nových obrázků zamčené obrazovky nevymaže. Obrázek bude také uložen do **Galerie**.

Pokud chcete obrázek odebrat z oblíbených, přejděte do nabídky  > **Odebrat z oblíbených** a obrázek bude vymazán po stažení nových obrázků zamčené obrazovky.

- Klepněte na **Sdílet** a vyberte preferovaný způsob sdílení obrázku.

i Přednastavené obrázky tapety zamčené obrazovky nelze přidat do oblíbených ani sdílet.

Pokud je zapnuto odemknutí obličejem, nedívejte se při zapínání obrazovky přímo na telefon. Před přjetím prstem nahoru pro přístup na obrazovku správy tapety zamčené obrazovky se ujistěte, že je telefon stále uzamčen.

Pokud obrázek odeberete z oblíbených, nebude odstraněn z **Galerie**.

Smazání oblíbených obrázků odemčení typu magazín

Otevřete nabídku **Galerie**, klepněte na kartu **Alba** a pak přejděte do nabídky **Ostatní** > **Odemčení typu magazín**. Abyste vybrali obrázek, který chcete smazat, klepněte na něj a podržte na něm prst. Vybrat můžete i více obrázků, podle toho, jak potřebujete.

Vypnutí Odemčení typu magazín

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Odemčení typu magazín**, a vypněte **Odemčení typu magazín**.

Váš telefon již nebude automaticky přepínat obrázky pro odemčení typu magazín. Obrázky, které jste uložili jako oblíbené, a lokálně uložené obrázky, které jste přidali do knihovny pro odemčení typu magazín, se nevymažou.

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Vytváření zkratk na domovské obrazovce

V režimu Šuplík potažením prstem směrem nahoru na domovské obrazovce zobrazte šuplík, klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezvětší, a poté ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí režimu Šuplík

Pokud chcete přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Standardní**.

Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu můžete snadno sledovat čas a počasí, i když je obrazovka zamčená nebo vypnutá. Tato funkce vám umožní předvést svůj styl a zároveň zůstat informováni.

Zapnutí pohotovostního režimu

Přejděte na **Nastavení > Domovská obrazovka a styl > Pohotovostní režim** a zapněte **Pohotovostní režim**. Po nastavení stačí umístit telefon vodorovně, aby se aktivoval **Pohotovostní režim**, když je obrazovka vypnutá nebo zamčená.

Nastavení zobrazení pohotovostního režimu

Pohotovostní režim zůstane viditelný po dobu 20 sekund, když se telefon nenabíjí nebo když vypnete **Celodenní zobrazení během nabíjení**. Poté jej můžete znovu zobrazit klepnutím na obrazovku.

V **Pohotovostní režim** se zobrazí systémová oznámení, pokud zapnete možnost **Zobrazit oznámení**.

Přizpůsobení pohotovostního režimu


- Zapnutím funkce **Alba** můžete v **Pohotovostní režim** zobrazit systémem doporučené fotografie, zadaná alba nebo své oblíbené snímky.
- Aktivací **Umělecký podpis** můžete v **Pohotovostní režim** zobrazit svůj jedinečný podpis se zadanými šablonami.

Jakmile je obrazovka uzamčena a funkce **Pohotovostní režim** je aktivní, přejetím nahoru a dolů můžete jednoduše přepínat mezi styly a přejetím doleva a doprava vybírat z alb nebo podpisů.

Displej a jas

Úprava písma

Úprava stylu písma

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.
- Některá písma je nutné zakoupit.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Písma**.

2 Stáhněte si nebo zakupte písmo, které se vám líbí.

Úprava velikosti a tučnosti písma

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Nastavení písma** a přetažením ovladače můžete nastavit následující hodnoty:

- **Velikost textu:** Velikost textu na obrazovce.
- **Tučný řez textu a ikon:** Tučnost textu a ikon na obrazovce.

Úprava velikosti zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Velikost zobrazení** a přetažením ovladače můžete upravit velikost obrázků nebo jiných prvků na obrazovce.

Úprava jasu obrazovky, režim barev a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.

Automatické nastavení jasu obrazovky

Váš telefon automaticky upraví jas obrazovky podle okolních světelných podmínek. To můžete provést některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte možnost **Automaticky**.
- Přjetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete položku **Řídicí centrum**.

Klepněte na možnost  v oblasti nastavení jasu obrazovky.

Ruční nastavení jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete nastavit ručně některým z následujících způsobů:

- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

Přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte barevný režim, který vám vyhovuje. Doporučuje se režim **Normální**, který je šetrnější k očím.

- **Normální:** přirozené barevné tóny
- **Živý:** živé barevné tóny


Úprava teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Režim barev a teplota** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. Doporučuje se **Výchozí** nebo **Teplé**, protože jsou šetrnější k očím.

- **Výchozí:** přirozené odstíny
- **Teplé:** nažloutlé odstíny
- **Studené:** bělavé odstíny
- Teplotu barev můžete upravit přetažením bodu v barevném kruhu nebo klepnutím na jakékoli místo v něm.


Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

-  Dopřejte svým očím odpočinku na alespoň 10 minut každou půl hodinu.
 - Podívejte se do dálky, aby si vaše oči odpočinuly od obrazovky a abyste ulevili únavě očí.
 - Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Zapnutí a vypnutí funkce Komfortní čtení

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením položky **Komfortní čtení** otevřete stránku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Ochrana očí Oasis > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte **Zapnout na celý den**.

Po zapnutí se na stavovém řádku zobrazí ikona . Protože je určité modré světlo odfiltrováno, bude mít obrazovka teplejší tón.

Nastavení doby platnosti pro Komfortní čtení

Přejděte na **Nastavení > Ochrana očí Oasis > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat** a nastavte **Počáteční časa Koncový čas** pro Komfortní čtení podle potřeby.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Ochrana očí Oasis > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Zapnutí Nočního zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Ochrana očí Oasis** a zapněte nebo vypněte přepínač **Cirkadiánní noční displej**.

Po zapnutí bude zařízení sledovat váš tělesný rytmus a vaše obrazovka bude mít v noci automaticky teplejší tón.

Přirozený odstín

Telefon automaticky upravuje teplotu barev podle okolního osvětlení, abyste si mohli prohlížet obraz podobný papíru, což pomáhá zmírnit únavu očí.

Přejděte na **Nastavení > Ochrana očí Oasis** a zapněte **Přirozený odstín**.

Tmavý režim

Zjemňuje jas obrazovky a přináší tak pohlcující vizuální zážitek. Může se automaticky zapínat při soumraku a vypínat při úsvitu, aby šetřil energii i starosti.

Zapnutí Tmavého režimu

Zapnutím Tmavého režimu pro pozadí obrazovky chráníte oči tím, že snížíte jas a podráždění.

Tmavý režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Tmavý režim**.
- Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a klepnutím na **Tmavý** zapněte funkci **Tmavý režim**. Nebo klepněte na **Světlý**, pokud chcete **Tmavý režim** ukončit.

Automatické zapínání a vypínání Tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, zapněte **Automatické přepnutí** a klepněte na **Plán**. Pokud je zvolena možnost **Od západu slunce do svítání**, systém určí noční čas na základě vaší geografické polohy a hodin. Také můžete klepnutím na **Vlastní čas** nastavit dobu automatického přepnutí Tmavého režimu podle vašeho typického používání.

Další nastavení tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, ujistěte se, že je zapnuta možnost **Tmavý**, klepněte na **Nastavení Tmavého režimu** a pak si můžete vybrat, zda chcete povolit funkce jako **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**.

Když je zapnuta funkce **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**, jas tapety se bude měnit podle prostředí.


Používání režimu E-book

Po aktivaci režimu E-book bude obrazovka telefonu černobílá, aby se snížila únava očí.

Režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte nebo vypněte **Režim eBook** (Pokud není na panelu zobrazený rychlý přepínač **Režim**

eBook, klepněte na  > **Upravit přepínač zkratk** a přepínač **Režim eBook** najdete na panelu níže).

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte nebo vypněte **Režim eBook**.
-  Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Komfortní čtení**, bude fungovat jen **Režim eBook**.
 - Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Tmavý režim**, pozadí obrazovky ztmavne a text bude bílý.

Úprava rozlišení obrazovky

Úprava chytrého rozlišení obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte **Chytré rozlišení**. Systém bude zvyšovat nebo snižovat rozlišení obrazovky v závislosti na spuštěných aplikacích.

Úprava obnovovací frekvence obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Obnovovací frekvence obrazovky** a vyberte obnovovací frekvenci podle svých potřeb:

- **Dynamická**: Zajišťuje úsporu energie a zlepšuje plynulost obrazovky.
- **Standardní**: Pomáhá šetřit energii.
- **Vysoká**: Zlepšuje plynulost obrazovky, ale zvyšuje spotřebu energie.

Dynamický živý displej

Vylepšete barvy a zřetelnost videí na celé obrazovce a vychutnejte si živější zážitek ze sledování.

Přejděte na **Nastavení** > **Displej a jas** > **Zlepšení videa** a zapněte **Živý displej**.

-  V seznamu **Podporované aplikace** si můžete zobrazit aplikace podporující tuto funkci.

Super dynamický živý displej

Videa mají větší rozsah jasu, lepší kontrast barev a živější efekt světla a stínů.

Přejděte na **Nastavení** > **Displej a jas** > **Zlepšení videa** a zapněte **Super dynamický živý displej**.

-  V seznamu **Podporované aplikace** si můžete zobrazit aplikace podporující tuto funkci.

Zobrazení na celou obrazovku

Nastavení oblasti zobrazování v horní části obrazovky

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Další nastavení zobrazení** > **Výřez**.
- 2 Vyberte konkrétní aplikaci a nastavte tvar displeje v horní část obrazovky.
 - **Automaticky**

- **Zobrazit výřez**
- **Skrýt výřez**




Zvuky

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítka zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

- 1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Snižování hlasitosti pohledem na obrazovku

Při příchozím hovoru z telefonu můžete upravit hlasitost hovoru pohledem na obrazovku. Před použitím této funkce přejděte na **Nastavení > Asistent > Chytré snímání** a ujistěte se, že je zapnuta možnost **Pohledem snížíte hlasitost vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro textové zprávy, oznámení a příchozí hovory a přizpůsobit si vibrace.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na možnost **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.
- 2** Můžete provést kteroukoli z následujících operací:
 - **Nastavení vyzvánění**
Vyberte systémové vyzvánění nebo klepnutím na položku **Hudba na zařízení** vyberte jako tón zprávy lokální skladbu.
U telefonu s duální kartou SIM vyberte kartu SIM 1 a SIM 2 a jejich vyzvánění nastavte zvlášť.
 - **Nastavení režimu vibrací**
Klepněte na položku **Vibrace** a vyberte požadovaný režim vibrací.
Pokud zvolíte režim **Synchronizováno (výchozí)**, vibrace se synchronizují s vyzváněním.
Pokud zvolíte jakýkoli jiný režim vibrací, budou vibrace na vyzvánění nezávislé.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Nastavení režimu Nerušit


Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Pokud je zapnutá funkce Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku ikona měsíce . Tažením prstem dolů ze středu horní části obrazovky nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum

oznámení a zobrazí se oznámení Nerušit. Potáhněte oznámení doleva a klepnutím na  nastavte připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, obrazovka telefonu se nerozsvítí ani nezobrazí oznámení banneru a zařízení zůstane ztlumené.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- 2 Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.
- 3 Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.
- 4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Přijímání hovorů a zpráv v režimu Nerušit

V režimu Nerušit můžete povolit hovory a zprávy od vybraných kontaktů.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Poté můžete:

- Klepnout na **Volání** nebo **Zprávy** a vybrat určitou kategorii kontaktů. Příchozí hovory a zprávy od osob v této kategorii přehrají vyzváněcí tón i v režimu **Nerušit**.
- Zapněte **Opakované hovory**. Vyzváněcí tón se přehraje u hovorů ze stejného čísla zopakovaných do 15 minut.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.


Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení z aplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  > **Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**, vyhledejte aplikaci, u které chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

 Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Skrýt obsah oznámení na zamčené obrazovce

Na zamčené obrazovce lze skrýt oznámení, aby jejich obsah nemohli ostatní vidět.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a zapněte možnost **Skrýt obsah oznámení**.

Další nastavení oznámení aplikací

Čistý režim stavového řádku

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Čistý režim**. Když je zapnut **Čistý režim**, stavový řádek zobrazuje pouze čas, Wi-Fi, mobilní signál a úroveň baterie.

Nastavení způsobu připomenutí pro oznámení aplikací

Přejděte na **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit způsob připomenutí pro oznámení aplikace.

- Zapněte **Povolit oznámení**: Budete upozorněni, když budou pro aplikaci k dispozici nová oznámení.
- Jakmile aplikace vygeneruje oznámení, můžete také nastavit další způsoby připomenutí. Například můžete poté, co aplikace **Kalendář** vygenerovala oznámení, nastavit také možnosti **Připomenutí události budíkem**, **Oznámení události (připomenout později)** nebo **Výchozí oznámení události**.

 Různé aplikace mohou podporovat různé způsoby připomenutí.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a zapněte **Probudit obrazovku při oznámení**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Stavový řádek** a zapněte **Zobrazit ikonu s oznámením**.

Biometrie a heslo

Použití ID otisku prstu

Pomocí ID otisku prstu můžete odemknout obrazovku, automaticky zadávat čísla účtů a hesla nebo přistupovat k soukromým informacím, například k Zámku aplikace.

Záznam otisku prstu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepnutím na **Nový otisk prstu** zahájíte záznam otisku prstu.
- 3 Lehce položte libovolný prst na oblast čidla otisku prstu a zaznamenejte otisk prstu rychlým přejetím doleva a doprava. Během procesu můžete prst mírně zvednout a upravit tak úhel nebo polohu. Nepoužívejte příliš velký rozsah pohybu nebo rychlé pohyby.
- 4 Po dokončení záznamu klepněte na **OK**.

Nyní můžete přiložením prstu na čidlo otisku prstů odemknout obrazovku.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Nastavte přístup k Sejfu pomocí otisku prstu

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač u možnosti **Přístup k Sejfu** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste k Sejfu připojili svůj otisk prstu.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Procházet**, klepnout na **Sejf** a ověřit přístup pomocí otisku prstu.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu


Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.
 -  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

- i** Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Chytrá oznámení zamčené obrazovky

Podrobnosti v informačním proužku z aplikací WeChat, QQ a Weibo budou na zamčené obrazovce automaticky skryty a zobrazí se až po rozeznání vašeho obličeje. Díky tomu se vyhnete úniku zpráv a ochráníte své soukromí, když zařízení používají ostatní nebo když jste obklopeni jinými lidmi.

- 1 Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje**, vyplňte heslo zamčené obrazovky, přejděte na **Rozpoznávání obličeje** a zde zapněte **Zobrazit oznámení**.
- 2 Klepněte na **Odemknout zařízení** a vyberte způsob odemknutí **Tažením odemkněte**.
 - i** Chcete-li odstranit data obličeje, vypněte **Zobrazit oznámení**. Poté, co se ujistíte, že bylo zaregistrováno heslo zamčené obrazovky, zapněte **Zobrazit, ale skrýt obsah**, abyste skryli podrobnosti oznámení na zamčené obrazovce.

Rozpoznávání obličeje s maskou

Pomocí rozpoznávání obličeje odemykejte telefon snadněji a rychleji, a to i s nasazenou maskou.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Rozpoznávání obličeje s rouškou > Začínáme**, otočte se čelem ke svému telefonu a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte své ID obličeje.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte současné heslo zamčené obrazovky.
- 3 Zadejte nové heslo, případně klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a následně zvolte a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla** a klepněte na **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Zapnutí blokace zámku

Svůj telefon můžete odemknout mnoha způsoby. V některých situacích (například, když usnete na cestě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než ostatní metody. Když je blokace zámku zapnutá, můžete svůj telefon odemknout pouze zadáním hesla zamčené obrazovky. Ostatní metody odemknutí jsou dočasně vypnuté.

Abyste mohli tuto funkci použít, musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.
- 3 Klepněte na **Uzamčení** a zapněte režim blokace zámku podle pokynů na obrazovce. Jakmile blokaci zámku zapnete, odemknutí bude možné pouze zadáním hesla zamčené obrazovky.
- 4 Režim blokace zámku se automaticky vypne, jakmile zařízení jednou odemknete, takže následně již můžete používat i ostatní metody odemknutí. Pokud chcete režim blokace zámku znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a znovu klepněte na možnost **Uzamčení**.

Aplikace

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.


 Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má telefon zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidanych více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.


Baterie

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.

Za tímto účelem přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Úsporný režim**. Ikona  se pak zobrazí ve stavovém řádku.

Můžete klepnout na  **> Další informace** a zobrazit podrobnosti o úsporných opatřeních.

Ultra úsporný režim – zapnutí

Až bude zapnut **Ultra úsporný režim**, na obrazovce se aktivuje **Tmavý režim**. Tím se vypne většina funkcí a aplikací, které by mohly spotřebovávat energii a omezovat výkon telefonu, přičemž se zachovávají pouze základní funkce, jako je volání a zprávy, aby se prodloužila pohotovostní doba. Můžete také přidat často používané aplikace pro nouzové operace.

Pokud chcete zapnout **Ultra úsporný režim**, vyzkoušejte následující způsoby:

- Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo přejděte na **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Ultra úsporný režim**.
- Když je zbývající kapacita baterie nižší než 10 %, klepněte na **ZAPNOUT ULTRA ÚSPORNÝ REŽIM** na proužku oznámení v horní části obrazovky.

V **Ultra úsporný režim** klepněte na **Ukončit** v pravém horním rohu a ukončete tak **Ultra úsporný režim**.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho telefonu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a povolte **Režim výkonu**.

Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

- **Režim výkonu** je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabitě. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabitě. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabitě, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

- **Data o návycích při nabíjení** se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.


Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nadbytečné instalační balíčky a data generovaná službou WeChat, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

- 1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.
- 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.
 -  Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Bezpečnost

Paralelní prostor

Paralelní prostor je samostatný bezpečný prostor zaměřený na ochranu dat telefonu, který je nezávislý na prostoru MainSpace a lze jej používat současně. Pomocí funkce **Paralelní prostor** můžete uložit důležitá data a aplikace, aby byly nezávislé, bezpečné a chráněné.

Zapnutí funkce Paralelní prostor

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Paralelní prostor** a klepněte na tlačítko **Zapnout**.
- 2 Po povolení nastavte nebo zadejte heslo a otázku ochrany heslem a vytvoříte **Paralelní prostor**. Poté se na domovské obrazovce vytvoří také zástupce funkce **Paralelní prostor**.

Přetahování souborů do Paralelního prostoru nebo z něj

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, kde můžete provést následující akce:

- Klepnutím na **Přesunout soubory dovnitř** migrujete důležitá data, jako jsou obrázky, videa, zvukové záznamy a dokumenty, do **Paralelní prostor**.
- Klepnutím na **Přesunout soubory ven** přesunete důležitá data, jako jsou obrázky, videa, zvukové záznamy a dokumenty, pryč z **Paralelní prostor**.

Soubory z MainSpace můžete také přetáhnout do **Paralelní prostor** v režimu rozdělené obrazovky nebo plovoucího okna.

Správa aplikací v Paralelním prostoru

Aplikace, které potřebujete, můžete přidat do **Paralelní prostor**. Stejnou aplikaci můžete použít i v MainSpace a **Paralelní prostor** s jinými účty a aplikace poběží v prostoru MainSpace a **Paralelní prostor** nezávisle.

Přidat aplikace do **Paralelní prostor**:

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, klepněte na **Přidat aplikace** a podle pokynů přidejte aplikace MainSpace do **Paralelní prostor**.

Odebrání aplikací z **Paralelní prostor**:

Přejděte na **Paralelní prostor**, dlouze stiskněte aplikaci a potom klepněte na **Odinstalovat**. Odstranění aplikace z **Paralelní prostor** neovlivní její použití v MainSpace.


Používejte aplikace současně ve dvou prostorech

S **Paralelní prostor** můžete používat aplikace současně v MainSpace a **Paralelní prostor** pouze s jednou obrazovkou. Oba prostory fungují nezávisle na sobě. Na jedné straně můžete například procházet pracovní soubory a na druhé sledovat krátká videa nebo hrát stejnou hru na dvou stranách současně.

- 1 Otevřete domovskou stránku aplikace **Paralelní prostor**.
- 2 Přejedte prstem dovnitř z obou dlouhých okrajů obrazovky a zastavte, dokud se nezobrazí **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky.

3 Otevřete aplikaci v **Paralelní prostor**.

4 V prostoru MainSpace na druhé straně otevřete stejnou nebo jinou aplikaci jako potřebnou **Paralelní prostor**.


-  Tato funkce je omezena na aplikace, které podporují rozdělení obrazovky.
 - U aplikací, které podporují horizontální orientaci, se při současném spuštění obou prostorů automaticky přepne do režimu horizontálního rozdělení.
 - Při spuštění dvou her současně na rozdělené obrazovce je třeba využívat více systémových prostředků, což může způsobit zpoždění a zahřívání.

Vymazání dat Paralelního prostoru

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, klepněte na **Nastavení > Zničit Paralelní prostor** a ověřte svou totožnost, a podle pokynů vymažte všechna data v **Paralelní prostor**. Pokud vyberete **Paralelní prostor**, data se přesunou z Paralelního prostoru do MainSpace.

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost HONOR k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
 - Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Automatické vyplňování uživatelských jmen a hesel

1 Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a zapněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

2 Při prvním přihlášení do aplikace zadejte uživatelská jména a hesla. Při přihlášení vám telefon automaticky připomene uložení.

- Pokud chcete uživatelské jméno a heslo uložit pouze lokálně, klepněte na **ULOŽIT POUZE NA TOMTO ZAŘÍZENÍ** v dialogovém okně.
- Pokud chcete synchronizovat své uživatelské jméno a heslo s jinými zařízeními, která jsou přihlášená k vašemu HONOR ID, přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel**, klepněte na **Synchronizace dat Schránky hesel** nebo na **SYNCHRONIZOVAT DO JINÝCH ZAŘÍZENÍ** v dialogovém okně a uložte heslo.

3 Když se znovu přihlásíte, předejte ověření zamčené obrazovky, aby se automaticky vyplnilo uživatelské jméno a heslo.

Prostřednictvím **Device Clone** lze data ve Schránce hesel přenést do telefonu HONOR při změně nového zařízení. Můžete se rychle přihlásit do nového telefonu.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí Schránky hesel

Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Heslo a přístupový klíč > Schránka hesel** a vypněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.


Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > Zámek aplikace > Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  **> Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  **> Zakázat zámek aplikace > VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud jste zadali nesprávný kód PIN a překročili maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key) a poté kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PUK, bude vaše karta SIM trvale zablokována.

Kód PIN a kód PUK k vaší kartě SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů o odemknutí kódu PIN a kódu PUK závisí na vašem operátorovi.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další zabezpečení a ochrana soukromí > Další zabezpečení a ochrana soukromí > Nastavení zámku karty SIM** a otevřete obrazovku nastavení zámku karty SIM.
- 2** Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a potom klepněte na možnost **OK**.
Pokud změnit chcete kód PIN, klepněte na možnost **Změnit kód PIN1 karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zabezpečený režim telefonu

Zabezpečený režim je minimální systém, ve kterém jsou aktivní pouze základní funkce a předinstalované aplikace. To vám pomůže identifikovat aplikace třetích stran, které mohou způsobovat chyby systému.

Jak vám může pomoci zabezpečený režim

Pokud se domníváte, že závada systému v telefonu může být způsobena aplikacemi třetích stran, můžete aktivovat zabezpečený režim. Pomáhá diagnostikovat, zda se jedná o problém s aplikací třetí strany nebo se samotným systémem.

- Pokud systém v zabezpečeném režimu běží správně, potíže pravděpodobně způsobuje aplikace třetí strany. V zabezpečeném režimu přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace** a vyhledejte problematickou aplikaci. Po identifikaci aplikace restartujte zařízení do normálního režimu a odinstalujte aplikaci.
- Pokud se s problémy potýkáte i v zabezpečeném režimu, může být vada v systému. Zálohujte data a obraťte se na Centrum služeb HONOR, kde vám pomohou.

Přechod do zabezpečeného režimu nebo jeho ukončení

- Pokud chcete přejít do zabezpečeného režimu, klepněte a podržte současně tlačítka Napájení a Zvýšení hlasitosti při zapínání zařízení. Podržte je, dokud se nezobrazí obrazovka výběru. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na položku **Safe mode** a poté jej vyberte stisknutím napájecího tlačítka. To, že jste v zabezpečeném režimu, poznáte podle zobrazené zprávy **Nouzový režim** v dolním levém rohu obrazovky.

- Pokud chcete ukončit **Nouzový režim**, restartujte telefon.

Soukromí

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebrat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.

Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Správa oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a z možností oprávnění přístupu vyberte.

Zobrazení a odstraňování rizik narušení soukromí

Optimalizovat udělovaná oprávnění a spravovat zabezpečení můžete také zobrazením výpisu rizik narušení soukromí na obrazovce zabezpečení soukromí.


- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat**. Systém provede automatický sken a detekci rizik narušení soukromí. V případě detekce rizik narušení soukromí bude zobrazena zpráva **povolení**. Klepnutím na možnost **povolení** zobrazíte výpis rizik narušení soukromí.
- 2 Klepnutím na možnost **OPTIMALIZOVAT** rizika narušení soukromí odstraní.

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy


Služby určování polohy můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte  .
- Případně přejděte do **Nastavení > Přístup k poloze**, kde zapněte nebo vypněte možnost **Použít polohu**.

Po vypnutí služeb určování polohy zabrání telefon všem aplikacím a službám shromažďovat a používat informace o poloze, s výjimkou některých integrovaných aplikací. Pokud tyto aplikace nebo služby potřebují použít informace o poloze, telefon vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho telefonu můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám povolíte vyhledávat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v okolí či přistupovat k doplňujícím datům z globálního družicového polohového systému (GNSS).

 Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Přístup k poloze > Pokročilé nastavení** a poté nastavte možnosti dle potřeby.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, ato včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, a zkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Vytvoření prostoru PrivateSpace pro osobní data

Na telefonu máte možnost vytvořit si prostor PrivateSpace, který je zcela mimo prostor MainSpace (výchozí prostor) a který bude přístupný prostřednictvím otisku prstu nebo hesla.

 Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Fotografie, videa i jiné soubory vyžadující větší ochranu z hlediska soukromí můžete přesunout do prostoru PrivateSpace, abyste předešli neoprávněnému přístupu. Do prostoru PrivateSpace můžete přesunout i platební a herní aplikace, čímž zabráníte tomu, aby k nim získalo přístup vaše dítě.

Zapnutí prostoru PrivateSpace a přístup do něj

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace > Povolit** a řiďte se pokyny na obrazovce, pomocí kterých vytvoříte prostor PrivateSpace.

- 2** Do svého prostoru PrivateSpace získáte přístup pomocí jedné z následujících metod:
- Ze zamčené obrazovky můžete k prostoru PrivateSpace přistupovat pomocí nastaveného otisku prstu nebo hesla.
 - V prostoru MainSpace přejděte do nabídky **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
- i** Pokud svůj telefon restartujete, musíte nejprve zadat heslo k přístupu do prostoru MainSpace a poté přepnout na prostor PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.

Přenos souborů mezi MainSpace a PrivateSpace

- 1** V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 2** Vyberte soubory (jako , fotografie, videa a zvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na „**Přesunout**“, a podle pokynů na obrazovce soubor přeneste.

V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie > Alba > Ostatní > SharedImages** nebo **Galerie > Alba > Ostatní > SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.

Obnovení hesla k prostoru PrivateSpace

Při vytváření hesla pro prostor PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže při obnovení hesla v případě, že ho zapomenete.

- 1** V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **Ochrana heslem**.
- 2** Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Vyberte odpověď na bezpečnostní otázku a klepněte na možnost **Dokončit**.
- 3** V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **⋮ > Resetovat heslo**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Poté obnovte heslo k prostoru PrivateSpace.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení


Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

- 1 V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace > Device Clone** a vyberte **Toto je nové zařízení**.
- 2 Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace > Device Clone** a vyberte **Toto je staré zařízení**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.
- 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění prostoru PrivateSpace

Pokud prostor PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v tomto prostoru budou odstraněna bez možnosti obnovy. Při provádění této operace postupujte opatrně.

Prostor PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na  > **Zastavit a odstranit PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Ochrana zařízení a dat > PrivateSpace** a klepněte na **Odstranit**.

Skládací telefony

Nastavení zobrazení aplikace

Poměr stran aplikace

Pokud aplikace není optimalizovaná pro použití na celé obrazovce, můžete upravit její poměr stran pro lepší zobrazení.

Přejděte na **Nastavení > Skládací telefony > Změna velikosti aplikace**, najděte nebo vyhledejte aplikaci a vyberte poměr stran, který vám vyhovuje.

Rozšíření aplikace

Zapněte **Rozšíření aplikace** pro zvýšení komfortu multitaskingu. Tato funkce rozdělí obrazovku a zobrazí vedle sebe domovskou stránku a stránku, kterou si prohlížíte.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Skládací telefony > Rozšíření aplikace** a zapněte přepínač požadovaných aplikací.
- 2 Po přepnutí přepínače pro aplikaci, kterou chcete používat s **Rozšíření aplikace**, se domovská stránka aplikace vycentruje na obrazovce.
- 3 Klepněte na libovolnou položku na ní a domovská stránka se posune doleva, zatímco vybraný obsah se zobrazí vpravo.

- **i** Funkci Rozšíření aplikace nepodporují všechny aplikace.
 - V aplikacích, kde na stránce chybí další obsah, se přepne zpět do zobrazení na celou obrazovku.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Usnadnění

Používání aplikace pro čtení obrazovky

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky. Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.

Gesta zvětšení

Obrazovku můžete přiblížit pomocí gest zvětšení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač pro **Zvětšení**.

Rychle dvakrát klepněte na obrazovku jedním prstem a poté:

- Stáhnutím dvou nebo více prstů k sobě nebo jejich oddálením od sebe obrazovku zvětšete nebo zmenšete.
- Přetáhnutím dvou nebo více prstů obrazovku posuňte.

Zapnutí barevné inverze

Barevná inverze se používá ke změně barev textu a pozadí na obrazovce. Když je tato funkce zapnutá, na telefonu se bude zobrazovat bílý text na černém pozadí.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač pro **Převrácení barev**.

Zapnutí Textu s vysokým kontrastem

Tato funkce může prohloubit barvu písma a zlepšit kontrast mezi textem a pozadím, aby pomohla zrakově postiženým uživatelům.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte **Text s vysokým kontrastem**.

Zapnutí funkcí usnadnění zkratkou

Funkci usnadnění podle vlastního výběru můžete zapínat zkratkou přes tlačítko hlasitosti.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.
- 2 Klepněte na možnost **Vyberte funkce** a zvolte funkci, která se má zapínat zkratkou.
- 3 Povolte možnost **Zkratka usnadnění**. Funkci usnadnění zapnete tak, že současně klepnete na tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a podržíte je na 3 sekundy.

Úprava doby odezvy na dotyk

Tato funkce umožňuje upravit dobu odezvy obrazovky při dotyku a dlouhém stisknutí obrazovky.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Nastavení klepnutí** a upravte **Délka klepnutí** a **Délka dlouhého stisknutí** podle potřeby.

TalkBack


TalkBack umožňuje vašemu telefonu automaticky přečíst, čeho se dotknete, vyberete a otevřete. Obsluha vašeho telefonu je stále možná, i když na obrazovku nevidíte jasně.

TalkBack

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > TalkBack**, zapněte aplikaci **TalkBack** a klepněte na **OK**.

Přečtení textu v obrázcích

Přečtěte text na obrázcích, abyste zrakově postiženým uživatelům usnadnili přístup k informacím.

- 1 Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > TalkBack** a zapněte aplikaci **TalkBack**.
- 2 Otevřete obrázek v **Galerie**. V dolní části je ikona .
- 3 Když na obrázek klepnete, systém načte základní informace o něm, např. datum a čas. Když posouváte obsah dolů nad obrázkem, systém přečte text v obrázku.

Úprava rychlosti řeči

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Nastavení převodu textu na řeč** a přetáhněte posuvník **Rychlost řeči**. Pokud byla aktivována Čtečka obrazovky, musíte jezdce přetáhnout dvěma prsty.

Operace TalkBack

- 1 Když je tato možnost zapnuta, můžete svůj telefon ovládat následujícími způsoby:
 - Posouvání obrazovky: Přejetím dvěma prsty nahoru a dolů posouváte obrazovku. Přejetím doleva a doprava otočíte stránku nebo přepnete mezi obrazovkami.
 - Výběr jedním klepnutím: Klepnutím prstem na položku ji vyberete (bez otevření). Váš telefon přečte vybranou položku.

- Otevření dvojitým klepnutím: Po výběru otevřete vybranou položku dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce prstem. Chcete-li například otevřít **Nastavení**, musíte klepnout prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepnout kamkoli na obrazovku.

Přidání vodoznaku Čtečky obrazovky

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > TalkBack** a zapněte **Zobrazit vodoznak**.

Vypnutí aplikací TalkBack

Stiskněte a podržte vypínač, dokud se neobjeví nabídka **Restartovat** a **Vypnout** na telefonu. Dlouhým stisknutím dvou prstů na obrazovce během tří sekund Čtečku obrazovky deaktivujete.

Zkratky a gesta

K běžným funkcím můžete snadno přistupovat pomocí zkratk a gest. Chcete-li zobrazit funkce podporované tímto modelem zařízení, přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**.

Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti aktivujete rychlé spuštění

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepněte na **Rychlé spuštění**. Poté, co se ujistíte, že je zapnuta možnost **Rychlé spuštění**, vyberte funkce, ke kterým chcete mít snadný přístup, například **Vypnout/zapnout svítilnu**.

Spouštění běžných funkcí přejetím třemi prsty dolů

Funkce spouštěné přejetím třemi prsty dolů si můžete přizpůsobit.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta**, klepněte na **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** a poté **Potažení dolů třemi prsty**. Poté vyberte funkce, které se mají spustit přejetím třemi prsty dolů nebo vypněte možnost **Potažení dolů třemi prsty**.

Rychlé spuštění záznamu obrazovky

Poklepáním kloubem dvakrát na obrazovku rychle zahájíte záznam obrazovky.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zaznamenat obrazovku** zapněte **Zaznamenat obrazovku**.

Rychlé probuzení

Zvednutím zařízení nebo dvojitým klepnutím na obrazovku zařízení rychle probudíte.

Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Probudit obrazovku** zapněte funkce **Probuzení zvednutím** a **Dvojitým klepnutím probudíte**.

Rychlé ztlumení zařízení nebo snížení hlasitosti vyzvánění

Když máte příchozí hovor, otočte nebo telefon, abyste jej rychle ztlumili, nebo telefon zvedněte, abyste ztlumili hlasitost vyzvánění.

Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a klepnutím na **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** zapněte funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění** a **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Používání pouzdra na telefon

Aby bylo s telefonem zacházeno šetrně, doporučujeme zakoupit originální pouzdro pro daný model od oficiálního prodejce.

Zapnutí režimu V pouzdře

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Chytrý kryt** a zapněte **Chytrý kryt**. Jestliže používáte pouzdro s výřezem, zapněte také možnost **Použít okno zobrazení**.

Otevření/zavření pouzdra s výřezem

- Po otevření pouzdra s výřezem se obrazovka telefonu automaticky rozsvítí a zobrazí se standardní odemčení nebo odemčení typu magazin.
- Pokud je v telefonu nastavené heslo zamčené obrazovky, zavřením pouzdra, když je telefon v pohotovostním režimu, se obrazovka automaticky uzamkne.
- Když je pouzdro zavřené, ve výřezu pro obrazovku si můžete zobrazit datum, čas, počasí a další informace.

Přijetí/ukončení hovoru v režimu V pouzdře

Ve výřezu pro obrazovku v pouzdře můžete vidět oznámení příchozího hovoru a přijmout/ukončit jej.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.


- 1** Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2** Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Prostor oblíbených







Prostor oblíbených umožňuje rychle ukládat grafiku, webové stránky, videa, dokumenty a další materiály do sbírky na jednom místě a snadno je prohlížet či organizovat. Obsah ve sbírce můžete také synchronizovat se zařízeními MagicRing a sdílet na různých zařízeních.

Přetažení oblíbeného obsahu

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených** a ujistěte se, že jsou zapnuty všechny funkce.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Asistent > Magic Portal** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Magic Portal**.
- 1** Přetažení obsahu do složky Oblíbené: Stiskněte a podržte obrázky, videa, text nebo dokumenty, dokud se nezačnou vznášet. Pak je přetáhněte k okraji obrazovky **Prostor oblíbených** a uvolněte je. Poté bude obsah uložen do složky **Prostor oblíbených**.
 - 2** Přetažení obsahu ze složky Oblíbené: Klepnutím z okraje obrazovky rozbalíte **Prostor oblíbených**. Stisknutím a podržením oblíbených položek je můžete přetáhnout do jiných aplikací.
-  Možnost přetahování obsahu ve sbírce do jiných aplikací závisí na obsahu ve sbírce a aplikacích. Postupujte podle konkrétní situace.

Správa Prostoru oblíbených

Klepnutím rozbalíte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky a můžete vyhledávat, filtrovat, sdílet či exportovat obsah ve sbírce.

- Klepnutím rozbalte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky, klepněte na pravý horní roh  > **Otevřít celou obrazovku**, klepněte na možnost  a zadejte klíčová slova pro vyhledání obsahu ve sbírce. Poté klepnutím na možnost  filtrujte obsah podle typu.
- V nabídce **Prostor oblíbených** klepněte na pravý horní roh  > **Vybrat** a můžete si vybrat jednu nebo více položek obsahu ve sbírce, které lze sdílet, exportovat, přesunout a odstranit.
- Klepněte na pravý horní roh  > **Schránka**. Ve složce Oblíbené můžete prohlížet a vyhledávat pouze zkopírovaný a vyjmutý text.
- Klepnutím na pravý horní roh  > **Přidat na domovskou obrazovku** vytvoříte zástupce na domovské obrazovce.

Sdílení Prostoru oblíbených položky napříč zařízeními

Obsah v Prostoru oblíbených lze volně přenést do telefonů, tabletů, počítačů a dalších zařízení v systému MagicRing se stejným účtem a lze jej sdílet a používat ve více zařízeních.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Prostor oblíbených** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Sdílet mezi zařízeními**.

Nastavení více uživatelů

Přidání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta** a pak se řiďte za účelem přidání účtu pokyny na obrazovce.
- 2 Klepnutím na **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle vybídek nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
- 3 Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nezdaří.

Můžete přidat maximálně tři uživatelské účty a jeden účet pro hosta.


Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů a odesílání zpráv

Můžete nastavit, zda povolíte účtu uživatele nebo hosta volat, posílat SMS zprávy a další.

- 1 Po přístupu do zařízení v roli vlastníka zařízení přejděte na **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- 2 Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi vlastníkem, uživatelem a hostem


Přepínat mezi různými účty můžete některým z následujících způsobů:

- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepněte na . Potom klepněte na profilový obrázek účtu, na který chcete přepnout.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Aktuální uživatel** a klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.

Odstranění účtu uživatele nebo hosta


Odstraněním účtu uživatele nebo hosta dojde k odstranění všech souvisejících dat. Buďte opatrní.

Jakmile získáte přístup k telefonu jako vlastník, můžete účet uživatele nebo hosta odstranit některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Aktuální uživatel**, klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.
- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na  > **Další nastavení**. Poté klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.

System a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk.
- 2 Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
 -  • Systém podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
 - Systémem podporované jazyky můžete také aktualizovat, když potáhnete prstem nahoru po obrazovce, abyste přešli na konec seznamu jazyků, a klepnete na **Seznam aktualizací**.
- 3 Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně. Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.


Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.


Přenos dat ze zařízení Android


- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone** . Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spustíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Zálohování na externí úložiště

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud v telefonu není mnoho místa v úložišti, měli byste pravidelně zálohovat velké soubory anebo důležitá data na paměťové zařízení USB (např. flashdisk USB, čtečka karet).

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Klepněte na **ZÁLOHOVAT**, zkontrolujte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů.
Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku zálohování **Úložiště USB**, klepněte na  **> Resetovat heslo**, a k dokončení resetování postupujte podle pokynů na obrazovce.





 Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z paměťových zařízení USB

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Zvolte správný záznam zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a pak jej otevřete.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte data.

Zálohování dat na domácí datové úložiště na síti (NAS)

Když máte na svém telefonu uloženo velké množství důležitých dat, obrázků a velkých souborů, můžete skenováním najít zařízení NAS (Network Attached Storage, druh soukromého cloudového úložiště) ve stejné síti a zálohovat data do tohoto zařízení ve sdílené složce.

- 1 Zapněte Wi-Fi na svém telefonu.
- 2 Přejděte na **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Externí úložiště** na vašem telefonu. Na stránce **Externí úložiště** vyberte **Sdílená složka**, skenováním vyhledejte úložné zařízení NAS ve stejné síti, klepněte pro přístup k zařízení a přidejte sdílenou složku.
- 3 Zadejte na zařízení NAS uživatelské jméno a heslo, vyberte položku, kterou chcete uložit, a klepněte na **ZÁLOHOVAT**. Zaškrtněte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů.
Chcete-li heslo resetovat, přejděte na **Sdílená složka** obrazovku zálohování, klepněte na    > **Resetovat heslo** a dokončete resetování podle pokynů na obrazovce.
 Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z domácích datových úložišť na síti (NAS)

- 1 Zapněte Wi-Fi na telefonu.
- 2 Přejděte na **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Externí úložiště** na vašem telefonu. Na stránce **Externí úložiště**, vyberte **Sdílená složka**, skenováním vyhledejte úložné zařízení NAS ve stejné síti, klepněte pro přístup k zařízení a přidejte sdílenou složku.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo na zařízení NAS, vyberte položku, která se má uložit, a vyberte příslušnou položku záznamu zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a otevřete ji.
- 4 Vyberte data, která potřebujete obnovit, klepněte na **Obnovit**, postupujte podle pokynů k zadání hesla a poté obnovte data.

Obnovení telefonu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Obnovení všech nastavení

Tato operace resetuje všechna nastavení sítě, heslo zamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud vaše zařízení podporuje rozpoznávání otisku prstu nebo obličeje, zaznamenané otisky prstů a data o obličeji budou také odstraněny. Ostatní data nebo soubory nebudou z vašeho zařízení odstraněny. Tato operace ani neobnoví nastavení funkce Najdi zařízení, Uživatelé a účty, Správci zařízení nebo nastavení aplikací.

Přejděte na položku **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a pro dokončení operace postupujte podle pokynů na obrazovce.


Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu a místně uložených dat systému aplikace a osobních údajů souvisejících s HONOR ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Online aktualizace systému vašeho zařízení

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizacího balíčku.

-  Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nekládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Aktualizace softwaru** a klepněte na **Aktualizace softwaru**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.


- Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizacího balíčku k síti Wi-Fi.

Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

- Aktualizace přes noc: Klepněte na  > **Nastavení zařízení** a zapněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.

Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Nastavení zařízení**, poté vypněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi**.

O telefonu

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2024. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: FCP-N49

MagicOS 8.0_01